BRAUN


Silk·épil®


FG 1100





Type 5363


www.braun.com


1
a
b
2
3
4
5
6
BRAUN
Silk-épil


a


b
a
b
a
click!
b


c
a
b
click!


d
click!

Русский

Благодарим Вас за покупку грумера Braun Silk·épil FG1100, который поможет легко и деликатно удалить волоски с поверхности кожи тела, лица и в зоне бикини.
Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением - грумером Braun.
Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Внимание

- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать. Устройство должно храниться в недоступных для детей местах. Необходимо контролировать, чтобы дети не использовали данное устройство в качестве игрушки.
- Батарейки могут протекать, если они разряжены или не используются длительное время. Для того, чтобы защитить себя и прибор, пожалуйста, извлекайте батарейки время от времени и избегайте контакта с кожей при извлечении протекающих батареек.
- По гигиеническим нормам рекомендуется использовать прибор индивидуально.
- Не используйте прибор на раздраженной или поврежденной коже.

Описание:

1 Защитный колпачок
2 Триммер для точечного удаления волосков
3 Триммер для удаления волосков в зоне бикини
3a Насадка для подравнивания волосков в зоне бикини с коротким гребнем (5 mm)
3b Насадка для подравнивания волосков в зоне бикини с длинным гребнем (8 mm)
4 Переключатель («I»-вкл., «O»-выкл.)
5 Крышка батарейного отсека
6 Щеточка для чистки

Батарейки

Прибор работает с батарейкой типа AAA (1,5 В). Рекомендуется использовать щелочно- марганцевую батарейку (тип LR 03, AM4, например Duracell). Батарейка такого типа обеспечит работу прибора примерно в течение 120 минут. Частое использование триммера для удаления волосков в зоне бикини сокращает время работы батарейки.

- Убедитесь, что прибор выключен
- Снимите крышку батарейного отдела (5), потянув ее вниз (a)
- Вставьте батарейку полюсами (+) и (–)
- Закройте батарейный отсек

Использование Silk·épil

Silk·épil имеет в наборе несколько триммеров, которые позволяют удалять нежелательные волоски с различных участков вашего тела, лица и в зоне бикини.

Начало работы:

- Снимите защитный колпачок (1).
- Установите переключатель (4) в положение включено.
- Разместите триммер напротив волосков, которые нужно сбрить и медленно перемещайте его в напра-

влении, противоположном направлению роста волос.
- Перед заменой триммера необходимо выключить прибор.
- Чтобы заменить триммер на другой, поверните триммер против часовой стрелки на 90° и снимите его. Установите другой триммер, вставив его в соответствующее отверстие вверху прибора и повернув по часовой стрелке на 90° по часовой стрелке.

Триммер для точечного удаления волосков (2) идеально подходит для удаления отдельных волосков на лице и теле.

Триммер для удаления волосков в зоне бикини (3) идеально подходит для формирования ровной линии бикини без единого волоска.

Подравнивание волос в зоне бикини

Для подравнивания волос в зоне бикини до необходимой длины, наденьте на прибор насадку с длинным или коротким гребнем (3a, 3b).Включите прибор и проводите в направлении противоположном направлению роста волос (d).

Чистка и уход

Всегда выключаете прибор перед чисткой. Чистку прибора нужно проводить:
- Используйте щеточку (6) для удаления волос и пыли из прибора.
- Снятые триммеры можно промывать под теплой проточной водой. Также можно использовать мыло, если оно не содержит мелких частиц и абразивных веществ.
- Перед установкой триммера необходимо убедиться, что он полностью сухой.
- Хранить прибор следует с надетым защитным колпачком (1).

Дважды в год (и после промывания проточной водой) рекомендуется смазывать режущую часть триммера, капнув на нее каплю легкого машинного масла.

Приведенная выше информация может изменяться без предварительного уведомления

Изделие использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации



Не следует выбрасывать использованные батарейки и приборы с обычными бытовыми отходами. Приборы, пришедшие в негодность, а также использованные батарейки можно сдать в Сервисный Центр Браун или в соответствующий центр сбора отходов.

RU: Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20.

BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Гарантийные обязательства BRAUN
Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.
В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего

изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.
В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом "О защите прав потребителей".
Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинального руководства по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.
Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.
Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.
Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали BRAUN.
В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания BRAUN.
Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.
В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.
Изделия BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований руководства по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.
В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 20 20 (звонок из России бесплатно).

Вы скачали инструкцию Braun FG 1100 для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.