

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.


Осы құралды пайдаланар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және оларды болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.

Panasonic

Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Пайдалану нұсқаулары

(Household) Eyelash Curler
(Бытовой) Прибор для подкручивания ресниц
(Побутовий) Пристрій для підкручування вій
(Тұрмыстық) кірпіктерді бұйралауға арналған аспабы

Model No.
Модель №
Модель № EH-SE60
Үлгі №


1
A
B
C
①
②
③
④
⑤
2
3
4
+
−
5
6
a
b
c
d
e
7

**Благодарим Вас за выбор прибора для подкручивания ресниц от Panasonic. Перед использованием полностью прочитайте все инструкции.**



# Правила техники безопасности

## Предупреждение

• Храните прибор в сухом месте.



Символ слева означает «Не мойте прибор в воде».

• Немедленно прекратите использование прибора в случае нарушения работы или неисправности.
  - Продолжительное использование прибора для подкручивания ресниц может привести к пожару поражению электрическим током или другим травмам.
• Держите в месте, недоступном для детей и младенцев.
  - Невыполнение этого требования может привести к ожогам, случайному проглатыванию аксессуаров или мелких съемных деталей.

## Внимание

• Не прикасайтесь вращающейся щеточкой к векам.
• Не используйте прибор без вращающейся щеточки.

- Не используйте прибор без крышки нагревательного элемента.
  - Несоблюдение данного требования может привести к повреждению глаз, ожогам или другим травмам.
- Если у вас конъюнктивит или другое заболевание глаз, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
  - Несоблюдение данного требования может привести к повреждению глаз.
- Если вы почувствуете дискомфорт в глазах, прекратите использование прибора.
- Если крышка нагревательного элемента коснется кожи и нанесет ожог, успокойте участок кожи водой.
- Если вы заметите какие-либо нарушения с глазами или веками во время или после использования прибора, проконсультируйтесь с врачом.
  - Несоблюдение данного требования может привести к повреждению глаз.
- Прибор предназначен исключительно для подкручивания ресниц. Не используйте его в любых других целях.
- Будьте осторожны во время использования прибора в помещении, где находятся другие люди, поскольку они могут случайно задеть вас.
  - Несоблюдение данного требования может привести к ожогу или травме.

- Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. А также не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.
  - Это может привести к поломке или неправильному функционированию. Для ремонта обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор, или авторизованный сервисный центр.
- Всегда выполняйте меры предосторожности, указанные на батарейке.
- Проверьте полярность батарейки (+ и -) и установите ее в правильном направлении.
- Сразу же извлекайте отработанную батарейку.
- Извлекайте батарейку из прибора, если он не будет использоваться на протяжении длительного периода времени.
- Используйте батарейку до указанного срока годности.
  - Несоблюдение этого правила может привести к перегреванию или взрыву батарейки, а также к травме и повреждению деталей прибора пролитым электролитом.
- Не бросайте прибор для подкручивания ресниц и защищайте его от ударов.
  - Несоблюдение данного требования может привести к травме либо неисправности прибора.
- Не разбирайте батарейку и не бросайте ее в огонь. Не замыкайте контакты батарейки.
  - Это может привести к ожогу или травме.
- Не допускайте попадания воды или влаги на прибор для подкручивания ресниц.

- Несоблюдение данного требования может привести к неисправности прибора.

• Ни в коем случае не используйте растворители, бензин или спирт для чистки прибора для подкручивания ресниц, поскольку они могут привести к неисправности, образованию трещин или обесцвечиванию частей прибора. Выполняйте очистку с помощью мягкого моющего средства.

• Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии соблюдения четких инструкций по работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.





www.panasonic.ua

## Основные части (Рис. 1)

Ⓐ Основная часть
- ① Крышка нагревательного элемента
- ② Вращающаяся щеточка
- ③ Выключатель питания [0/1]/Переключатель вращения [△/▽]
- ④ Крышка батарейного отсека
- ⑤ Индикатор готовности

Ⓑ Защитная крышка

Ⓒ Щеточка для очистки

## Установка и замена батарейки

- Проверьте, чтобы выключатель питания находится в положении "0".

1. Поверните крышку батарейного отсека в направлении стрелки и совместите отметки. (Рис. 2)
2. Снимите крышку батарейного отсека. (Рис. 3)
3. Установите батарейку. (Рис. 4)
   - Будьте внимательны, чтобы полюса батарейки + и - были установлены в правильном направлении.
4. Поверните крышку батарейного отсека в направлении стрелки и совместите отметки. (Рис. 5)

**Примечания**

- Со щелочными батарейками Panasonic типа AA (LR6) прибор может работать примерно в течение 3 недель. (При использовании прибора один раз в день в течение 2 минут при комнатной температуре 25 °C.)
  (Питание и число возможных использований зависит от батареек.)
- Используйте только щелочные батарейки типа AA (LR6).
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.

# Использование


## Использование прибора для подкручивания ресниц

1. Снимите защитную крышку.
2. Переведите выключатель питания в положение “1”, чтобы включить прибор.
   • Нагревательный элемент включится.



3. Проверьте, чтобы индикатор готовности сменил свой цвет с фиолетового на розовый.
   - Если комнатная температура составляет 25 °C, прибору потребуется 1–2 минуты, чтобы разогреться до оптимальной температуры.

ⓐ Фиолетовый
ⓑ Начинает менять цвет. (Прибор можно использовать.)
ⓒ Розовый





- В зависимости от условий использования аккумулятора, для полного изменения цвета индикатора готовности может потребоваться некоторое время.
- Цвет индикатора готовности может не измениться, если температура в помещении слишком низкая. Однако, после разогрева в течение 2 минут или дольше вращающуюся щеточку можно использовать.

Используйте прибор при температуре от 15 °C до 35 °C. Во время использования прибора при температуре ниже 15 °C может произойти следующее:

- Прибор может не подкрутить ресницы до нужного состояния.
- Сократится время работы батарейки.
- Увеличится время включения индикатора готовности.

4. Нанесите тушь для ресниц.
5. Поднесите вращающуюся щеточку к ресницам и нажмите переключатель вращения, чтобы начать подкручивание.

| Переключатель вращения | Левая сторона | Правая сторона | Направление |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- Вращающаяся щеточка вращается в направлении "▲" или "▼".
- Результат подкручивания зависит от направления вращения. (См. стр. 28.)

- Медленное перемещение вращающейся щеточки упростит подкручивание и сократит число касаний. (Многократное касание может привести к осыпанию туши.)

6. Переведите выключатель питания в положение “0”, чтобы выключить прибор.
   - Нагревательный элемент выключится.
7. Наденьте защитную крышку.
8. Нанесите последний слой туши.



Некоторые типы накладных ресниц и клея поддаются воздействию тепла и могут изменить свой цвет или повредиться.

## Подкручивание

Потренируйтесь несколько раз, пока не привыкните.

► **Естественное подкручивание**

**1 Приподнимите ресницы у основания.**

- Не нажимайте переключатель вращения.



Удерживайте щеточку у основания ресниц в течение 3 секунд

## 2 Создайте форму.

Нажмите «Вверх» ( ) на переключателе вращения.



Медленно перемещайте щеточку по направлению к кончикам

## 3 Закрутите кончики.

Нажмите «Вверх» ( ) на переключателе вращения.



Удерживайте щеточку на кончиках около 3 секунд

**4** **Повторите шаги 1–3 несколько раз.**



Готовые ресницы

► **Сильное подкручивание**

**1** **Приподнимите ресницы у основания.**

- Не нажимайте переключатель вращения.



Удерживайте щеточку у основания ресниц в течение 3 секунд

## 2 Создайте форму.

Нажмите «Вниз» ( ) на переключателе вращения.



Медленно перемещайте щеточку по направлению к кончикам

## 3 Закрутите кончики.

Нажмите «Вниз» ( ) на переключателе вращения.



Удерживайте щеточку на кончиках около 3 секунд

## 4 Повторите шаги 1–3 несколько раз.



Готовые ресницы

▶ **Нижние ресницы**

**1 Слегка приподнимите ресницы, чтобы создать подкручивание.**

Нажмите «Вниз» ( ) на переключателе вращения.



Удерживайте вращающуюся щеточку в нужном положении около 3 секунд

**Советы**

**Приподнимите ресницы возле внешних уголков глаз**

Чтобы подчеркнуть ширину глаз, наклоните вращающуюся щеточку и подкручивайте ресницы возле внешних уголков глаз, направляя щеточку в сторону кончика брови.



## Советы

**Визуальное увеличение внутренних уголков глаз**

Чтобы сильно выделить ресницы возле внутренних уголков глаз, наклоните вращающуюся щеточку и подкручивайте ресницы по направлению к началу брови.



## Советы

**Перемещайте вращающуюся щеточку зигзагообразными движениями, чтобы захватить основание ресниц**

Используйте этот метод, чтобы захватить ресницы и упростить подкручивание.



**Советы**

**Придание объема нижним ресницам возле внешних уголков глаз**

Удерживая вращающуюся щеточку вертикально, перемещайте ее по направлению к центру глаза.
Не включайте режим вращения.



► **Разделение на сегменты (рис. 6)**

Разделение ресниц на сегменты упростит процесс подкручивания.

- Разделите верхние ресницы на 3 сегмента по воображаемым линиям, которые исходят от левого и правого краев радужной оболочки.
  - ⓐ От внутреннего уголка глаза к внутреннему краю радужной оболочки
  - ⓑ От внутреннего края радужной оболочки к ее внешнему краю
  - ⓒ От внешнего края радужной оболочки к внешнему уголку глаза
- Разделите нижние ресницы на 2 сегмента
  - ⓓ От внутреннего уголка глаза к внешнему краю радужной оболочки
  - ⓒ От внешнего края радужной оболочки к внешнему уголку глаза

► **Правильное положение головы (рис. 7)**

Проводите процедуру, слегка опустив взгляд вниз.

- Поставьте зеркало прямо возле лица и поднимите подбородок.

Тушь, которая подходит в качестве основы:
- Водостойкая (в том числе удлиняющая, увеличивающая объем и завивающая)
- Удлиняющая
- Завивающая

Тушь, которая подходит для завершения:
- Увеличивающая объем

# Очистка

- Проверьте, чтобы выключатель питания находится в положении "0".
- Процесс очистки затруднится, если тушь засохнет и затвердеет. Есть риск, что вращающаяся щеточка не заработает. По этой причине мы рекомендуем чистить прибор после каждого использования.

## Основная часть

Поместите ткань в раствор воды и кусочка твердого мыла. Отожмите ткань и протрите прибор.

## Вращающаяся щеточка

После каждого использования очищайте прибор с помощью щеточки для очистки, которая поставляется в комплекте.


- После того как тушь засохнет, очистите пазы щеточки щеточкой для очистки, уделяя особое внимание промежуткам.
- Не надавливайте слишком сильно.



## Крепление вращающейся щеточки

Расположите пазы крышки нагревательного элемента (ⓐ) возле отметки ◀ вращающейся щеточки и полностью вставьте основную часть в нагревательный элемент

- Если крышка нагревательного элемента выпадает, надежно закрепите ее.



## Технические характеристики

| Модель № | EH-SE60 |
|---|---|
| Источник питания | Щелочная батарейка типа AA (LR6) x 1 (приобретается отдельно) |

Данное изделие предназначено для использования исключительно в бытовых целях.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.


**Панасоник Корпорэйшн**
1006, Кадома, Осака 571-8501, Япония

Сделано в Китае

**Примечание:**

**Дата изготовления устройства (год, месяц, день) указана в виде номера на изделии.**

**Номер: X XX XX**



**день**

**месяц – Январь-01, Февраль-02 ..., Декабрь-12**

**год (последняя цифра номера года) – 0-2010 , 1-2011 ..., 9-2019**

**Дякуємо вам за вибір пристрою для підкручування вій від Panasonic. Будь ласка, перед використанням повністю прочитайте всі інструкції.**

# Правила техніки безпеки

## Увага

- Прилад має залишатися сухим.

| | |
|---|---|
|  | Символ ліворуч означає "Не мийте продукт водою". |

- Припиніть користуватися приладом, якщо він неправильно функціонує або зламався.
  - Тривале безперервне використання пристрою для підкручування вій може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або до інших травм.
- Тримайте у місці, недоступному для дітей та малюків.
  - Невиконання цієї вимоги може призвести до опіків або випадкового проковтування аксесуарів або знімних дрібних деталей.

## Будьте обережні

- Не притискайте щіточку, що обертається, до повіка.
- Не використовуйте пристрій без щіточки.

- Не використовуйте пристрій без кришки нагрівача.
  - Це може призвести до травмування очей, опіків або інших травм.
- Якщо у вас кон'юнктивіт або будь-яка інша хвороба очей, перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
  - Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування очей.
- Припиніть використання пристрою, якщо ви відчуваєте дискомфорт.
- У разі контакту кришки нагрівача зі шкірою і отримання опіку заспокойте уражену ділянку водою.
- У випадку появи болісних відчуттів в очах або повіках під час або після використання пристрою зверніться до лікаря.
  - Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування очей.
- Не використовуйте пристрій у будь-яких інших цілях, крім підкручування вій.
- Будьте обережні під час використання пристрою, якщо поруч знаходяться інші люди. Вони можуть ненавмисно штовхнути вас.
  - Недотримання цієї вимоги може призвести до опіків або травм.
- Жодним чином не видозмінюйте прилад. Також не розбирайте та не ремонтуйте його.

- Це може призвести до нещасного випадку або несправності. Для ремонту приладу зверніться до магазина, де ви його придбали, або до авторизованого сервісного центру.

• Завжди дотримуйтесь застережень, зазначених на батареї.
• Перевірте полярність батареї (+ та -) та правильно встановіть батарею.
• Виймайте батарею відразу після повного її розряджання.
• Виймайте батарею з приладу, якщо ним не будуть користуватися протягом значного періоду часу.
• Використовуйте батарею до зазначеного терміну придатності.
- Недотримання цього правила може спричинити перегрівання або вибух батареї, та протікання електроліту, який може нанести травму користувачу та забруднити частини приладу.

• Не роняйте пристрій для підкручування вій і захищайте його від ударів.
- Недотримання цього правила може призвести до травми або несправності.

• Не розбирайте батарею та не кидайте її у вогонь. Не замикайте батарею.
- Це може призвести до опіків або травм.

• Не занурюйте пристрій для підкручування вій у воду і захищайте від вологи.
- Це може призвести до несправності.

- Ніколи не використовуйте розчинники, бензин або спирт для чищення пристрою для підкручування вій, оскільки це може призвести до несправності або розтріскування/зміни кольору деталей. Чистіть його за допомогою м'якого миючого засобу.
- Забороняється користуватися даним приладом особам (включаючи дітей) з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також особам з браком досвіду, окрім як під наглядом або після інструктажу щодо використання даного приладу, проведеного особами, відповідальними за їх безпеку. Слідкуйте, щоб діти не гралися приладом.

## Основні частини (Мал. 1)

- Ⓐ Основна частина
  - ① Кришка нагрівача
  - ② Щіточка
  - ③ Вимикач живлення [0/1]/Перемикач обертання [△/▽]
  - ④ Кришка батарейного відсіку
  - ⑤ Індикатор готовності
- Ⓑ Захисна кришка
- Ⓒ Щітка для чищення

## Встановлення та заміна батареї

- Перевірте, щоб вимикач живлення знаходився в положенні "0".

1. Обертайте кришку батарейного відсіку у напрямку, вказаному стрілкою, доки не зрівняються позначки. (Мал. 2)
2. Зніміть кришку батарейного відсіку. (Мал. 3)
3. Встановіть батарею. (Мал. 4)
   - Слідкуйте, щоб встановити батарею у правильному положенні, відповідно до вказаної полярності + та -.
4. Обертайте кришку батарейного відсіку у напрямку, вказаному стрілкою, доки не зрівняються позначки. (Мал. 5)

**Примітки**

- З лужною батареєю Panasonic AA (LR6) ви можете використовувати прилад протягом приблизно 3 тижнів. (У разі використанні пристрою один раз на день протягом 2 хвилин при кімнатній температурі 25 °C) (Живлення і тривалість використання залежать від батарей.)
- Використовуйте виключно лужні батареї AA (LR6).
- Відпрацьовані батареї слід утилізувати належним чином.


# Використання

## Використання пристрою для підкручування вій

1. Зніміть захисну кришку.
2. Щоб увімкнути прилад, переведіть вимикач живлення в положення “1”.
   • Увімкнеться нагрівач.



3. Зачекайте, поки індикатор готовності змінить колір з фіолетового на рожевий.
   • При кімнатній температурі 25 °C знадобиться 1-2 хвилини, щоб пристрій нагрівся до оптимальної температури.









www.panasonic.com.ua

- В залежності від умов використання акумулятора, для повної зміни кольору індикатора готовності може знадобитися деякий час.
- Колір індикатора готовності може не змінитися, якщо температура в приміщенні дуже низька. Однак, якщо щіточку розігрівати протягом 2 хвилин або довше, її можна використовувати.

Пристрій слід використовувати при температурі від 15 °C до 35 °C. У разі використання пристрою при температурі нижче 15 °C може статися наступне:
- Пристрій може не підкручувати вії до потрібного рівня.
- Скоротиться термін дії батарей.
- Збільшиться час увімкнення індикатору готовності.

4. Нанесіть придбану у магазині туш.
5. Торкніться щіточкою вій і увімкніть перемикач обертання.

| Перемикач обертання | Ліва рука | Права рука | Напрямок |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- Щіточка обертається у напрямку "▲" або "▼".

- Кінцева форма вій залежатиме від напрямку обертання. (Див. сторінку 47.)
- Повільні рухи щіточкою сприятимуть полегшенню підкручування і зменшенню кількості рухів. (Повторні рухи можуть призвести до обсипання туші.)

6. Щоб вимкнути прилад, переведіть вимикач живлення в положення "0".
   • Нагрівач вимкнеться.
7. Прикріпіть захисну кришку.
8. Нанесіть останній шар туші.



Деякі типи штучних вій і клеїв для штучних вій послаблюються при нагріванні і можуть змінювати колір або псуватися.

## Підкручування

Потренуйтеся виконувати рухи щіточкою, поки не звикнете.

▶ **Природне підкручування**

### 1 Підніміть щіточкою вії біля коренів.

- Не натискайте перемикач обертання.



Тримайте щіточку біля коренів вій протягом приблизно 3 секунд

### 2 Створіть необхідну форму.

Натисніть "Угору" ( ▲ ) на перемикачі обертання.



Повільно переміщайте щіточку у напрямку кінчиків вій

**3** **Підкрутіть кінчики вій.**

Натисніть "Угору" ( ▲/▽ ) на перемикачі обертання.



Тримайте щіточку на кінчиках вій протягом приблизно 3 секунд

**4** **Повторіть кроки 1-3 кілька разів.**



Підкручені вії

▶ **Максимальне підкручування**

## 1 Підніміть щіточкою вії біля коренів.

- Не натискайте перемикач обертання.



Тримайте щіточку біля коренів вій протягом приблизно 3 секунд

## 2 Створіть необхідну форму.

Натисніть "Вниз" ( ▽ ) на перемикачі обертання.



Повільно переміщайте щіточку у напрямку кінчиків вій

## 3 Підкрутіть кінчики вій.

Натисніть "Вниз" ( ▽ ) на перемикачі обертання.



Тримайте щіточку на кінчиках вій протягом приблизно 3 секунд

## 4 Повторіть кроки 1-3 кілька разів.



Підкручені вії

▶ **Нижні вії**

## 1 Злегка натисніть на вії, щоб підкрутити їх.

Натисніть "Вниз" ( ▽ ) на перемикачі обертання.



Тримайте щіточку у цьому положенні з увімкненим обертанням протягом приблизно 3 секунд

**Підказки**

**Підніміть вії біля зовнішніх куточків очей**

Щоб візуально збільшити розмір ока, торкніться вій біля зовнішнього куточка ока, тримаючи щіточку під кутом, і проведіть щіточку у напрямку зовнішнього краю брови.



## Підказки

**Візуальне збільшення внутрішнього куточка ока**

Щоб підкреслити вії біля внутрішнього куточка ока, тримайте щіточку під кутом і проведіть її у напрямку внутрішнього краю брови.



**Переміщайте щіточку зигзагоподібними рухами, щоб захопити вії біля коренів**

Цій прийом дозволяє захопити вії біля коренів і полегшити підкручування.



## Підказки

**Збільшення об'єму нижніх вій біля зовнішнього куточка ока**

Тримайте щіточку вертикально і переміщайте її у напрямку центральної частини ока. Переміщайте пристрій, не вмикаючи обертання.



► **Розділення (Мал. 6)**

Щоб полегшити підкручування, розділіть вії на окремі сегменти.

- Розділіть верхні вії на 3 відрізки вздовж уявних ліній, що починаються від лівого і правого країв райдужки.
  - ⓐ Від внутрішнього куточка ока до внутрішнього краю райдужки
  - ⓑ Від внутрішнього до зовнішнього краю райдужки
  - ⓐ Від зовнішнього краю райдужки до зовнішнього куточка ока
- Розділіть нижні вії на 2 сегменти.
  - ⓓ Від внутрішнього куточка ока до зовнішнього краю райдужки
  - ⓔ Від зовнішнього краю райдужки до зовнішнього куточка ока

► **Правильне положення голови (Мал. 7)**

Під час використання злегка опустіть очі.

- Тримайте дзеркало прямо перед собою і підніміть підборіддя.

Яку туш можна використовувати в якості бази
- Водостійка туш (включаючи подовжуючу, підкручуючу і туш для надання об'єму)
- Подовжуюча туш
- Туш з ефектом підкручування

Яку туш можна використовувати у якості останнього шару
- Туш для надання об'єму

# Чищення

- Перевірте, щоб вимикач живлення знаходився в положенні "0".
- Чищення ускладнюється, якщо туш висихає і стає занадто твердою. Також існує ризик, що щіточка не обертатиметься. Настійно рекомендуємо чистити прилад після кожного використання.

## Основна частина

Змочіть тканину водою з розчиненим твердим милом, вижміть її і протріть прилад.

## Щіточка


Після кожного використання очищайте металеві частини спеціальною щіткою для чищення.

- Після висихання туші переміщайте щітку для чищення вздовж канавок щіточки, намагаючись очистити її щетинки.
- Не натискайте занадто сильно.



## Встановлення щіточки

Поєднайте пази кришки нагрівача (ⓐ) з позначкою ◀ на щіточці і повністю вставте основну частину в щіточку.




- Якщо кришка нагрівача знімається, надійно закріпіть її.

## Технічні характеристики

| Модель № | EH-SE60 |
|---|---|
| Джерело живлення | Лужна батарея AA (LR6) x 1 (продається окремо) |

Даний продукт призначено для використання виключно в побутових цілях.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Дату виготовлення зазначено на виробі.

Panasonic Corporation
1006, Kadoma, Osaka 571-8501, Japan
**Панасонік Корпорейшн**
1006, Кадома, Осака 571-8501, Японія


Вироблено в Китаї

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва:
+38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України:
0-800-309-880

**Примітка:**

**Дату виготовлення (рік, місяць, день) ви можете визначити за номером, що знаходиться на виробі.**

**Номер: X XX XX**




Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон:
2. кадмій (Cd)– не перевищує 0,01% ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон:
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон:
4. шестивалентний хром ($Cr^{6+}$ ) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон:
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон:
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

MEMO

Panasonic Corporation
http://panasonic.net

Printed in China
Ⓕ EN, RU, UA, KAZ
0000000000 X0000-0

Инструкция по эксплуатации Panasonic EH-SE60.Руководство по эксплуатации прибор для придания формы ресницам Panasonic EH-SE60 для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, мануалы, service manual, книги, журналы,
возможность скачать бесплатно.