

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Паровой утюг
IS-2602C



СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство утюга	4
Эксплуатация	5
Полезные советы.....	6
Чистка и уход	7
Функция самоочистки.....	7
Функция автоотключения	7
Возможные неполадки и способы их устранения.....	8
Технические характеристики.....	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если утюг передаст к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Утюг предназначен только для бытового применения. Использование в промышленных или иных целях запрещено.

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке утюга, соответствует напряжению электросети.

Чтобы избежать перегрузки цепи питания, не подключайте утюг к электросети одновременно с приборами высокой мощности.

Не рекомендуется при подключении утюга к электросети использовать удлинитель. Если же такая необходимость все же существует, используйте удлинители, рассчитанные на ток не менее 10 А.

Перед включением утюга в сеть, а также отключением от сети переведите регулятор температур в минимальное положение.

Соблюдайте меры предосторожности во избежание ожога паром или горячей водой.

Не оставляйте включенный утюг без присмотра.

Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.

Храните утюг в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с утюгом.

Будьте осторожны во время глажения. Температура подошвы утюга очень высока, что может стать причиной ожога при случайном прикосновении к ней.

Всегда держитесь за ручку утюга.

Бережно обращайтесь с подошвой утюга, не проводите ей по металлическим предметам, молниям, пуговицам и т.п.

Горячий пар может выходить из подошвы утюга в самый неожиданный момент. Соблюдайте осторожность при переводе утюга из горизонтального положения в вертикальное.

Рекомендуется заливать в утюг фильтрованную или дистиллированную воду. Допустимо использование нежесткой водопроводной воды. Запрещается добавлять в воду для утюга какие-либо добавки (ароматизаторы, средства от накипи и др.).

Ставьте утюг только на устойчивую поверхность.

Запрещается вынимать вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур или за сам утюг, при отключении от электросети беритесь за вилку.

Запрещается опускать утюг, шнур и вилку в воду или какую-либо другую жидкость.

Запрещается прикасаться к работающему утюгу или шнуру питания мокрыми руками.

Перед тем, как убрать утюг на хранение, слейте воду из резервуара и дайте ему остыть.

Убирая утюг на хранение, обмотайте шнур питания свободными кольцами вокруг прибора.

! Обязательно отключайте утюг от электросети в следующих случаях:

- перед наполнением и очисткой резервуара;
- если оставили утюг без присмотра (даже на короткое время);
- сразу же по окончании использования.

! Утюг не следует включать в электросеть в следующих случаях:

- при повреждении сетевого шнура;
- при видимых повреждениях утюга;
- если вода вытекает из утюга;
- если утюг падал.

В всех перечисленных случаях обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

Производить ремонт электрического устройства могут только специалисты авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, кроме того, он ведет к отмене гарантийного обслуживания.

Утюг не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг – 1

Мерный стакан – 1

Руководство по эксплуатации – 1

УСТРОЙСТВО УТЮГА



- A. Регулятор подачи пара
- B. Кнопка парового удара
- C. Кнопка разбрызгивания
- D. Индикатор нагрева
- E. Гибкий шнур питания
- F. Регулятор температуры нагрева
- G. Резервуар для воды
- H. Подошва
- I. Разбрызгиватель
- J. Крышка резервуара для воды
- K. Кнопка включения режима самоочистки
- L. Индикатор автоотключения

Установка температуры глажения

Утюг позволяет установить температуру в зависимости от типа ткани. Выбор температурного режима осуществляется с помощью регулятора температуры нагрева (F), расположенного на корпусе утюга.

Защита от капель

Утюг оснащен системой защиты от капель, которая автоматически отключает подачу пара при слишком низкой температуре подошвы утюга, чтобы не испаренная вода не вытекала из подошвы. Когда срабатывает защита от капель, вы можете услышать характерный звук закрывающегося водяного клапана.

Защита от перегрева

Утюг оснащен термо предохранителем для защиты от перегрева. Если утюг нагреется выше максимальной безопасной температуры, сработает термо предохранитель и подача питания будет прекращена. Если такое произойдет, вам следует обратиться в сервисный центр производителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к использованию

Аккуратно снимите защитную пленку с подошвы утюга.

Перед глажением для проверки подошвы утюга на отсутствие загрязнений попробуйте прогладить кусок ненужной ткани.

Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии отсутствует, регулятором температуры установите температуру в зависимости от типа ткани:

Заливка воды

1. Заливку воды следует проводить, когда утюг отключен от электросети.
2. Переведите регулятор подачи пара до минимальной отметки.

3. Откройте крышку резервуара для залива воды и залейте в него воду до максимальной отметки. Объем резервуара 280 г.

При наполнении водой держите утюг в положении, близком к горизонтальному, чтобы обеспечить удобное наливание, без пролива жидкости.

4. Закройте крышку резервуара.

Глажение

Перед глажением для проверки подошвы утюга на отсутствие загрязнений попробуйте прогладить кусок ненужной ткани.

1. При необходимости залейте воду в резервуар для воды.
2. Переведите регулятор температуры в положение 0. Поставьте утюг в вертикальное положение на ровную и устойчивую поверхность. Затем подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
3. Регулятором температуры установите нужный режим – включится индикатор нагрева.

При выборе температурного режима соблюдайте указания на этикетке изделия, которое вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии отсутствует, регулятором температуры установите температуру подошвы в зависимости от типа ткани изделия:

Материал ткани	Отметка на одежде	Рекомендуемая температура	Отметка на шкале регулятора утюга
Ткань не предназначена для глажения			
Нейлон, акрил, синтетика		Низкая	.
Шелк, шерсть		Средняя	..
Хлопок, лен		Высокая	...

Через 1,5-3 минуты индикатор нагрева погаснет, а когда он снова включится, можете приступить к глажению.

4. Регулятором подачи пара (A) установите нужный уровень подачи пара, если вы хотите гладить вещи с подачей пара, или положение 0, если вам нужно гладить вещи без подачи пара.
5. Вы также можете использовать функцию парового удара. Для этого нажмите кнопку (B) парового удара, тогда из подошвы (H) утюга произойдет мощный выброс пара (вы можете держать утюг как в вертикальном, так и в горизонтальном положении).
6. Вы можете использовать утюг в вертикальном положении для глажения одежды, висящей на вешалке.
7. Если в процессе глажения вам потребуется смочить вещи водой, нажмите кнопку (C) разбрзгивания. Тогда утюг распылит небольшое количество воды из разбрзгивателя.
8. Если подача пара прекратилась, это означает, что в резервуаре закончилась вода. В таком случае регулятором пара отключите подачу пара. Если вы хотите продолжить глажение с подачей пара, отключите утюг от электросети, снова наполните резервуар водой и затем подключите утюг к электросети. После этого можете продолжать работу.
9. По окончании глажения переведите регулятор температуры в положение 0. Затем отключите утюг от электросети и слейте всю воду из резервуара. После этого регулятором температуры установите максимальную температуру и снова подключите утюг к электросети. Нажмите кнопку парового удара, чтобы испарить всю воду из резервуара. Это необходимо сделать, чтобы оставшаяся в резервуаре вода не могла вызвать повреждения функции подачи пара.

Использование функции

«Паровой удар»

1. Мощный выброс пара под высоким давлением позволяет разглаживать сильные складки, в том числе и на вертикально висящих тканях.
2. Функция сухой очистки. Мощный паровой удар позволяет достичь такого же эффекта, как и сухая химчистка.
3. Функция стерилизации. Горячий пар температурой более 100°C при распылении уничтожает все микробы и бактерии. Вы можете использовать паровой удар для обработки мягких игрушек, матрасов, мягкой мебели и т.д. Помимо стерилизации, паровой удар позволяет устранить неприятные запахи.

Выбор температуры

Выбирайте способ глажения в соответствии с типом ткани, которую вы гладите.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы гладите вещи из тканей, неустойчивых к высоким температурам, накрывайте их сверху куском другой материи. В противном случае вещи могут пригореть.

Рекомендации

по использованию пара

При отпаривании устанавливайте температурный режим, соответствующий типу ткани, из которой сделано изделие. Если вы не знаете точно, из какого материала сделана вещь, попробуйте отпаривание сначала на небольшом незаметном участке.

Образование пара без капель воды возможно только при достаточно высокой температуре подошвы утюга, которая достигается в положении регулятора температуры в диапазоне красных отметок на шкале регулятора.

Дождитесь, пока подошва утюга нагреется до нужной температуры. В противном случае во время отпаривания из подошвы утюга начнет просачиваться вода.

Используйте функцию парового удара, чтобы восстановить эластичность ткани. Если ткань начала блестеть, разомните ее, а потом прижмите сверху утюгом. При отпаривании одежды паровым ударом одновременно чистите ее щеткой с другой стороны, чтобы достичь лучших результатов.

Не убирайте отглаженную одежду сразу в шкаф. Повесьте ее и подождите, пока она остынет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если утюг работает в постоянном режиме парообразования, давление пара остается неизменным, независимо от количества воды в резервуаре. Необходимый объем выделяемого пара можно установить при помощи регулятора подачи пара.

Если вместе с паром вытекает небольшое количество воды, поверните регулятор подачи пара в сторону увеличения парообразования.

Перед глажением сухое белье лучше смочить водой, тогда его легче будет гладить.

При использовании утюга впервые или, если вы не пользовались утюгом некоторое время, нажмите кнопку парового удара несколько раз. При этом подержите его горизонтально примерно 1 минуту, дайте выйти пару.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой утюга обязательно отсоедините шнур от сетевой розетки.

Нагар и иные загрязнения с подошвы утюга рекомендуется вытираять мягкой тканью, смоченной мягким чистящим средством.

Храните утюг в вертикальном положении, это позволит продлить срок его службы.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

При регулярном использовании утюга в режиме глажения с паром следует один раз в 10-15 дней проводить удаление накипи. Для этого:

- регулятором подачи пара установите в положение 0,
- залейте воду в резервуар,
- регулятором температуры установите максимальную температуру,
- подключите утюг к электросети. После отключения индикатора нагрева выньте вилку из сетевой розетки.
- держите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите несколько раз кнопку SELF CLEAN – «Самоочистка» (D),
- дождитесь испарения всей воды в резервуаре. После высыхания поверхности подошвы протрите её и корпус утюга влажной тканью.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Утюг автоматически отключается, если он остается в неподвижном положении:

- в горизонтальном положении (на подошве) через 30 секунд,
- в вертикальном положении через 8 минут.

При срабатывании функции автоотключения, индикатор автоотключения загорается.

Чтобы утюг снова начал нагреваться, поднимите или пошевелите его. При этом индикатор автоотключения (L) выключится, а индикатор нагрева загорится.

Внимание: функция автоматического отключения обеспечивает надежную защиту самого утюга, пользователя и его имущества в случае забывчивости или других непредвиденных обстоятельств. Но, ни в коем случае не следует специально пренебрегать правилами безопасности при пользовании утюгом:

- отключать утюг от электрической сети сразу после окончания глажения,
- не оставлять утюг без присмотра,
- держать утюг в вертикальном положении на термостойкой устойчивой подставке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадки воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указано, на что следует обратить особое внимание при том или ином типе неисправности.

Неисправность	Резервуар для воды	Регулятор температуры	Система подачи пара	Подача питания
Отсутствует пар.	•	•	•	•
Слабая подача пара.			•	
Утюг не нагревается.		•		•
Одежда пригорает и съеживается.		•		
Из подошвы просачивается вода.		•	•	
	В резервуаре для воды нет воды.	Неправильно установлена температура.	Необходимо провести самоочистку.	Убедитесь, что горит индикатор сети. Возможно, отсутствует питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50Гц

Номинальная мощность: 2600Вт

Объем резервуара для воды: 280г

Парообразование: 10-20г/мин

Диапазон температур: 150-220°C

Габаритные размеры в упаковке: 31,2 x 13,2 x 15,7 см

Вес прибора в упаковке: 1,4 кг

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 08.2014
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: 000 «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего Ц вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, LG2/F., комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: 000 «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременно техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:	_____
------	-------

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Supra IS-2602C для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.