SUPRA®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ IS-2700

IS-2700



- Мощность 1000 Вт
- Складная ручка
- Удобен для путешествий
- Незаменим для разглаживания детской одежды
- Подошва из нержавеющей стали
- Регулируемая подача пара
- Паровой удар
- Вертикальный пар
- Функция «Спрей»
- Индикатор нагрева подошвы
- Защита от перегрева
- Вращение шнура 360°

СОДЕРЖАНИЕ

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Указания по технике безопасности 3

Комплектация 4

Описание модели 4

Эксплуатация 5

Чистка и уход 9

Полезные советы 9

Технические характеристики 10

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! Убедитесь в том, что напряжение, указанное на утюге, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на этикетке, расположенной на утюге.

- Соблюдайте меры предосторожности во избежание ожога паром или горячей водой.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- Храните утюг в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с утюгом.
- Будьте осторожны во время глажения. Температура подошвы утюга очень высока, что может стать причиной ожога при случайном прикосновении к ней. Всегда держитесь за ручку утюга.
- Горячий пар может выходить из подошвы утюга в самый неожиданный момент. Соблюдайте осторожность при переводе утюга из горизонтального положения в вертикальное.

Отключайте утюг от электросети:

- перед наполнением и очисткой резервуара;
- если оставили утюг без присмотра (даже на короткое время);
- сразу же по окончании использования.

! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур или за сам утюг.

! Не опускайте утюг, шнур и вилку в воду или какую-либо другую жидкость.

Утюг не следует включать в электросеть:

- при повреждении шнура;
- при видимых повреждениях утюга;
- если вода вытекает из утюга.

Во всех перечисленных случаях обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.

Производить ремонт электрического устройства могут только специалисты сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.

Утюг следует использовать согласно данной инструкции только для бытового применения.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Утюг 1

Инструкция по эксплуатации 1

Мерный стакан 1

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ




1. Разбрызгиватель
2. Кнопка разбрызгивания
3. Кнопка подачи пара
4. Прозрачный резервуар для воды
5. Крышка резервуара для воды
6. Подошва с отверстиями для пара
7. Кнопка сложения ручки
8. Регулятор температуры глажения
9. Индикатор нагрева подошвы
10. Трубка для сетевого провода
11. Мерный стакан

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Складная ручка

Данная модель утюга оснащена складной ручкой, которая делает его более компактным и удобным для путешествий.

Перед использованием нажмите кнопку сложения ручки (7) и потяните ручку утюга вверх.



Небольшие размеры подошвы делают такой утюг незаменимым для разглаживания детской одежды и мелких деталей.

Функция автоматической подачи пара

Подача пара происходит автоматически при высокой и средней температуре глажения, при низкой температуре подача пара автоматически прекращается.

Подготовка к использованию

Аккуратно снимите защитную пленку с подошвы утюга.

Перед глажением для проверки подошвы утюга на отсутствие загрязнений попробуйте прогладить кусок ненужной ткани.

Соблюдайте указания на этикетке изделия, которое вы собираетесь гладить. Если этикетка на изделии отсутствует, вращая регулятор температуры подошвы,




установите температуру в зависимости от типа ткани:

Сектор	Тип ткани	Температура нагрева
	синтетические ткани	низкая температура
	шелковые, шерстяные ткани	средняя температура
	хлопок, лен	высокая температура
	Ткань, не предназначенная для глаженья	

Рекомендуется начинать гладить одежду при низкой температуре, это сокращает время ожидания - затрачивается меньше времени на нагрев подошвы утюга и на ее остывание, а также исключает порчу ткани.

Заливка воды



1. Выньте вилку из сетевой розетки.

2. Откройте крышку резервуара для воды (5).

3. Установите минимальную температуру.

4. Наполните резервуар чистой водой. При наполнении утюга держите его в наклонном положении.

5. Закройте крышку резервуара для воды (5).


Выбор температуры

- Держите утюг в вертикальном положении.
- Подключите утюг к источнику питания.
- Установите регулятор температуры глажения (8) в секторе, соответствующему необходимому типу ткани (см. рис.2) и подождите до тех пор, пока подошва утюга нагреется до нужной температуры. Когда подошва нагреется до нужной температуры, индикатор нагрева подошвы (9) погаснет. Во время глажения индикатор будет периодически загораться и гаснуть, сигнализируя о поддержании нужной температуры утюга.

При необходимости установить регулятор температуры глажения с более высокой температуры на более низкую не начинайте гладить одежду до тех пор, пока не загорится индикатор нагрева подошвы (9).

Подача пара

Установите регулятор температуры глажения в необходимое положение, при котором возможна подача пара (средний и максимальный нагрев).



Подача пара происходит тогда, когда утюг находится как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Прекратить подачу пара можно, установив регулятор температуры глажения на минимальный нагрев. Использование пара возможно только при высокой температуре, при низкой температуре на подошву утюга будет поступать вода.

Паровой удар и вертикальное отпаривание

Нажмите и удерживайте кнопку парового удара (3), при этом произойдет выброс большого количества пара из утюга, с помощью которого можно распрямлять ткань в труднодоступных местах. Выдерживайте интервалы продолжительностью, по крайней мере, 4 секунды между нажатиями кнопки парового удара.

Режим выброса пара может применяться и при вертикальном положении утюга. Это особенно подходит для разглаживания складок с развешанной одежды, портьер, занавесок и т.п. Никогда не гладьте одежду на себе!

Использование парового удара возможно только при высокой температуре. Выброс пара прекращается при загорании индикатора нагрева подошвы (9) и возобновляется, когда индикатор гаснет.

Сухое глаженье


Для сухого глажения при высокой и средней температуре вылейте воду из резервуара для воды, при низкой температуре достаточно установить регулятор температуры глажения на минимальную температуру, при этом подача пара автоматически прекращается.

Функция «Спрей» (разбрызгиватель)

При наличии в резервуаре воды разбрызгиватель используется для распыления воды, чтобы увлажнить одежду, для улучшения глажения.

1. Залейте воду.

2. Для распыления большого количества воды нажмите кнопку разбрызгивателя (2) несколько раз. Для распыления небольшого количества воды кратковременно нажмите кнопку разбрызгивателя.




ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой утюга обязательно отсоедините шнур от сетевой розетки.


- Нагар и иные загрязнения с подошвы утюга рекомендуется вытирать мягкой тканью, смоченной неабразивным чистящим средством.
- После высыхания поверхности подошвы протрите корпус утюга влажной тканью.

После глажения

1. Отключите утюг от электросети.
2. Вылейте оставшуюся воду из резервуара и дайте утюгу остыть в вертикальном положении на подставке.



3. Сложите ручку, нажав на кнопку сложения ручки (7) и опустив ручку вниз.



4. Храните утюг в горизонтальном положении, для предохранения подошвы от повреждений ставьте утюг на мягкую поверхность.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Перед глажением сухое белье лучше смочить водой, тогда его легче будет гладить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 1000Вт

Напряжение ..... 220-240 В

Частота тока ..... 50 Гц

Вес нетто: ..... 1.3 кг

Размеры: ..... 29.5x15.3x12.0 см

Подошва из нержавеющей стали, площадь подошвы: ..... 11.8x23.1 см

Диапазон устанавливаемых температур: ..... 160-220 ^{0}C

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в защите окружающей среды. Пожалуйста, помните, что нужно соблюдать местные нормативные требования: сдавайте неработающие электроприборы в специальные центры утилизации.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Гарантийный срок: 1 год
Срок службы изделия: 3 года
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: **www.supra.ru**
Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: **service@deltael.ru**

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонк Конг (НК), Китай.

Произведено в Китае.

SUPRA®

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- повреждением электрических шнуров
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие:_____ Серийный номер:

Модель:_____

Дата приобретения:_____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя:_____

Подпись продавца:_____

Информация о фирме-продавце:_____

МП

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Supra IS-2700 для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.