

Panasonic®

RSA

Благодарим Вас за покупку прибора от Panasonic

Дуже дякуємо Вам за придбання виробу Panasonic.

**Инструкция по эксплуатации
Мультиварка / Пароварка
Інструкція з експлуатації
Мультиварка / Пароварка**

Модели : **SR-TMH18 / SR-TMH10**

Моделі : **SR-TMH18 / SR-TMH10**



Содержание

Меры предосторожности	2
Правила пользования	4
Наименование деталей	5
Дисплей панели управления	6
Программа Гречка	7—8
Программа Плов	9—10
Программа Молочная каша	11—12
Программа Выпечка	13—14
Программа Тушение	15—16
Программа Варка на пару	17—18
Как пользоваться таймером	19
Уход за мультиваркой	20
Рецепты	21—26
Возможные проблемы	27
Технические характеристики	54

Прежде чем использовать, внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями и бережно храните их для дальнейшего использования.

Зміст

Застережні заходи	28
Правила використання	30
Назва деталей	31
Дисплей панелі керування	32
Програма Гречка	33—34
Програма Плов	35—36
Програма Молочна каша	37—38
Програма Випікання	39—40
Програма Тушкування	41—42
Програма Варіння на парі	43—44
Як користуватися таймером	45
Догляд за пристроєм	46
Рецепти	47—52
Можливі несправності	53
Технічні характеристики	54

Перед початком користування приладом, уважно прочитайте Інструкції, що додаються, та зберігайте їх для подальшого використання.