polaris

since 1995



PWP 5011D

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee

Термос-чайник электрический
Модель PWP 5011D
POLARIS

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 4
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 5
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 5
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 6
7. ЧИСТКА И УХОД 8
8. ХРАНЕНИЕ 9
9. РЕАЛИЗАЦИЯ 9
10. ТРАНСПОРТИРОВКА 9
11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9
12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА 10
13. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 11
14. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 12
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 12
16. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 13
17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 14

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения чайника-термоса электрического, модель PWP 5011D POLARIS (далее по тексту – термопот, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:
  - в местах постоянного проживания;
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Чайник-термос (термопот) постоянно поддерживает воду горячей, когда он включен в сеть, при этом наличие в нем воды выше минимально допустимого уровня обязательно. В отключенном состоянии конструкция прибора при закрытой крышке обеспечивает длительное остывание воды (при максимальном заполнении - до 4-х часов) от горячего до теплого состояния. Резервуар для воды изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

Корпус прибора имеет поворотное основание- его всегда можно повернуть в нужную сторону.

Розлив воды можно осуществлять тремя способами.


Во включенном состоянии – нажатием кнопки «Авторозлив» (кнопка «Налить» на панели управления) , нажатием верхним краем кружки на рычажок для розлива, расположенный за носиком для розлива (поднося кружку к носику).

В выключенном и включенном состоянии – при помощи помпового насоса, расположенного на крышке прибора (периодически нажимая на клавишу помпы, предварительно разблокировав клавишу). При этом клавиша помпы должна перемещаться свободно. Если клавиша не перемещается вниз – не прикладывайте усилие, проверьте, что она разблокирована.



1. Корпус
2. Поворотное основание
3. Шкала уровня воды
4. Кнопка для розлива воды нажатием кружки
5. Носик
6. Панель управления
7. Крышка
8. Замок крышки
9. Клавиша помпы
10. Блокиратор клавиши помпы
11. Отверстие для выхода пара
12. Отметка максимального уровня воды
13. Ручка для переноски

Панель управления



4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор в комплекте 1 шт.
2. Сетевой шнур 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Гарантийный талон 1 шт.
5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) 1 шт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки. Удалите с прибора все рекламные наклейки.
  Внимание: Не удаляйте заводскую табличку с маркировкой модели во избежание потери возможности гарантийного обслуживания!

Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенополистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

- Сохраните упаковку для дальнейшего хранения термопота.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
- Откройте крышку, заполните резервуар чистой питьевой водой до отметки максимального уровня.
- Подсоедините шнур питания к прибору.
- При первом использовании прибора обязательно прокипятите и слейте воду, используя все 3 вида розлива воды: через кнопку автоматического розлива, с помощью помпы и нажатием кружки.
- Перед полным сливом воды обязательно отключайте прибор, выдернув вилку из розетки.
- Повторите данную процедуру 2 - 3 раза.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Наполните резервуар прибора водой:

- Откройте крышку, поднимая ее за ручку замка крышки, предварительно нажав на передний выступ ручки.
- Налейте воду в резервуар, используя любую емкость для пищевых продуктов. Количество воды не должно превышать отметку максимального уровня в баке (FULL), иначе вода будет выплескиваться из прибора во время кипячения. Также, при эксплуатации прибора уровень воды не должен опускаться ниже первого деления водомерной шкалы (1000 мл). Для заполнения берите только чистую холодную питьевую воду.
  Не наливайте воду в резервуар прямо из-под крана, не ставьте прибор в раковину. Корпус прибора должен быть сухим. Попадание воды на панель управления и в разъем сетевого шнура недопустимо.
- После наполнения прибора водой плотно закройте крышку до щелчка. При закрывании крышки не прилагайте чрезмерных усилий, это может повредить прибор.
- Не ставьте прибор близко к стене и под мебелью, так как при работе прибора из него будет выходить пар.
- Не кладите в него кубики льда во избежание появления конденсата, который может вызвать электрическое замыкание.

2. Кипячение воды

- Вставьте сетевой шнур в разъем на корпусе прибора. Подключите прибор к сети через заземленную розетку, предварительно убедившись, что его технические характеристики соответствуют параметрам Вашей сети.
  Загорится световой индикатор нагрева (Кипячение), прибор начнет кипятить воду. На дисплее отобразится текущее значение температуры воды под надписью «TEMP.STATUS». Под надписью «MINS LEFT» будет отображаться примерное время, оставшееся до завершения кипячения воды.
  В отличие от электрочайника, отключение нагрева происходит не по достижении момента закипания, а через некоторое время после закипания.
  Внимание!
  Не открывайте крышку во время кипячения воды. Не накрывайте тканью отверстие для выхода пара.

3. Поддержание температуры воды

- Когда кипячение воды закончится, индикатор нагрева (Кипячение) погаснет, прозвучит трехкратный звуковой сигнал и загорится световой индикатор поддержания температуры (Подогрев).

Внимание!


При использовании прибора на высоте более 300м над уровнем моря, кипение воды продолжится. Прибор не предназначен для использования в высокогорных районах.

4. Установка температурных режимов.

По умолчанию прибор поддерживает температуру воды на уровне 85℃.

- Для выбора нужной Вам температуры нажмите кнопку «Настройка». Выберите нужную Вам температуру воды: 98℃, 85℃, 75℃, 65℃, 55℃, 45℃, 00℃, 00℃. Включиться режим кипячения и загорится световой индикатор нагрева (Кипячение). Когда кипячение воды закончится, индикатор нагрева (Кипячение) погаснет, прозвучит трехкратный звуковой сигнал и загорится световой индикатор поддержания температуры (Подогрев).

  Поддержание заданной температуры начнется после опускания температуры вскипевшей воды до заданного уровня.
- При выборе первого значения 00℃ включается функция «Auto-cool function» («функция авто-охлаждения»). Загорится соответствующая иконка на панели управления 

. Данная функция позволяет сэкономить электричество. Вода в термопоте начнет остывать естественным образом, прибор перестанет ее нагревать при этом потребитель без труда сможет налить воду.
- При выборе второго значения 00℃ включается функция «Auto-cleaning function» («Функция самоочищения»). Загорится соответствующая иконка на панели управления 

. Загорится индикатор кипячения воды. Начнется кипячения воды. Достигнув 100℃, в течение 5 минут прибор будет попеременно включаться и отключаться. Данная функция помогает очистить термопот. Закончив самоочистку прибор перейдет в режим подогрева (загорится индикатор подогрева).
- После долива в прибор любого количества воды нажмите кнопку «Повторное кипячение». Загорится световой индикатор нагрева (Кипячение), прибор начнет кипятить воду.

  Когда кипячение воды закончится, индикатор нагрева (Кипячение) погаснет, прозвучит трехкратный звуковой сигнал и загорится световой индикатор поддержания температуры (Подогрев).

5. Повторное кипячение воды

Если вы хотите вскипятить воду еще раз, нажмите кнопку повторного кипячения (Повторное кипячение). Индикатор нагрева (Кипячение) загорится снова.

6. Розлив воды, режимы:

- **помповый розлив воды**: разблокируйте помпу поворотом выступа клавиши помпы «от себя», подставьте кружку под носик прибора, надавите на круглую клавишу помпы на крышке прибора. Следите за наполнением кружки. При необходимости нажмите на клавишу помпы несколько раз.

- **автоматический розлив воды**: Разблокируйте прибор, нажав на горящую кнопку «Снять блок». Подставьте кружку под носик прибора, нажмите на кнопку розлива воды («Налить»). Следите за наполнением кружки. Отпустите кнопку при достаточном наполнении.

  Внимание!

  Не разливайте воду, пока полностью не остановиться процесс кипения!

  Не нажимайте кнопку автоматического розлива воды, когда уровень воды опустился ниже минимального (см. п.1 раздела 6 «Порядок работы»).

- **розлив воды с помощью кружки:** у носика для розлива воды расположен специальный рычажок. Поднесите кружку под носик прибора к рычажку и надавите на него, чтобы налить

воды. При наливе следите, чтобы уровень воды не опустился ниже минимального (см. п.1 раздела 6 «Порядок работы»).

Внимание!

Ни в коем случае не дотрагивайтесь до рычажка розлива рукой. Это может стать причиной сильного ожога.

7. **Таймер.**

Функция «Таймер» позволяет отсрочить начало кипячения или поддержания температуры воды на заданный промежуток времени. Чтобы активировать функцию нажмите на кнопку «Таймер», на дисплее в иконке «TIMER» высветится выбранное время отсрочки 2 часа прибор перейдет в режим отложенного старта, каждое последующее нажатие кнопки увеличивает время отсрочки на 2 часа, 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-00. Максимальное время отложенного старта составляет 24 ч. Для отключения функции «Таймер» доведите значение таймера до индикации 00 или нажмите на кнопку «Повторное кипячение».

7. ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора отключите его от сети и отсоедините сетевой шнур.

Периодически очищайте корпус прибора и крышку мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства, а также органические растворители. Для снятия сильных загрязнений можно использовать средства для мытья посуды.

Для ежедневного ухода

- Полностью слейте из резервуара остатки воды, иначе ее вкус при доливе будет ухудшаться, а вероятность появления накипи на стенках резервуара увеличится.
- Сливайте воду через сливное углубление со стрелкой на задней части левого борта прибора, сняв перед этим крышку.

  Внимание!

  Не допускайте попадания воды на панель управления и в разъем сетевого шнура. Не сливайте воду через панель управления и петлю крышки.
- Слив воду, протрите стенки резервуара чистой салфеткой для предотвращения возможности наслоений накипи при последующих кипячениях.

  Накипь на дне и стенках резервуара образуется неизбежно вследствие содержания в воде солей. Накипь может вызывать некоторый шум при работе прибора и увеличивать время нагрева. Накипь забивается в трубку слива, затрудняя выход воды, или выходит белыми хлопьями вместе с водой. При наличии накипи в приборе кипячение воды происходит дольше, и, вследствие чего, происходит увеличенное потребление электроэнергии.

Рекомендуем регулярно удалять образовавшуюся накипь - один раз в 2 - 3 месяца следующим образом:

- Наполните резервуар до максимальной отметки, добавьте лимонной кислоты (примерно 20 г на 1 л воды) и хорошо перемешайте.
- Вставьте сетевой шнур в розетку и вскипятите воду, оставьте на 1 час в режиме поддержания температуры 98ºС. Затем слейте половину воды, используя кнопку автоматического розлива («Налить»), а оставшуюся воду слейте с помощью кружки. Повторите данную процедуру 2- 3 раза с чистой водой, сливая воду таким же образом.
- Протрите стенки и дно резервуара для воды мягкой тканью.

  При решении использовать специальные средства для удаления накипи, руководствуйтесь инструкцией производителя этих средств.

8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
Храните прибор в недоступном для детей месте

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Замена уплотнительного кольца крышки

Интенсивный выход пара из-под крышки прибора во время кипячения является признаком повреждения силиконового уплотнительного кольца.
Замена уплотнительных элементов крышки требует ее разборки и производится в условиях сервисного центра.
Механическое повреждение не является гарантийным случаем, эксплуатация неисправного прибора запрещена.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
При кипении вода переливается через край	Количество воды в резервуаре превышает максимальный уровень	Отключите прибор от сети и слейте излишек воды
Прибор не работает, вода не нагревается	Сетевой шнур не подключен (плохо подключен) к розетке или разъему прибора	Проверьте подключение сетевого шнура к розетке и прибору
	Сетевая розетка не работает	Попробуйте включить прибор в другую розетку
Корпус прибора нагревается	Корпус прибора в режиме поддержания температуры может нагреваться до 65 °С, это нормальное явление	
Вода имеет неприятный привкус	Повышенное содержание хлора в воде	Используйте для питья только очищенную воду
	При первом использовании нового прибора вода может иметь привкус пластика	При первом использовании прибора, обязательно прокипятите и слейте воду, повторите данную процедуру 2 - 3 раза

Розлив воды неравномерный	На фильтре образовалась накипь	Очистите фильтр с помощью щетки
	Вы разливаете кипящую воду	Не разливайте воду сразу после того, как она закипела
Белые хлопья в воде	На стенках и дне резервуара образовалась накипь	Проведите очистку от накипи в соответствии с рекомендациями раздела 5 «Чистка и уход»

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Используйте резервуар только для нагрева питьевой воды. Никогда не заполняйте прибор другими жидкостями.
- Не наклоняйте прибор с горячей водой во избежание получения ожога.
- **Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что он заполнен водой выше минимально допустимого уровня (см. п.1 раздела 6 «Порядок работы»). Не включайте прибор без воды, это может привести к изменению структуры металла и коррозии бака. На неисправности, вызванные включением прибора без воды, гарантия не распространяется.**
- Никогда не заполняйте прибор водой выше максимального уровня, аккуратно закрывайте крышку.
- Не закрывайте отверстие для выхода пара и не дотрагивайтесь до него.
- Во время работы прибора ни в коем случае не открывайте крышку и не доливайте воду. Если хотите долить воды, выключите прибор из сети.
- Во время розлива горячей воды не наклоняйте прибор, не разливайте кипящую воду, не открывайте и не снимайте крышку.
- Держите электрошнур сухим и чистым во избежание возникновения пожара.
- Не дотрагивайтесь до прибора во время работы во избежание получения ожога. Никогда не позволяйте детям дотрагиваться до работающего прибора.
- Будьте особенно внимательны при переноске прибора с налитой в нем горячей водой, для этих целей используйте ручку. Блокируйте помпу от нажатия во избежание течи воды при переноске. Для блокировки поверните клавишу, переведя выступ «на себя».
- Всегда подключайте сетевой шнур сначала в прибор, а затем в розетку. При отключении прибора всегда вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки в первую очередь, затем, из прибора.
- Подключайте прибор только к заземленным розеткам.
- Перед чисткой прибора или в случае, когда Вы не планируете им пользоваться длительное время, отключите прибор от сети, дайте ему остыть и вылейте воду.
- Никогда не погружайте прибор или сетевой кабель в воду или другую жидкость.
- Не ставьте прибор близко к мебели, стенам, электрическим выключателям т.к. при работе прибора из него будет выходить пар.
- Не кладите в прибор кубики льда во избежание появления на нем конденсата, который может вызвать электрическое замыкание.
- Не храните в приборе продукты питания.
- При открывании крышки не наклоняйтесь над прибором и не подносите руки к исходящему из прибора пару во избежание получения ожога.
- Во время работы прибора не накрывайте его тканью и/или полотенцем.

- Всегда отключайте прибор от сети перед его очисткой.
- Не используйте прибор на высоте более 300м над уровнем моря.

13. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
- Перед использованием прибора внимательно изучите данное Руководство.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у представителя изготовителя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Внимание! *После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.*

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

PWP 5011D – термос-чайник электрический бытовой торговой марки Polaris
Напряжение: 220-240 В
Частота: ~ 50-60 Гц
Мощность: 750 Вт
Объем: 4.5 л
Класс защиты – I



16. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.
Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель:
POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва,
улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13
Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:
ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Изготовлено в Китае

17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: чайник-термос электрический бытовой **Модель:** PWP 5011D

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
- Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия..

Термос-чайник електричний
Модель PWP 5011D
POLARIS

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 16
2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ 16
3. ОПИС ПРИЛАДУ 16
4. КОМПЛЕКТАЦІЯ 17
5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 17
6. ПОРЯДОК РОБОТИ 18
7. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 20
8. ЗБЕРІГАННЯ 20
9. РЕАЛІЗАЦІЯ 21
10. ТРАНСПОРТУВАННЯ 21
11. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 21
12. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ 21
13. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМ 22
14. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ 24
15. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 24
16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ 24

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання чайника-термоса електричного, модель PWP 5011D POLARIS (далі по тексту – термопот, прилад).

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у місцях постійного проживання;
  - у пунктах громадського харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

3. ОПИС ПРИЛАДУ

Чайник-термос (термопот) постійно підтримує воду гарячою, коли він під'єднаний до мережі, при цьому наявність у ньому води вище мінімально допустимого рівня обов'язкова. У вимкненому стані конструкція приладу при закритій кришці забезпечує повільне охолодження води (при максимальному заповненні - до 4-х годин) від гарячого до теплого стану. Резервуар для води виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі.

Корпус приладу має поворотну основу - його завжди можна повернути в необхідну сторону.

Розливання води можна здійснювати трьома способами.

У ввімкненому стані – натиснувши кнопку «Авторозливання», натиснувши верхнім краєм чашки на важіль для розливання, розташований за носиком для розливання (підносячи чашку до носика).


У вимкненому та ввімкненому стані – за допомогою помпового насоса, розташованого на кришці приладу (періодично натискаючи на клавішу помпи, попередньо розблокувавши її). При цьому клавіша помпи повинна вільно рухатися. Якщо клавіша не переміщається вниз – не прикладайте зусиль, перевірте, чи вона розблокована.

Кришка знімається для забезпечення зручного доступу всередину резервуара для води під час обслуговування.



1. Корпус
2. Поворотна основа
3. Шкала рівня води
4. Кнопка для розливання води натисканням чашки
5. Носик
6. Панель керування
7. Кришка
8. Замок кришки
9. Клавіша помпи
10. Блокіратор клавіші помпи
11. Отвір для виходу пари
12. Позначка максимального рівня води
13. Ручка для переноски

Управління панеллю



4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Прилад у комплекті 1 шт.
2. Мережевий шнур 1 шт.
3. Інструкція з експлуатації 1 шт.
4. Гарантійний талон 1 шт.
5. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) 1 шт.

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Вийміть прилад з упаковки. Зніміть із приладу всі рекламні наклейки.
  Увага: Не знімайте заводську табличку з маркуванням моделі, щоб уникнути втрати можливості гарантійного обслуговування!
  Не залишайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, пінополістирол і т.д.) у доступних для дітей місцях, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
- Зберігайте упаковку для подальшого зберігання термопота.

- Корпус приладу протріть м'якою вологою тканиною.
- Відкрийте кришку, наповніть резервуар чистою питною водою до позначки максимального рівня.
- Під'єднайте шнур живлення до приладу.
- Під час першого використання приладу, обов'язково закип'ятіть та злийте воду, використовуючи всі 3 види наливання води: через кнопку автоматичного наливання, за допомогою помпи та чашки.
- Перед повним зливанням води обов'язково вимкніть прилад, вийнявши вилку з розетки.
- Повторіть цю процедуру 2 - 3 рази.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Наповніть резервуар приладу водою:

- Відчиніть кришку, піднімаючи її за ручку замка кришки, попередньо натиснувши на передній виступ ручки.
- Налийте воду в резервуар, використовуючи будь-яку посудину для харчових продуктів. Кількість води не повинна перевищувати відмітку максимального рівня у бачку (FULL), інакше вода буде вихлюпуватися з приладу під час кип'ятіння. Також під час експлуатації приладу рівень води не має опускатися нижче першої поділки водомірної шкали (1000 мл). Для заповнення беріть лише чисту холодну питну воду.
  Не наливайте воду в резервуар прямо з-під крана, не ставте прилад у раковину. Корпус приладу має бути сухим. Попадання води на панель керування та у роз'єм мережевого кабелю неприпустиме.
- Після наповнення приладу водою щільно зачиняйте кришку до звуку клацання. Не прикладайте надмірних зусиль, зачиняючи кришку, це може зашкодити приладові.
- Не ставте прилад близько до стіни та під меблями, оскільки під час роботи з нього буде виходити пара.
- Не кладіть у нього кубики льоду, щоб уникнути конденсату, котрий може викликати електричне замикання.

2. Кип'ятіння води

- Вставте мережевий кабель у роз'єм на корпусі приладу. Підключіть прилад до мережі через заземлену розетку, попередньо переконавшись, що його технічні характеристики відповідають параметрам Вашої мережі.
  Спалахне світловий індикатор нагрівання (Кип'ятіння), прилад розпочне кип'ятіння води. На дисплеї відобразиться поточне значення температури води під надписом «TEMP.STATUS». Під надписом «MINS LEFT» буде відображатися приблизний час, що залишився до завершення кип'ятіння води.
  На відміну від електрочайника, відключення нагрівання відбувається не при досягненні моменту закипання, а через деякий час після закипання.
  Увага!
  Не відчиняйте кришку під час кип'ятіння води. Не накривайте тканиною отвір для виходу пари.

3. Підтримування температури води

- Коли кип'ятіння води закінчиться, індикатор нагрівання (Кип'ятіння) згасне, пролунає триразовий звуковий сигнал та спалахне світловий індикатор підтримування температури (Підігрівання).

Увага!


При використанні приладу на висоті понад 300 м над рівнем моря кипіння води продовжиться. Прилад не призначений для використання у високогірних районах.

4. **Встановлення температурних режимів.**

За замовчуванням прилад підтримує температуру води на рівні 85°C.

- Для вибору потрібної Вам температури натисніть кнопку «Налаштування». Оберіть потрібну Вам температуру води: 98°C, 85°C, 75°C, 65°C, 55°C, 45°C, 00°C, 00°C. Увімкнеться режим кип'ятіння та спалахне світловий індикатор нагрівання (Кип'ятіння). Коли кип'ятіння води закінчиться, індикатор нагрівання (Кип'ятіння) згасне, пролунає триразовий звуковий сигнал та спалахне світловий індикатор підтримування температури (Підігрівання).

  Підтримування заданої температури розпочнеться після опускання температури води, що закипіла, до заданого рівня.
- При виборі першого значення 00°C вмикається функція «Auto-cool function» («функція авто-охолодження»). Спалахне відповідний символ на панелі керування 

. Ця функція дозволяє зекономити електроенергію. Вода у термопоті почне охолоджуватися природним шляхом, прилад перестане її нагрівати, при цьому споживач легко зможе налити воду.
- При виборі другого значення 00°C вмикається функція «Auto-cleaning function» («Функція самоочищення»). Спалахне відповідний символ на панелі керування 

. Спалахне індикатор кип'ятіння води. Розпочнеться кип'ятіння води. При досягненні 100°C протягом 5 хв прилад буде поперемінно вмикатися та вимикатися. Ця функція допомагає очистити термопот. Після завершення самоочищення прилад перейде у режим підігрівання (спалахне індикатор підігрівання).
- Після доливання у прилад будь-якої кількості води натисніть кнопку «Повторне кип'ятіння». Спалахне світловий індикатор нагрівання (Кип'ятіння), прилад почне кип'ятити воду. Коли кип'ятіння води завершиться, індикатор нагрівання (кип'ятіння) згасне, пролунає триразовий звуковий сигнал та спалахне світловий індикатор підтримування температури (Підігрівання).

5. **Повторне кип'ятіння води**

Якщо ви хочете закип'ятити воду ще раз, натисніть кнопку повторного кип'ятіння (Повторне кип'ятіння). Індикатор нагрівання (Кип'ятіння) спалахне знову.

6. **Розливання води, режими:**

- **помпове розливання води**: розблокуйте помпу поворотом виступу клавіші помпи «від себе», підставте кружку під носик приладу, натисніть на круглу клавішу помпи на кришці приладу. Стежте за наповненням кружки. За необхідності натисніть клавішу помпи кілька разів.

- **автоматичне розливання води**: розблокуйте прилад натисненням на кнопку «Зняти блок», що світиться. Підставте кружку під носик приладу, натисніть на кнопку розливання води («Налити»). Стежте за наповненням кружки. Відпустіть кнопку при достатньому наповненні.

  Увага!

  Не розливайте воду, поки процес кипіння повністю не завершиться!

  Не натискайте кнопку автоматичного розливання води, коли рівень води опустився нижче мінімального (див. п.1 розділу 6 «Порядок роботи»).

- **розливання води з допомогою чашки:** у носику для розливання води розміщений спеціальний важіль. Піднесіть чашку під носик приладу до важеля та натисніть на нього, щоб налити воду. Під час наливання стежте, щоб рівень води не опускався нижче мінімального (див. п.1 розділу 6 «Порядок роботи»).

  Увага!

У жодному разі не торкайтеся важеля розливання рукою. Це може спричинити сильний опік.

7. **Таймер.**
Функція «Таймер» дозволяє відстрочити початок кип’ятіння або підтримування температури води на заданий проміжок часу. Щоб активувати функцію, натисніть на кнопку «Таймер», на дисплеї у місці символу «TIMER» спалахне обраний час відстрочування 2 години. Прилад перейде у режим відстроченого старту, кожне наступне натискання кнопки збільшує час відстрочення на 2 години: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-00. Максимальний час відстроченого старту складає 24 год. Для відключення функції «Таймер» доведіть значення таймера до індикації 00 або натисніть на кнопку «Повторне кип’ятіння».

7. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед чищенням приладу вимкніть його з мережі та від'єднайте шнур живлення.
Періодично очищайте корпус приладу та кришку м'якою вологою тканиною. Не використовуйте абразивні та агресивні засоби для чищення, а також органічні розчинники. Для видалення сильних забруднень можна використовувати засоби для миття посуду.

Для щоденного догляду

- Повністю зливайте з резервуара залишки води, інакше, якщо ви будете доливати воду, смак погіршуватиметься, а вірогідність появи накипу на стінках резервуара збільшуватися.
- Зливайте воду через зливне заглиблення зі стрілкою на задній частині лівого боку приладу, попередньо знявши кришку.
Увага!
Не допускайте потрапляння води на панель керування і рознім мережевого шнура. Не зливайте воду через панель керування і петлю кришки.
- Зливши воду, протріть стінки резервуара чистою серветкою, щоб запобігти можливості нашарування накипу під час наступних кип'ятінь.
Накип на дні та стінках резервуара неминуче утворюється внаслідок вмісту солей у воді й може спричиняти деякий шум під час роботи приладу та збільшувати час нагрівання. Він накопичується в трубці зливання, перешкоджаючи наливанню води, чи виходить білими пластівцями разом з водою. При наявності накипу в приладі, кип'ятіння води триває довше і, в наслідок цього, збільшується споживання електроенергії.

Рекомендуємо регулярно видаляти утворений накип - один раз у 2 - 3 місяці наступним чином:

- Наповніть резервуар до максимальної позначки, додайте лимонну кислоту (приблизно 20 г на 1 л води) і добре перемішайте.
- Вставте мережевий шнур у розетку та закип'ятіть воду, залиште на 1 годину в режимі підтримання температури 98ºС. Потім злийте половину води, використовуючи кнопку автоматичного розливання (Авторозливання), а решту води, злийте за допомогою чашки. Повторіть цю процедуру 2- 3 рази використовуючи чисту воду, зливаючи її так само.
- Протріть стінки та дно резервуара для води м'якою тканиною.
Приймаючи рішення використати спеціальні засоби для видалення накипу, дотримуйтесь інструкцій виробника цих засобів на упаковці.

8. ЗБЕРІГАННЯ

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40ºС та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.
Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

9. РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Заміна ущільнювального кільця кришки

Інтенсивний вихід пари з-під кришки приладу під час кип'ятіння є ознакою пошкодження силіконового ущільнювального кільця.
Заміна ущільнювальних елементів кришки потребує її розбирання і здійснюється в умовах сервісного центру.
Механічне пошкодження не є гарантійним випадком, експлуатація несправного приладу заборонена.

11. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Під час кип'ятіння вода переливається через край	Кількість води в резервуарі перевищує максимальний рівень	Від'єднайте прилад від мережі та злийте зайву воду
Прилад не працює, вода не нагрівається	Мережевий шнур не під'єднаний (погано під'єднаний) до розетки чи розніму приладу	Перевірте під'єднання мережевого шнура до розетки та приладу
	Мережева розетка не працює	Спробуйте ввімкнути прилад в іншу розетку
Корпус приладу нагрівається	Корпус приладу в режимі підтримання температури може нагріватися до 65 ºС, це нормальне явище	
Вода має неприємний присмак	Підвищений вміст хлору в воді	Використовуйте для пиття тільки очищену воду
	Під час першого використання нового приладу вода може мати присмак пластику	Під час першого використання приладу, обов'язково прокип'ятіть і злийте воду, повторіть цю процедуру 2 - 3 рази
Розливання води нерівномірне	На фільтрі утворився накип	Очистіть фільтр за допомогою щітки
	Ви розливаєте воду, що кипить	Не розливайте воду зразу після того, як вона закипіла
Білі пластівці у воді	На стінках і дні резервуара утворився накип	Проведіть очищення від накипу відповідно до рекомендацій розділу 7 «Чищення та догляд»

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електроприладами.

Увага!
При виникненні несправностей будь-якого характеру звертайтеся в авторизований Сервісний центр POLARIS.

12. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

- Використовуйте резервуар тільки для нагрівання питної води. Ніколи не заповнюйте чайник іншими рідинами.
- Не нахиляйте прилад з гарячою водою, щоб уникнути загрози отримання опіків.
- **Перед під'єднанням приладу до мережі переконайтеся в тому, що він заповнений водою вище мінімально допустимого рівня (див. п.1 розділу 6 «Порядок роботи»). Не вмикайте прилад без води, це може призвести до зміни структури металу та корозії резервуара. На несправності, що виникли в результаті ввімкненням приладу без води, гарантія не поширюється.**
- Ніколи не наповнюйте прилад водою вище максимального рівня, акуратно закривайте кришку.
- Не закривайте отвір для виходу пари та не торкайтеся його.
- Під час роботи приладу ні в якому разі не відкривайте кришку та не доливайте воду. Якщо хочете долити воду, від'єднайте прилад від мережі.
- Під час наливання гарячої води не нахиляйте прилад, не розливайте окріп, не відкривайте та не знімайте кришку.
- Шнур електроживлення повинен бути завжди сухим і чистим, щоб уникнути пожежі.
- Не торкайтеся приладу під час роботи, щоб уникнути опіків. Ніколи не дозволяйте дітям торкатися приладу, що працює.
- Будьте особливо уважними при перенесенні приладу з налитою в нього гарячою водою, для цього використовуйте спеціальну ручку. Блокуйте помпу від випадкового натискання щоб уникнути витікання води під час перенесення. Для блокування поверніть клавішу, перемістивши виступ «на себе».
- Завжди під'єднуйте мережевий шнур спочатку до приладу, а потім до розетки. При вимкненні приладу спочатку завжди виймайте вилку мережевого шнура з розетки, а потім з приладу.
- Під'єднуйте прилад лише до заземлених розеток.
- Перед чищенням приладу, а також у випадку, коли Ви не плануєте користуватися ним протягом тривалого часу, від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути та злийте воду.
- Ніколи не занурюйте прилад чи мережевий шнур у воду чи інші рідини.
- Не ставте прилад близько до меблів, стін, електричних вимикачів, оскільки під час роботи приладу з нього буде виходити пара.
- Не кладіть у прилад кубики льоду, щоб уникнути появи на ньому конденсату, котрий може викликати електричне замикання.
- Не зберігайте в приладі продукти харчування.
- Під час відкривання кришки не нахиляйтеся над приладом та не підносьте руки до пари, що виходить із приладу, щоб уникнути загрози отримання опіків.
- Під час роботи приладу не накривайте його тканиною і/або рушником.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі перед чищенням.
- Не використовуйте прилад на висоті понад 300м над рівнем моря.

13. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Прилад призначений винятково для побутового використання. Тривале використання приладу в комерційних цілях може призвести до його перенавантаження, в результаті чого, він може бути пошкоджений або може нанести шкоду здоров'ю людей.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням відповідно до цієї інструкції.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад і мережевий шнур повинні зберігатися так, щоб вони не потрапляли під вплив високих температур, прямих сонячних променів та вологи.
- Не слід використовувати прилад після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди від'єднуйте його від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від’єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищенні або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від’єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- При пошкодженні шнура живлення його належить замінити спеціальним шнуром або комплектом, отриманим у представника виробника.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Увага! *Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.*

14. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.
Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»

15. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

PWP 5011D – термос-чайник електричний побутовий торговельної марки Polaris
Напруга: 220-240 В
Частота: ~ 50-60 Гц
Потужність: 750 Вт
Об'єм: 4.5 л
Клас захисту – I

16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України.
Інформацію про номер сертифіката / декларації відповідності і термін його дії Ви можете отримати в місці придбання виробу POLARIS або у Уповноваженого представника виробника

Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки
Гарантійний строк: 1 роки від дня покупки
Дата виготовлення зазначена на виробі.

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED
Address: Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Поларіс Корпорейшн Лімітед,
адреса: Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Зроблено в Китаї.

17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: чайник-термос електричний побутовий **Модель:** PWP 5011D

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
   - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
   - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
   - Відкладання вапняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
   - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
   - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
   - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
   - Самостійного розбирання приладу, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов’язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв’язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

Инструкция по эксплуатации к Термопоту Polaris PWP 5011D. Руководство по эксплуатации для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, инструкции к соковыжималкам, книги, поддержка, форум, описание, мануал, журналы, скачать бесплатно без смс.