polaris

ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PEA 1536ADL

Соковыжималка электрическая
Соковижималка електрична
Электр шырынсыққышы
Automatic juice extractor

Соковыжималка электрическая
POLARIS
Модель PEA 1536ADL
Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация 2
2. Сфера использования 2
3. Описание прибора 3
4. Комплектация 3
5. Подготовка к работе 3
6. Порядок работы 4
7. Чистка и уход 6
8. Транспортировка и хранение 7
9. Меры предосторожности при работе с электрической соковыжималкой 7
10. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой 8
11. Требования по утилизации 9
12. Поиск и устранение неисправностей 9
13. Технические характеристики 10
14. Правила реализации 10
15. Информация о сертификации 10
16. Гарантийное обязательство 12

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения соковыжималки электрической, модель POLARIS – PEA 1536ADL.

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным руководством:
  - в местах общественного питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других рабочих местах;
  - в гостиницах и других местах, предназначенных для проживания;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соковыжималка предназначена для отжима соков из фруктов, овощей и ягод, в количествах, соответствующих времени непрерывной работы прибора (см. раздел 6 на стр. 4)



Устройство прибора

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Прозрачная защитная крышка
4. Фильтр - терка
5. Рабочая емкость для сбора сока
6. Резервуар для сока
7. Контейнер для сбора жмыха
8. Скоба-фиксатор
9. Корпус прибора
10. Переключатель режимов работы с ЖК дисплеем

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Соковыжималка в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Список сервисных центров – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) – 1 шт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
2. Проверьте комплект поставки (см. раздел 4 «Комплектация»)
3. Перед первым использованием тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Соберите соковыжималку

- Установите на корпуса прибора (9) рабочую емкость для сбора сока (5), в которую стекает сок из фильтра-терки.
- Сверху рабочей емкости (5) закрепите фильтр-терку (4).
- Закройте корпус прибора прозрачной крышкой (3) и закрепите ее при помощи скобы-фиксатора (8), толкатель (1) поместите внутрь приемного отверстия (2).
- Установите контейнер для жмыха (7) под отверстие с левой стороны прибора. Резервуар для сока (6) установите под отверстие с правой стороны прибора.

Примечание! Система безопасности прибора не позволяет включить соковыжималку в работу, если какая-либо деталь не будет правильно установлена и закреплена. Однако, это не отменяет соблюдения требований безопасности.

2. Установите прибор на ровную сухую поверхность.
3. Подготовьте продукты для отжима сока

- Тщательно промойте фрукты, овощи, ягоды.
- Удалите твердую кожуру и косточки.
- Крупные фрукты и овощи нарезайте на небольшие кусочки, чтобы они свободно проходили в загрузочную горловину. Небольшие плоды можно обрабатывать целиком.
- Во избежание стука и вибраций рекомендуется подавать в загрузочную горловину тонкие коренья (морковь, петрушка, хрен и т.п.) одновременно по 2-3 штуки для наиболее плотного заполнения пространства горловины.
- Для получения сока из листовых овощей и зелени скручивайте их в тугие жгуты.

Внимание! Во избежание поломки прибора, не перерабатывайте замороженные фрукты и овощи, твёрдые и волокнистые продукты такие, как кокосовый орех или имбирь.

4. Подключите прибор к сети

- Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что крышка надежно зафиксирована, а переключатель (10) находится в положении «OFF». Прибор автоматически отключится, если верхняя съемная часть корпуса или прозрачная защитная крышка не зафиксированы надёжно скобой-фиксатором.
- Включите прибор, повернув переключатель (10) по часовой стрелке. На дисплее отобразится ON.
- Дальнейший поворот переключателя по часовой стрелке позволяет выбрать скорость:

- ✓ ***1 Low (низкая скорость) - для отжима сока из мягких овощей/фруктов (виноград, дыня, арбуз)***
- ✓ ***2 Medium (средняя скорость) - для отжима сока из мягких овощей/фруктов (цитрусовые)***
- ✓ ***3 High (высокая скорость) - для отжима сока из твердых овощей/фруктов (ананас, яблоки, огурец)***
- ✓ ***4 Extra boost (сверхскоростной режим) - для отжима сока из твердых овощей/фруктов (морковь, свекла)***

- Во время первого использования от отсека двигателя может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей двигателя. Детали двигателя притрутся, и запах исчезнет.

5. Пропустите подготовленные продукты через соковыжималку.
   - Поместите полученные кусочки в соковыжималку через отверстие, слегка надавив толкателем.
   - Во время загрузки продуктов в прибор двигатель должен работать.
   - Для получения максимального количества сока из мягких продуктов, применяйте слабое усилие на толкатель при обработке.
   - Не перегружайте соковыжималку продуктами.
   - Систематически проверяйте фильтр: он не должен забиваться мякотью.
6. После использования сразу выключите прибор, переведя переключатель в положение «OFF» и отключите его от сети.

Внимание! Для обеспечения более длительной службы Вашего прибора, следует включать прибор на время не более 1 минуты, затем должна следовать пауза 3 минуты необходимая для охлаждения прибора. После 3-кратного цикла включения / выключения необходимо выключить прибор на 15 минут, до остывания мотора. А затем можно продолжить работу прибора в том же порядке. Если в течение непрерывной работы электродвигатель соковыжималки перегрелся, необходимо охладить аппарат в течение 30мин.

Для достижения наилучших результатов, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

- **Внимание!** Данный прибор не предназначен для переработки таких продуктов, как бананы, папайя, инжир, манго. Переработка этих продуктов может привести к засорению фильтра-сетки. Чистка фильтра-сетки не входит в гарантийное обслуживание. Для данных фруктов нужно пользоваться кухонным комбайном, блендером или миксером.
- Начинайте постепенно закладывать фрукты-овощи в приемное отверстие, проталкивая к фильтру-терке с помощью толкателя. Не следует подавать неочищенными те фрукты и овощи, кожуру которых обычно в пищу не потребляют, **а, также, не удалив предварительно крупные косточки.**
- Несмотря на большую эффективность этой соковыжималки, не следует сразу загружать приемное отверстие большими количествами овощей или фруктов, лучше подавать постепенно, небольшими порциями, не допускайте перегрузки прибора. Загружать овощи или фрукты надо при работающей соковыжималке.
- После наполнения резервуара для сока можно перелить сок в другую емкость и продолжить выжимание фруктов или овощей.
- **Функция «капля стоп»** исключает просачивание сока из носика после приготовления, возможность поднять «носик» вверх не позволит оставшемуся напитку пролиться на стол и оставить рабочую поверхность грязной. **Внимание! Перед тем, как Вы начнете вновь использовать прибор, приведите «носик» в исходное положение. В противном случае жидкость может пролиться из резервуара для сока.**
- После наполнения емкости для жмыха, выключите прибор и отключите от электросети. Отсоедините емкость для жмыха, пользуясь приведенными выше рекомендациями. Освободите емкость от жмыха и установите на место. Снова включите соковыжималку и продолжите процесс выжимания сока.
- **Внимание!** Необходимо следить за отводом сока из рабочей ёмкости для сбора сока. Периодически, в зависимости от сорта, состояния и качества обрабатываемых фруктов, очищайте, освобождайте рабочую ёмкость для сбора сока, от остатков мякоти – жмыха. Не допускайте засоров мякоти-жмыха в отводящей трубке! Небрежное отношение к очистке рабочей зоны соковыжималки от засоров мякоти-жмыха может привести к поломке прибора!

- **Примечание!** Количество выхода сока в процессе выжимания фруктов-овощей зависит от их вида и свежести. Для выжимания сока используйте только съедобные продукты; перед приготовлением сока киви, плоды необходимо очистить.
- Рекомендуется использовать только свежие фрукты и овощи.
- Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы и тонкой шкурки. Удалять следует только толстую кожуру, например, у ананасов или сырой свёклы.
- При приготовлении яблочного сока, следует помнить, что его густота и насыщенность зависят от сорта яблок. Более сочные яблоки дают более жидкий светлый сок. Поэтому готовьте сок из предпочтительного Вами сорта яблок.
- В связи с тем, что яблочный сок быстро темнеет и приобретает коричневый цвет, рекомендуется использовать лимонный сок, несколько капель которого замедлят этот процесс.
- Рекомендуется пить сок сразу после его приготовления, так как при его хранении и контакте с воздухом он теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Для получения максимального количества сока нужно медленно надавливать на толкатель.
- Соковыжималка не предназначена для обработки жестких, волокнистых растений, таких как сахарный тростник.

7. ЧИСТКА И УХОД

Очистка прибора производится, как после окончания использования прибора, так и периодически, во время рабочего процесса по обработке фруктов соковыжималкой. Необходимо периодически очищать верхнюю съёмную часть корпуса от засоров мякоти – жмыха, контролируя свободный отвод сока в резервуар через отводящую трубку. Для облегчения чистки и предотвращения потемнения деталей соковыжималки, чистку рекомендуется проводить сразу по окончании работы.



Прежде чем разбирать прибор, дождитесь полной остановки двигателя.

1. Перед чисткой соковыжималки, отключите ее от сети.
2. Разбирайте съемные части соковыжималки в следующем порядке:
   - Снимите контейнер для сбора жмыха;
   - Извлеките толкатель;
   - Откройте скобу-фиксатор
   - Снимите крышку.
3. Извлеките рабочую ёмкость для сбора сока вместе с фильтром-теркой.
4. Очистите данные детали губкой в теплой воде с добавлением моющего средства и промойте под струей воды. Для очистки сетки фильтра-тёрки удобно использовать щетинную кисть или зубную щётку.
5. Соблюдайте осторожность при мытье фильтра-терки, не повредите ее.
6. Протрите блок электродвигателя влажной тканью.
7. **Для мытья пластиковых деталей соковыжималки и фильтра-тёрки запрещается использовать горячую воду и посудомоечную машину.**

Примечание! Все части соковыжималки, за исключением корпуса с мотором, можно мыть в тёплой воде с моющим средством. Рекомендуется применять мягкие жидкие моющие средства (без отбеливателя и абразивных добавок). Затем тщательно ополосните в чистой воде и высушите.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды.

Примечание! Некоторые продукты, например, морковь или свёкла, могут окрасить съёмные детали соковыжималки, для удаления следов красителя можно использовать ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с нейтральным моющим средством и просушите.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СОКОВЫЖИМАЛКОЙ

- Эксплуатация соковыжималки должна осуществляться на чистой и сухой поверхности без луж сока и воды, а также остатков жмыха и фруктовых очисток.
- Не допускается устанавливать соковыжималку на расстеленное полотенце, скатерть, салфетку. Во время работы между прибором и установочной поверхностью должен быть видимый зазор, необходимый для вентиляции двигателя.
- Перед включением соковыжималки, убедитесь, что все детали установлены правильно. **Устранение дефектов, возникших по причине неправильной сборки, не входят в гарантийное обслуживание.**
- Будьте осторожны, устанавливая фильтр в соковыжималку, вынимая и очищая его, так как режущая поверхность тёрки очень острая, а боковые поверхности фильтра нежные, и не допускают приложения усилия.
- Устанавливая фильтр, убедитесь, что он надежно зафиксирован в основании рабочей емкости для сбора сока.
- Запрещается перемещать соковыжималку во время эксплуатации.
- Запрещается перемещать собранную соковыжималку, удерживая за скобу-фиксатор.
- Используйте прибор только при закрытом фиксаторе.
- Фиксатор можно открыть только после выключения прибора и остановки вращения фильтра.
- Не пытайтесь открывать крышку во время работы.
- Загрузку продуктов можно начинать только после включения прибора, когда скорость вращения двигателя достигнет постоянной величины.

- Используйте для проталкивания овощей и фруктов в загрузочную горловину только толкатель. Ни в коем случае не пытайтесь делать это пальцами или какими-либо предметами.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.
- Не переполняйте загрузочную камеру соковыжималки продуктами и не прикладывайте чрезмерных усилий для их проталкивания.
- При эксплуатации прибора, периодически производите разборку и очистку рабочих частей соковыжималки, не допускайте засоров мякоти в трубке для отвода сока, отверстиях сетки фильтра-тёрки и канале выхода жмыха.
- Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 5 минут. Для более эффективной работы прибора необходимо останавливать его на 3 минуты после его непрерывной работы в течение 1 минуты; останавливайте прибор на 15 минут после 5 циклов работы и продолжите использование только после того, как двигатель остынет.
- Для приготовления сока используйте только те овощи и фрукты, из которых можно удалить косточки. Попадание крупных косточек на фильтр может привести к поломке прибора.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы с ним. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!
Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «0».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть соковыжималка не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	Сборочные единицы установлены неправильно	Проверьте правильность установки сборочных частей прибора, предварительно выключив прибор.
	Фильтр-терка заблокирована.	Выключите прибор, очистите загрузочный желоб и фильтр-терку, обработайте небольшое количество продуктов. Тщательно удаляйте косточки и твердые части продуктов.

При работе соковыжималка отключилась	Перегрев.	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть
При работе наблюдается сильная вибрация прибора	Фильтр-терка касается загрузочного канала или сильно вибрирует в процессе работы.	Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Проверьте правильность установления фильтра-терки в рабочую ёмкость для сбора сока. Ребра на днище фильтра-терки должны точно сопрягаться с приводным валом. Проверьте, не поврежден ли фильтр-терка. Трещины, ослабление прижима фильтра-терки или любая другая неисправность могут стать причиной выхода прибора из строя.
Во время работы прибора возникает неприятный запах	Сборочные единицы установлены неправильно	Проверьте правильность сборки прибора. Сократите время работы и количество обрабатываемых продуктов.
	Соковыжималка перегружена	
Прибор издает сильный шум, распространяет неприятный запах, слишком сильно нагревается, дымит.	Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.	

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEA 1536ADL - Соковыжималка бытовая электрическая торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 1500 Вт
Класс защиты - II
Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Примечание: *Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

14. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила реализации не установлены.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.ЭС01.В.00257 серия RU № 0534552

- Срок действия с 28.06.2017 по 27.06.2018 включительно
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ЭнергоСС", 117556, РФ, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 2, тел. +74999408902, E-mail energoss08@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЭС01 выдан 26.02.2016г.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Производитель:
TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Импортер: ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26.

На заводе: FOSHAN GALES ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO., LTD - ФОШАН ГЕЙЛС ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД
No.6, Dongyang 3rd Road, Xinan Industrial Zone, Nanhua Ironware Industrial Base, Danzao Town, Nanhai Foshan, Guangdong, China
№.6, 3-я Донгян Роуд, Промышленная зона Синань, Промышленная база Наньхуа Айронвор, Данзао Таун, Нанхай Фошан, Гуандун, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии
ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5
Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Соковыжималка бытовая электрическая **Модель: PEA 1536ADL**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
    - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
    - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования следует незамедлительно связаться с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Соковижималка електрична
POLARIS
Модель PEA 1536ADL
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

1. Загальна інформація..... 25
2. Сфера використання..... 25
3. Опис приладу..... 26
4. Комплектація..... 26
5. Підготовка до роботи..... 26
6. Порядок роботи..... 27
7. Чищення та догляд..... 29
8. Транспортування і зберігання 29
9. Запобіжні заходи під час роботи з електричною соковижималкою..... 30
10. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою..... 31
11. Вимоги щодо утилізації 32
12. Пошук та усунення несправностей..... 32
13. Технічні характеристики..... 33
14. Інформація про сертифікацію..... 33
15. Гарантійне зобов'язання..... 34

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання соковижималки електричної, модель POLARIS – PEA 1536ADL.

2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ


- Прилад призначений для побутового й аналогічного використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї інструкції:
  - у пунктах громадського харчування співробітників магазинів, офісів, фермерських господарств та інших підрозділів;
  - у готелях та інших місцях, призначених для проживання;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

3. ОПИС ПРИЛАДУ

Соковижималка призначена для віджимання соків із фруктів, овочів і ягід, в кількості, що відповідає часу безперервної роботи приладу (див. розділ 6 на стор. 27)

Будова приладу

1. Штовхач
2. Равантажувальна горловина
3. Прозора захисна кришка
4. Фільтр - тертка
5. Робоча ємність для збору соку
6. Резервуар для соку
7. Контейнер для збору вижимків
8. Скоба-фіксатор
9. Корпус приладу
10. Перемикач режимів роботи



4. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Соковижималка в зборі – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.
- Перелік сервісних центрів – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.
- Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) – 1 шт.

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Розпакуйте прилад і переконайтеся в тому, що всі частини, які входять до його складу, не пошкоджені.
2. Перевірте комплект поставки (див. розділ 4 «Комплектація»)
3. Перед першим використанням ретельно промийте теплою водою ті частини приладу, котрі будуть безпосередньо контактувати з продуктами.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Зберіть соковижималку
   - Установіть на корпус приладу (9) робочу ємність для збору соку (5), в котру буде стікати сік із фільтра-тертки (4)
   - Зверху робочої ємності (5) закріпіть фільтр-тертку (4).
   - Закрийте корпус приладу прозорою кришкою (3) та закріпіть за допомогою скоби-фіксатора (8), штовхач (1) вставте всередину приймального отвору (2).
   - Поставте контейнер для вижимків (7) під отвором із лівої сторони приладу. Резервуар для соку (6) підставте під отвір із правої сторони приладу.

Примітка! Система безпеки приладу не дозволяє ввімкнути соковижималку, якщо будь-яка деталь встановлена чи закріплена не правильно. Однак, це не скасовує необхідність дотримуватися вимог безпеки.

2. Встановіть прилад на рівній сухій поверхні.
3. Підготуйте продукти для віджимання соку

- Добре промийте фрукти, овочі, ягоди.
- Почистіть від твердої шкірки та кісточок.
- Великі фрукти й овочі нарізайте на невеликі кусочки, щоб вони вільно входили в завантажувальну горловину. Невеликі плоди можна оброблювати цілими.
- Щоб уникнути стуку та вібрацій, тонке коріння (морква, петрушка, хрін і т.п.) рекомендується подавати в завантажувальну горловину одночасно по 2-3 штуки, для більш щільного заповнення простору горловини.
- Для того, щоб отримати сік із листяних овочів і зелені скручуйте їх у тугі джгути.

Увага! Щоб уникнути поломки приладу, не переробляйте з його допомогою заморожені фрукти й овочі, твёрді та волокнисті продукти такі, як кокосові горіхи чи імбир.

4. Під'єднайте прилад до електромережі.

- Перед під'єднанням приладу до мережі живлення переконайтеся в тому, що кришка надійно зафіксована, а перемикач (10) знаходиться в положенні «OFF». Прилад автоматично вимкнеться, якщо верхня знімна частина корпусу чи прозора захисна кришка надійно не зафіксовані скобою-фіксатором.
- Увімкніть прилад, повернувши перемикач (10) за годинниковою стрілкою. На дисплеї відобразиться ON.
- Подальший поворот перемикача за годинниковою стрілкою дозволяє вибрати швидкість:
  - ✓ ***1 Low (низька швидкість) - для віджимання соку з м'яких овочів/фруктів (виноград, диня, кавун).***
  - ✓ ***2 Medium (середня швидкість) - для віджимання соку з м'яких овочів/фруктів (цитрусові)***
  - ✓ ***3 High (висока швидкість) - для віджимання соку з твердих овочів/фруктів (ананас, яблуко, огірок)***
  - ✓ ***4 Extra boost (надшвидкісний режим) - для віджимання соку з твердих овочів/фруктів (морква, буряк)***
- Під час першого використання із відсіку двигуна може відчуватися запах. Це не свідчить про несправність і пов'язано з нагріванням на деталях двигуна мастила. Деталі двигун притруться і запах зникне.

5. Пропустіть підготовлені продукти через соковижималку.

- Помістіть підготовлені кусочки в соковижималку через отвір, злегка натиснувши штовхачем.
- Під час завантаження продуктів у прилад двигун повинен працювати.
- Для отримання максимальної кількості соку з м'яких продуктів, злегка тисніть на штовхач під час обробки.

- Не перенавантажуйте соковижималку продуктами.
- Систематично перевіряйте фільтр: він не повинен забиватися м'якоттю.

6. Після використання зразу вимкніть прилад, перевівши перемикач у положення «0» і від'єднавши його від мережі.

Увага! Для забезпечення більш тривалого терміну служби Вашого приладу, слід вмикати його не більш ніж на 1 хвилину, потім необхідно зробити перерву на 3 хвилини, яка необхідна для його охолодження. Після 3-разового циклу увімкнення / вимкнення необхідно вимкнути прилад на 15 хвилин до повного охолодження двигуна. А потім можна продовжити роботу приладу з тією ж почерговістю. Якщо внаслідок безперервної роботи електродвигун соковижималки перегрівся, необхідно зачекати поки він охолоне протягом 30 хвилин.

Для досягнення найкращих результатів, скористуйтеся нашими рекомендаціями:

- **Увага!** Цей прилад не призначений для переробки фруктів із високим вмістом крохмалю таких, як банани, папайя, інжир, манго. Переробка цих продуктів може призвести до засмічення фільтра-сітки. Чищення фільтра-сітки не входить у гарантійне обслуговування. Для обробки цих фруктів необхідно використовувати кухонний комбайном, блендер або міксер.
- Розпочніть поступово завантажувати фрукти-овочі в приймальний отвір, проштовхуючи їх до фільтра-тертки за допомогою штовхача. Не варто використовувати неочищеними ті фрукти та овочі, шкірки котрих зазвичай у їжу не вживаються, **а також, не видаливши попередньо великі кісточки.**
- Не дивлячись на високу ефективність цієї соковижималки, не варто одразу навантажувати приймальний отвір великою кількістю овочів чи фруктів, краще додавати їх поступово, невеликими порціями, не допускаючи перенавантаження приладу. Завантажувати овочі чи фрукти необхідно тоді, коли соковижималка працює.
- Після наповнення резервуара для соку можна перелити його в іншу ємність і продовжити вижимання фруктів чи овочів.
- **Функція «крапля стоп»** запобігає виливанню соку з носика після приготування, можливість підняти «носик» до верху, не дозволяє напою, який залишився, вилитися на стіл і забруднити робочу поверхню. **Увага! Перед тим, як Ви почнете знову використовувати прилад, поверніть «носик» у початкове положення. Інакше рідина може вилитися з резервуара для соку.**
- Після наповнення ємності для вижимків, вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі. Зніміть ємність для вижимків, дотримуючись приведених вище рекомендацій. Звільніть ємність від вижимків та встановіть її на місце. Знову ввімкніть соковижималку і продовжуйте процес вижимання соку.
- **Увага!** Необхідно слідкувати за відводом соку з робочої ємності для збору соку. Періодично, в залежності від сорту, стану та якості оброблюваних фруктів, очищайте та звільняйте робочу ємність для збору соку від залишків м'якоті-вижимків. Не допускайте забруднення м'якоттю-вижимками відвідної трубки! Зневажливе відношення до чищення робочої зони соковижималки від засмічення м'якоттю-вижимками може призвести до поломки приладу!
- **Примітка!** Кількість соку на виході в процесі вижимання фруктів-овочів залежить від їх виду та свіжості. Для вижимання соку використовуйте тільки їстівні продукти; перед приготуванням соку з ківі, плоди необхідно почистити.
- Рекомендується використовувати лише свіжі фрукти та овочі.
- Не треба чистити фрукти та овочі від тонкої шкірки. Видаляти необхідно тільки товсту шкірку, наприклад, у ананасів чи свіжого буряка.

- У разі приготування яблучного соку варто пам'ятати, що його густість і насиченість залежать від сорту яблук. Більш соковиті яблука дають більш рідкий світлий сік. Тому готуйте сік з кращого для Вас сорту яблук.
- У зв'язку з тим, що яблучний сік швидко темніє та стає коричневого кольору, рекомендується використовувати лимонний сік, декілька крапель котрого сповільнюють цей процес.
- Рекомендується пити сік одразу після його приготування, оскільки під час його зберігання він контактує з повітрям, втрачаючи свої смакові якості та харчову цінність.
- Для отримання максимальної кількості соку необхідно повільно натискати на штовхач.
- Соковижималка не призначена для обробки твердих, волокнистих рослин, таких як цукрова тростина.

7. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Чищення приладу проводиться, як після закінчення використання приладу, так і періодично, в процесі обробки фруктів соковижималкою. Необхідно час від часу очищати верхню знімну частину корпусу від накопичення м'якоті–вижимків, контролюючи, щоб сік вільно відводився у резервуар через відвідну трубку. Щоб полегшити чищення і запобігти потемнінню деталей соковижималки, чищення рекомендується проводити одразу після закінчення роботи.

Перш ніж розбирати прилад, почекайте поки двигун повністю зупиниться.

1. Перед чищенням соковижималки, від'єднайте її від мережі.
2. Розбирайте знімні частини соковижималки в наступному порядку:
   - Зніміть контейнер для збору вижимків;
   - Вийміть штовхач;
   - Відкрийте скобу-фіксатор
   - Зніміть кришку.
3. Вийміть робочу ємність для збору соку разом з фільтром-терткою.
4. Почистіть ці деталі губкою в теплій воді з додаванням мийного засобу та помийте під струменем води. Для чищення сітки фільтра-тертки зручно використовувати щетинну чи зубну щітку.
5. Будьте обережні миючи фільтр-тертку, не пошкодьте його.
6. Протріть блок електродвигуна вологою тканиною.
7. **Для миття пластикових деталей соковижималки та фільтра-тертки забороняється використовувати гарячу воду та мити їх у посудомийній машині.**

Примітка! Всі частини соковижималки, за винятком корпусу з двигуном, можна мити в теплій воді з використанням мийних засобів. Рекомендується використовувати м'які рідкі мийні засоби (без відбілюючих і абразивних добавок). Потім ретельно прополощіть у чистій воді та висушіть. **Забороняється занурювати блок електродвигуна у воду та промивати його під струменем води.**

Примітка! Деякі продукти, наприклад, морква чи буряк, можуть пофарбувати знімні деталі соковижималки, для видалення слідів барвника можна використовувати суху тканину, змоченою в олії, після очищення деталей промийте їх теплою водою із нейтральним мийним засобом і просушіть.

8. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігання

Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°С та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу,

парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Транспортування

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом чи отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

9. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ СОКОВИЖИМАЛКОЮ

- Експлуатація соковижималки повинна здійснюватися на чистій і сухій поверхні без калюж розлитого соку та води, а також без залишків вижимів і фруктових шкірок.
- Не дозволяється встановлювати соковижималку на розстелений рушник, скатертину, серветку. Під час роботи з приладом між ним і поверхнею, на якій він стоїть, повинен бути видимий просвіт, необхідний для вентиляції двигуна.
- Перед вмиканням соковижималки, переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно. **Усунення дефектів, що виникли в результаті неправильного складання, не входить у гарантійне обслуговування.**
- Будьте обережні, встановлюючи фільтр у соковижималку, виймаючи та чистячи його, оскільки ріжуча поверхня фільтра дуже гостра.
- Встановлюючи фільтр, переконайтесь, що він надійно зафіксований в основі робочої ємності для збору соку.
- Забороняється переміщати соковижималку під час експлуатації.
- Забороняється переміщати зібрану соковижималку, тримаючи за скобу-фіксатор.
- Використовуйте прилад тільки з закритим фіксатором.
- Фіксатор можна відкривати лише після вимкнення приладу та зупинки обертання фільтра.
- Не намагайтеся відкрити кришку під час роботи.
- Завантаження продуктів можна починати тільки після увімкнення приладу, коли швидкість обертання двигуна досягне постійної величини.
- Використовуйте для проштовхування овочів і фруктів у завантажувальну горловину лише штовхач. Ні в якому разі не намагайтеся зробити це пальцями чи будь-якими предметами.
- Соковижималка не призначена для подрібнення або змішування продуктів.
- Не переповнюйте завантажувальну камеру соковижималки продуктами та не застосовуйте надмірних зусиль для їх проштовхування.
- Тривалість безперервної роботи приладу не повинна перевищувати 5 хвилин. Для більш ефективної роботи приладу необхідно зупиняти його на 1 хвилину після безперервної роботи протягом 1 хвилини; припиняйте роботу приладу на 15 хвилин після 3 циклів роботи і продовжуйте використання тільки після того, як двигун охолоне.
- Для приготування соку використовуйте лише ті овочі та фрукти, з котрих можна видалити кісточки. Потрапляння великих кісточок на фільтр може призвести до поломки приладу.

10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід використовувати прилад після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені в його справності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Не залишайте прилад без нагляду під час його використання. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.

  Увага!

  Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (в жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини). Не торкайтесь до приладу вологими руками. При намоканні відразу від'єднайте його від мережі.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~).Перед вмиканням переконайтеся, що параметри мережі відповідають тим, що зазначені в описі приладу.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення експлуатації, а також під час встановлення або зняття приладдя, чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, що перемикач режиму швидкості знаходиться в положенні «0».
- Не допускайте перевантаження мережі, це може призвести до нещасних випадків і пошкодження приладу. Не вмикайте в ту ж електричну розетку інші прилади, використовуючи для цього перехідники. Перед тим, як використовувати подовжувач, переконайтеся, що він не пошкоджений.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Не торкайтеся металевих частин вилки мережевого шнура під час під'єднання або від'єднання приладу від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не намагайтеся розібрати чи ремонтувати прилад самостійно, щоб зберегти дію гарантії на прилад та уникнути технічних проблем. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.



Увага! Після завершення терміну служби не викидайте прилад разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

11. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
При підключенні до електромережі соковижималка не працює	Несправна розетка	Перевірте напругу в розетці, підключивши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електроживлення	Може бути замінений лише фахівцями ремонтних майстерень
	Складові частини встановлені неправильно	Перевірте правильність встановлення складових частин приладу, попередньо вимкнувши прилад.
	Фільтр-тертка заблокований.	Вимкніть прилад, очистьте завантажувальний жолоб і фільтр-тертку, оброблюйте меншу кількість продуктів. Уважно видаляйте кісточки та тверді частини продуктів.
Під час роботи соковижималка вимкнулася	Перегрів.	Від'єднайте прилад від розетки та дайте йому повністю охолонути
Під час роботи спостерігається сильна вібрація приладу	Фільтр-тертка торкається завантажувального каналу або сильно вібрує в процесі роботи.	Вимкніть прилад і від'єднайте вилку шнура живлення від розетки електромережі. Перевірте правильність встановлення фільтра-тертки в робочій ємності для збору соку. Ребра на дні фільтра-тертки повинні точно сполучатися з повідним валом. Перевірте, чи фільтр-тертка не пошкоджений. Тріщини, послаблення притискання фільтру-тертки чи будь-яка інша несправність можуть стати причиною виходу приладу з ладу.
Під час роботи приладу виникає неприємний запах	Складові частини встановлені неправильно	Перевірте правильність складання приладу. Скоротіть час роботи та зменште кількість продуктів, що оброблюються.
	Соковижималка перенавантажена	

Прилад видає сильний шум, розповсюджує неприємний запах, надто сильно нагрівається, димить.	Вимкніть прилад і від'єднайте вилку шнура живлення від розетки електромережі. Зверніться за допомогою до найближчого сервісного центру.

13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEA 1536ADL - Соковижималка побутова електрична торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 – 240 В
Частота: ~50 Гц
Потужність: 1500 Вт
Клас захисту - II
Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.
Примітка: *Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.*

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів РФ.

Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки
Гарантійний строк: 3 роки від дня покупки

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:
TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

15. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Соковижималка побутова електрична **Модель: PEA 1536ADL**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.
Ця гарантія діє протягом 36 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти та зовнішні зміни виробу, що виникли в результаті наступних дій:
   - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
   - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
   - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
   - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.

Инструкция по эксплуатации к соковыжималке Polaris PEA 1536ADL.Руководство по эксплуатации для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, инструкции к соковыжималкам книги, мануал, журналы, скачать бесплатно без смс.