Блендер
HR3752
220-240V~ 50-60Hz 1400W

Импортер на территорию России и Таможенного Союза:
ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022 г.
Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

Изготовитель:

"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Для бытовых нужд

Сделано в Китае

Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы:
"ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

Өндіруші:

"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Қытайда жасалған

	Условия хранения Сақтау шарттары	Условия эксплуатации пайдалану шарттары
Температура ~~Температура~~	-20 °C ÷ +60 °C	+10 °C ÷ +40 °C
Относительная влажность Салыстырмалы ылғалдылық	20% ÷ 95%	20% ÷ 90%
Атмосферное давление Атмосфералық қысым	98 ÷ 102 kPa	98 ÷ 102 kPa

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 011 89342

PHILIPS


HR3752
HR3756



RU Руководство пользователя 7

UK Посібник користувача 1


1




2




3
1
2
3
4
5
6
ON
7
MIN · · · · · · · · · MAX
8
OFF
9
10
11
3-1
MIN · · · · · · MAX


4
1
1/2
2
3
4
ON
5

5

		(MAX)		
<40 °C 		1000 ml		60 sec
		1800 ml		60 sec
		1800 ml	MAX	35-45 sec
		8 x 		60 sec

1 Важная информация

Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждение

- Не используйте прибор в непредназначенных для этого целях во избежание получения травм.
- Во избежание получения парового ожога не наливайте в блендер горячую жидкость.
- Не прикасайтесь к острым ножам, если прибор подключен к электросети. В случае заедания ножей отключите прибор от сети, прежде чем извлечь продукты. Соблюдайте осторожность при обращении с острым ножевым блоком, особенно при извлечении продуктов из кувшина и во время очистки.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от электросети, прежде чем:
  - Снять кувшин с подставки, сменить насадку или прикоснуться к движущимся во время работы частям.
  - Собрать или разобрать прибор или выполнить очистку.
  - Оставить прибор без присмотра.
- Запрещается погружать блок электродвигателя и вакуумную крышку в воду или любую другую жидкость.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- При обнаружении трещин или повреждений на сетевом шнуре прекратите использование прибора. В случае

повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

- Перед использованием прибора убедитесь, что ножевой блок надежно зафиксирован и крышка правильно установлена на кувшин блендера.
- Данный прибор не предназначен для детей. Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте.
- Лица с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Запрещается устанавливать кувшин блендера или снимать его с блока электродвигателя, если прибор подключен к сети питания. Прежде всего, выключите прибор и отключите его от электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по очистке в разделе 7 руководства пользователя.
- Не включайте блендер более чем на 30 секунд без ингредиентов. Это может привести к перегреву.

Внимание!

- Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайного сброса аварийного предохранителя, не подключайте прибор к внешним отключающим устройствам, например, к таймеру, или к сети, в которой возможны сбои подачи электропитания.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не заполняйте кувшин блендера выше отметки максимального уровня.
- Не превышайте максимальное количество продуктов и время работы прибора, указанные в таблице.
- Если продукты налипли на стенки кувшина блендера, выключите прибор и отключите его от электросети. Затем снимите продукты со стенок лопаточкой (не входит в комплект).
- Уровень шума: Lc = 92 дБ (A).

Блендер

Предупреждение

- Запрещается опускать пальцы или какие-либо предметы внутрь кувшина блендера во время работы прибора.

Внимание!

- Не наполняйте кувшин блендера жидкостью выше отметки 1,8 литра. Это предотвратит выплескивание ингредиентов из кувшина. Также при обработке ингредиентов, образующих пену при взбивании, их объем не должен превышать 1 литр.

- Не оставляйте прибор работать непрерывно более чем на 3 минуты. Перед повторной обработкой дайте прибору остыть до комнатной температуры.
- Прежде чем включать прибор, убедитесь, что крышка правильно установлена на стакане блендера и плотно закрыта.

Встроенный блокиратор безопасности

Эта функция обеспечивает включение прибора, только если кувшин блендера правильно установлен на блоке электродвигателя. Если кувшин блендера не будет установлен правильно, встроенный фиксатор будет заблокирован.

Защитная функция

Блендер оснащен защитной функцией, которая предохраняет его от чрезмерных загрузок. В случае перегрузки будет автоматически включена функция защиты, и работа будет прекращена. На панели управления загорится символ перегрузки 🌡. Если это произойдет, установите поворотный переключатель в положение **OFF**, отсоедините устройство от электросети и дайте ему остыть в течение 15 минут. Перед началом работы удалите ингредиенты и очистите кувшин блендера.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Утилизация



Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EU).

Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Описание (рис. 1)

1. Вакуумный модуль
2. Кнопка выпуска воздуха
3. Вакуумная крышка
4. Фильтр
5. Кувшин блендера
6. Ножевой блок
7. Кольцо
8. Блок электродвигателя

⑨ **Поворотный переключатель и предварительно настроенные кнопки:**

- **MIN/MAX/ON**
  Включение блендера и выбор режима скорости.
- **OFF**
  Выключение блендера.
- **Кнопка включения вакуума**
  Включение вакуума в кувшине блендера.
- **Кнопка предварительной настройки измельчения в вакууме**
  Включение вакуума и обработка ингредиентов в соответствии с настройкой.
- **Кнопка измельчения льда**
  Для колки льда.
- **Кнопка импульсного режима**
  Быстрое смешивание и простая очистка.

⑩ **Крышка для переносной чашки (только для модели HR3756)**

⑪ **Переносная чашка (только для модели HR3756)**

3 Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора и аксессуаров тщательно очистите все части, соприкасающиеся с продуктами. Инструкции по очистке приводятся в разделе 7 руководства пользователя.

Дополнительные рецепты смотрите на веб-сайте www.kitchen.philips.com.

Примечание

- При обработке большого количества продуктов, прежде чем загружать следующую порцию ингредиентов, дайте прибору остыть для комнатной температуры.

4 Важные примечания

При появлении резкого запаха или дыма прекратите использование и отключите прибор от электросети. Дайте прибору остыть в течение 15 минут.

Не обрабатывайте вязкие ингредиенты, например тесто или картофельное пюре, поскольку их консистенция слишком густая для обработки.

Чтобы избежать перегрузки прибора, выполните следующие действия.

- Используйте больше жидких ингредиентов.
- Обрабатывайте ингредиенты небольшими порциями.
- Выбирайте более высокий скоростной режим.

5 Система защиты

Блендер оснащен системой защиты. Если блендер используется более 3 минут, процесс останавливается автоматически. По прошествии 3 минут прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры. Не используйте прибор более 3 минут без перерывов на остужение прибора до комнатной температуры.

Прежде чем присоединить кувшин блендера к блоку электродвигателя (8) убедитесь, что поворотный переключатель установлен в положение OFF.

6 Использование блендера

Измельчение в вакууме (рис. 3)

Предупреждение

- Не смешивайте сухие ингредиенты (например, зерна перца, фасоль, кукурузу или звездочки бадьяна).
- Кувшин блендера не подходит для хранения продуктов в вакууме.
- Перед использованием убедитесь, что вакуумная крышка полностью высохла.


Внимание!

- Перед использованием убедитесь, что фильтр установлен на вакуумной крышке надлежащим образом (рис. 2-1).
- Максимальный объем легко вспениваемых ингредиентов, например молока или соевого молока, составляет 1000 мл. Не заполняйте кувшин блендера выше отметки максимального уровня (рис. 2-2).
- Не помещайте в кувшин блендера ингредиенты, температура которых выше 40 °C (рис. 2-3).
- Если пузырьки/пена поднимается выше максимальной отметки (1800 мл) остановите обработку в вакууме (рис. 2-4).

Примечание

- Нарежьте продукты на кусочки размером приблизительно 2 x 2 x 2 см.

Во избежание поломки прибора следуйте рекомендациям по подготовке ингредиентов ниже.

Ингредиенты	Решение
Порошкообразные ингредиенты (сахарная пудра, кокосовая пудра, мука из соевых бобов, протеиновый порошок и т. д.) 	Кратковременно смешивайте с жидкостью или растворите полностью в отдельной емкости перед использованием прибора.
Горячие ингредиенты 	Охладите их до температуры ниже 40 °C перед использованием прибора.
Смешанные вспениваемые ингредиенты 	Осторожно влейте в кувшин блендера во избежание образования пузырьков или пены. Не заполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Не смешивайте ингредиенты путем встряхивания, поскольку образовавшиеся пузырьки могут помешать работе прибора.

Функция измельчения в вакууме предназначена для приготовления напитков и смузи из фруктов, овощей и воды или других незакисающих жидкостей.

Предварительная настройка измельчения в вакууме

1 Подготовьте бленде (шаги 1–6 на рис. 3).

2 Нажмите кнопку измельчения в вакууме.

↳ Блендер автоматически подготовит вакуумный модуль к включению вакуума. Затем будет запущен режим вакуума в кувшине. Светодиодный индикатор укажет на прогресс создания вакуума.

- Чтобы остановить процесс, нажмите кнопку измельчения в вакууме снова.
- Если вы случайно повернете переключатель скорости или нажмете кнопку импульсного режима во время активации вакуума, блендер перейдет в режим сбоя: загорится сообщение об ошибке (значок ошибки вакуума) (рис. 3-1). Для принудительной перезагрузки блендера поверните переключатель в положение **OFF**, а затем обратно в положение **ON**.
- Когда активация вакуума будет завершена, блендер запустит обработку ингредиентов в соответствии с настройкой.

3 Когда обработку необходимо будет завершить, нажмите кнопку выпуска воздуха на крышке (светодиодное кольцо будет гореть полностью) (шаг 9 на рис. 3).

4 Отсоедините кувшин от блока электродвигателя и откройте крышку.

5 Слейте содержимое кувшина.

Ручной режим измельчения в вакууме +

1 Подготовьте бленде (шаги 1–6 на рис. 3).

2 Нажмите кнопку включения вакуума .

↳ Блендер автоматически подготовит вакуумный модуль к включению вакуума. Затем будет запущен режим вакуума в кувшине. Светодиодный индикатор укажет на прогресс создания вакуума. Когда процесс активации вакуума будет завершен (светодиодное кольцо будет гореть полностью), блендер перейдет в режим ожидания.

- Чтобы остановить процесс создания вакуума, нажмите кнопку включения вакуума снова.
- Если вы случайно повернете переключатель скорости или нажмете кнопку импульсного режима во время активации вакуума, блендер перейдет в режим сбоя: загорится сообщение об ошибке (значок ошибки вакуума) (рис. 3-1). Для принудительной перезагрузки блендера поверните переключатель в положение **OFF**, а затем обратно в положение **ON**.

3 Поверните переключатель скорости (с MIN на MAX) или нажмите кнопку импульсного режима для обработки ингредиентов требуемым способом.

4 Когда обработку необходимо будет завершить, нажмите кнопку выпуска воздуха на крышке (светодиодное кольцо будет гореть полностью) (шаг 9 на рис. 3).

5 Отсоедините кувшин от блока электродвигателя и откройте крышку.

6 Слейте содержимое кувшина.

Функции импульсной обработки и колки льда

Для быстрой обработки продуктов (например, чеснока) нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима P.

Для колки льда нажмите кнопку измельчения льда. Чтобы остановить обработку, снова нажмите на кнопку выбранной программы или переведите поворотный переключатель в положение OFF.

Примечание

- Через 1 минуту колки льда блендер автоматически прекратит работу.
- Не смешивайте сухие ингредиенты (например, зерна перца или звездочки бадьяна).
- Если нажать кнопку включения вакуума или кнопку измельчения в вакууме во время или после обработки ингредиентов, блендер перейдет в режим сбоя: загорится сообщение об ошибке (значок ошибки вакуума) (рис. 3-1). Для принудительной перезагрузки блендера поверните переключатель в положение OFF, а затем обратно в положение ON.

7 Очистка (рис. 4)

Внимание!

- Перед очисткой прибора отключите его от электросети.
- Режущие края очень острые. Будьте осторожны при очистке ножевого блока.
- Убедитесь, что края лезвий не касаются твердых предметов. В противном случае лезвия могут затупиться.
- Не помещайте вакуумный модуль непосредственно под струю воды при очистке. Вода может попасть в систему создания вакуума и повредить прибор.
- После очистки насухо вытрите фильтр.

Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.

Очистите остальные детали в теплой воде с добавлением моющего средства или в посудомоечной машине.

Простота очистки

Следуйте инструкциям на рис. 4.

Примечание

- Нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку импульсного режима P.

8 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости обслуживания прибора или получения информации посетите веб-сайт www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

9 Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Во время активации вакуума блендер прекращает работу, загорается сообщение об ошибке (значок ошибки вакуума).	Выключите прибор и убедитесь, что крышка правильно установлена и плотно закрыта. Тщательно очистите вакуумную крышку, чтобы на воздушном клапане не было никаких загрязнений.
На кувшине две отметки максимального уровня. На какую из них ориентироваться?	Нижняя отметка 1000 MAX используется для молока, соевого молока и других ингредиентов, которые в вакууме дают большое количество пены.

10 Рецепт

Ингредиенты:	Приготовление:
Корн — 100 г Киви (очищенный) — 4 шт. Вода — 400 мл	1. Нарежьте ингредиенты кубиками размером примерно 2 x 2 x 2 см. 2. Поместите все ингредиенты в кувшин и закройте крышку. 3. Смешивайте в предустановленном режиме смешивания в вакууме или на максимальной скорости в течении 1 минуты.
600 г свинины 20 г зеленого лука 180 мл воды	1. Нарежьте свинину кусочками размером 2 x 2 x 2 см. 2. Выложите в кувшин свинину и лук, влейте воду. 3. Измельчайте в течение 10 секунд на максимальной скорости.

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Увага!

- Використовуйте виріб лише за призначенням для уникнення потенційного травмування.
- Не наливайте в блендер гарячу рідину, оскільки вона може виходити з пристрою під час раптового випаровування.
- Не торкайтеся гострих ножів, коли пристрій під'єднано до мережі. Якщо до ножів прилипають продукти, перед тим як чистити їх, витягніть штекер із розетки. Будьте обережні під час роботи з гострими ножами, спорожнення чаші, а також під час чищення.
- Вимикайте і від'єднуйте пристрій від мережі перед тим як:
  - знімати чашу з платформи, змінювати аксесуари чи наближатися до частин, які рухаються під час використання;
  - збирати, розбирати або чистити його;
  - залишати без нагляду.
- Не занурюйте блок двигуна або вакуумну кришку у воду чи іншу рідину.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер або шнур живлення пошкоджено або на них видно тріщини. Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

- Перед тим як використовувати пристрій, перевірте, чи ріжучий блок надійно зафіксовано і чи кришку належним чином встановлено на чашу блендера.
- Цим пристроєм не можна користуватися дітям. Тримайте пристрій і шнур подалі від дітей.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Ніколи не встановлюйте чашу блендера на платформу двигуна і не знімайте його з неї, коли увімкнено живлення. Спочатку вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Перед використанням ознайомтеся з процедурою чищення у розділі 7 "Чищення" перед використанням.
- Не вмикайте блендер без продуктів на довше, ніж 30 секунд. Це може призвести до перегрівання.

Увага

- Для запобігання небезпеці внаслідок ненавмисного перезапуску термовимикача, ніколи не під'єднуйте цей пристрій через зовнішній перемикаючий пристрій (наприклад, таймер)

чи до контуру, який часто вимикається комунальними службами.
- Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не наповнюйте чашу блендера вище максимальної позначки.
- Не перевищуйте максимальну кількість продуктів та тривалість переробки, вказані у відповідній таблиці.
- Якщо їжа прилипає до чашу блендера, вимкніть пристрій і від'єднайте його від розетки. Потім за допомогою лопатки (не входить у комплект виробу) видаліть продукти зі стінок.
- Рівень шуму: Lc = 92 дБ (A).

Блендер

Увага!

- Ніколи не вставляйте у чашу блендера пальці та інші предмети, коли пристрій працює.

Увага

- Для запобігання переливанню, не наливайте у чашу блендера більше ніж 1,8 л рідини, особливо в разі використання режиму високої швидкості. Не заповнюйте глек блендера більше ніж на 1 л в разі обробки продуктів, що піняться.
- Не залишайте пристрій увімкненим довше, ніж на 3 хвилини за раз. Перед тим як продовжити подрібнення, дайте пристрою охолонути до кімнатної температури.
- Перед тим як увімкнути пристрій, завжди перевіряйте, чи кришку належним чином закрито і встановлено на чашу.

Вбудована система запобіжного блокування

Ця функція забезпечує можливість увімкнення пристрою лише за умови належного встановлення чаші блендера на блок двигуна. Якщо чашу блендера встановлено неправильно, вбудована система запобіжного блокування заблокується.

Функція безпеки

Цей блендер оснащено функцією безпеки, яка захищає пристрій від перенавантаження. У разі перевантаження блендер автоматично увімкне функцію захисту і зупинить роботу, а на панелі керування засвітиться символ перевантаження 🌡. Якщо це трапиться, встановіть поворотну ручку в положення **OFF** (Вимк.), від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути впродовж 15 хвилин. Перш ніж знову використовувати пристрій, вийміть наявні в ньому продукти і помийте чашу блендера.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка



Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).

Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

2 Огляд (мал. 1)

1. **Вакуумний модуль**
2. **Кнопка випускання повітря**
3. **Вакуумна кришка**
4. **Фільтр**
5. **Чаша блендера**
6. **Ріжучий блок**
7. **Комірець**
8. **Блок двигуна**
9. **Поворотний регулятор і кнопки програм:**
   - **MIN/MAX/ON**
     Увімкнення блендера і вибір швидкості подрібнення.
   - **OFF**
     Вимкнення пристрою.
   - **Кнопка вакууму**
     Для створення вакууму в чаші блендера.
   - **Кнопка програми вакууму та подрібнення**
     Для створення вакууму в чаші блендера та обробки продуктів згідно програми.
   - **Кнопка подрібнення льоду**
     Для подрібнення льоду.

- **Ⓟ Кнопка імпульсного режиму**
  Для швидкого подрібнення і легкого чищення.

⑩ **Кришка спортивної пляшки (лише HR3756)**

⑪ **Спортивна пляшка (лише HR3756)**

3 Перед першим використанням

Перед першим використанням пристрою та аксесуарів добре почистіть деталі, які контактуватимуть із їжею. Можна виконати процедуру очищення з розділу 7 "Чищення".

Більше рецептів можна переглянути на веб-сайті www.kitchen.philips.com.

Примітка

- Якщо потрібно приготувати кілька порцій, дайте пристрою охолонути до кімнатної температури після обробки кожної порції.

4 Важливі примітки

Якщо Ви відчуєте різкий запах або дим із пристрою, зупиніть і від'єднайте пристрій від мережі. Дайте пристрою охолонути протягом 15 хвилин.

Не додавайте важких продуктів (таких як тісто для хліба або картопляне пюре), адже суміш продуктів стане надто густою та важкою для обробки.

Щоб уникнути перевантаження пристрою, можна

- додати більше рідких продуктів
- обробляти кількома малими порціями
- використовувати вище налаштування швидкості

5 Система захисту

Блендер має систему захисту. Якщо блендер працюватиме безперервно понад 3 хвилини, вона автоматично зупинить обробку. Якщо Ви не завершили обробку продуктів за 3 хвилини, вимкніть пристрій і дайте йому охолонути до кімнатної температури. Ніколи не використовуйте пристрій довше 3 хвилин поспіль, не даючи йому охолонути спочатку до кімнатної температури.

У разі встановлення чаші блендера на блок двигуна (8) спочатку перевірте, чи поворотний регулятор знаходиться в положенні OFF.

6 Використання блендера

Вакуумне подрібнення (мал. 3)

Увага!

- Не подрібнюйте сухі продукти (наприклад, перець, зерна, кукурудзу або зірчастий аніс) без рідини.
- Чашу блендера не можна використовувати для вакуумного зберігання.
- Перед використанням перевірте, чи вакуумна кришка повністю суха.

Увага

- Перед використанням перевірте, чи фільтр надійно встановлений на вакуумну кришку (мал. 2-1).
- Для продуктів, які легко піняться (таких як молоко і соєве молоко), максимальний об'єм становить 1000 мл. Не наповнюйте чашу блендера вище максимальної позначки (мал. 2-2).
- У жодному разі не наповнюйте чашу блендера продуктами, температура яких перевищує 40 ºC (мал. 2-3).
- Якщо бульбашки / піна виходять за межі позначки MAX 1800 мл, одразу зупиніть вакуумну обробку (мал. 2-4).

Примітка

- Поріжте продукти на шматочки розміром приблизно 2 x 2 x 2 см.

Щоб запобігти виникненню несправностей пристрою, дивіться рішення щодо підготовки продуктів у таблиці нижче.

Інгредієнти	Вирішення
Порошкоподібні продукти (цукрова пудра, какао порошок, смажене соєве борошно, протеїн тощо) 	Змішуйте їх коротко з рідиною або розчиніть їх повністю в окремому контейнері перед використанням.
Продукти, що парують 	Охолодіть їх до температури нижче 40 °C перед використанням.
Змішані продукти з повітряними бульбашками чи утворенням піни 	Вилийте їх обережно у чашу блендера для запобігання утворенню повітряних бульбашок або піни. Не перевищуйте максимального об'єму згідно позначки на чаші блендера. Не змішуйте продукти струшуванням, оскільки це може спричинити несправність через всмоктування бульбашок, що утворюються під час струшування.

Вакуумне подрібнення дозволяє приготувати напої та смузі з використанням фруктів, овочів та води чи іншої рідини, що не окислюється.

Режим програми вакууму та подрібнення

1 Підготуйте свій блендер (кроки 1–6 на мал. 3).

2 Натисніть кнопку вакууму та подрібнення.

↳ Блендер автоматично підготує вакуумне з'єднання з вакуумним модулем. Потім він почне створювати вакуум у чаші, а світлодіодне кільце засвітиться, повідомляючи про цей процес.

- Щоб зупинити, натисніть кнопку вакууму та подрібнення знову.

- Якщо Ви випадково повернули регулятор швидкості або натиснули кнопку імпульсного режиму під час процесу створення вакууму, блендер перейде в режим помилки і засвітиться повідомлення про помилку (піктограма помилки створення вакууму) (мал. 3-1). Щоб перезапустити блендер, поверніть регулятор в положення **OFF**, а потім знову в положення **ON**.
- Коли в чаші буде повністю вакуум, блендер почне обробку продуктів згідно програми.

3 Натисніть кнопку випуску повітря на кришці після завершення обробки (світлодіодне кільце повністю світиться) (крок 9 на мал. 3).

4 Зніміть чашу з блока двигуна і відкрийте кришку.

5 Вилийте зміст чаші.

Режим вакууму та подрібнення вручну +

1 Підготуйте свій блендер (кроки 1–6 на мал. 3).

2 Натисніть кнопку вакууму .

↳ Блендер автоматично підготує вакуумне з'єднання з вакуумним модулем. Потім він почне створювати вакуум у чаші, а світлодіодне кільце засвітиться, повідомляючи про цей процес. Коли процес створення вакууму буде завершено (світлодіодне кільце повністю світиться), блендер перейде в режим очікування.

- Щоб зупинити процес створення вакууму, натисніть кнопку вакууму ще раз.
- Якщо Ви випадково повернули регулятор швидкості або натиснули кнопку імпульсного режиму під час процесу створення вакууму, блендер перейде в режим помилки і засвітиться повідомлення про помилку (піктограма помилки створення вакууму) (мал. 3-1). Щоб перезапустити блендер, поверніть регулятор в положення **OFF**, а потім знову в положення **ON**.

3 За допомогою регулятора виберіть швидкість подрібнення (від MIN до MAX) або натисніть кнопку імпульсного режиму , щоб обробити продукти, як це потрібно.

4 Натисніть кнопку випуску повітря на кришці після завершення обробки (світлодіодне кільце повністю світиться) (крок 9 на мал. 3).

5 Зніміть чашу з блока двигуна і відкрийте кришку.

6 Вилийте зміст чаші.

Функції імпульсного режиму і подрібнення льоду

Для швидкої обробки продуктів (наприклад, часнику) натисніть та утримуйте кнопку імпульсного режиму .

Щоб подрібнити лід, натисніть кнопку подрібнення льоду . Щоб зупинити, натисніть вибрану програму знову або поверніть регулятор у положення **OFF**.

- Через хвилину обробки для подрібнення льоду блендер зупинить процес автоматично.
- Не змішуйте сухі продукти (наприклад, зерна перцю або зірчастий аніс).
- Якщо натиснути й утримувати кнопку вакууму або кнопку вакууму і подрібнення під час або після подрібнення, блендер перейде в режим помилки і засвітиться повідомлення про помилку (піктограма помилки створення вакууму) (мал. 3-1). Щоб перезапустити блендер, поверніть регулятор в положення **OFF**, а потім знову в положення **ON**.

7 Чищення (мал. 4)

Увага

- Перед тим як чистити пристрій, від'єднуйте його від електромережі.
- Леза гострі. Будьте обережні під час чищення ріжучого блока.
- Слідкуйте, щоб леза ножів не торкалися твердих предметів. Це може затупити леза ножів.
- Не лийте воду безпосередньо на вакуумний модуль під час миття під проточною водою. Це може спричинити потрапляння води у вакуумну систему та пошкодити пристрій.
- Завжди витирайте фільтр насухо після чищення.

Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.

Мийте інші деталі у теплій воді з м'яким миючим засобом або у посудомийній машині.

Легке чищення

Виконайте дії на мал. 4.

Примітка

- Натисніть та утримуйте кнопку імпульсного режиму Ⓟ кілька разів.

8 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти на гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

9 Усунення несправностей

Проблема	Вирішення
Блендер перестає працювати під час створення вакууму і засвічується повідомлення про помилку (піктограма помилки створення вакууму ✲).	Вимкніть пристрій і перевірте, чи кришку встановлено належним чином і повністю закрито. Завжди повністю чистіть вакуумну кришку, щоб на клапані випуску повітря не залишалося жодних речовин.
Де на чаші знаходяться дві позначки максимального рівня і яку потрібно використовувати?	Нижня позначка максимального рівня 1000 MAX призначена для молока, соєвого молока та інших пінистих продуктів, адже вони легко піняться під час вакуумної обробки

10 Рецепт

Інгредієнти:	Процедура:
100 г польового салату (валер'янниці) 4 ківі (почищеного) 400 мл води	1. Поріжте інгредієнти на грубі шматки 2 x 2 x 2 см. 2. Додайте всі інгредієнти в чашу і накрийте кришкою. 3. Подрібнюйте із попередньо встановленою функцією вакууму та подрібнення або на максимальній швидкості протягом 1 хвилини.
600 г свинини 20 г зеленої цибулі 180 мл води	1. Поріжте свинину на шматки розміром 2 x 2 x 2 см. 2. Покладіть свинину, зелену цибулю та воду в чашу. 3. Подрібнюйте продукти протягом 10 секунд на максимальній швидкості.

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Инструкция по эксплуатации Блендер Philips HR3756.
Стационарные и погружные блендеры Philips.
Руководство по эксплуатации для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.
Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, панасоник инструкции, книги, мануал, журналы, скачать. бесплатно. без смс.