
Panasonic

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
使用说明书

CD-стереосистема
CD-стереосистема
CD 立体声组合音响

Model No. **SC-UA3**



Благодарим Вас за покупку данного изделия.

Для обеспечения оптимальной и безопасной работы системы внимательно прочтите данную инструкцию.

Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Дякуємо Вам за придбання цього пристрою.

Щоб забезпечити найбільш оптимальну та безпечну роботу, будь ласка, уважно ознайомтеся з цими інструкціями.

Збережіть цей посібник для майбутнього використання.

感谢您购买本产品。

为确保最佳性能和安全，请仔细阅读本说明书。

请保管本说明书以备今后参考。


Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com

GS Ru Ur Cn

TQBJ2014-1
L0517CH1077

© Panasonic Corporation 2017

Ваша система может отличаться от представленных иллюстраций.



Символы на данном продукте (включая принадлежности) обозначают следующее:

~	Переменный ток
⧈	Оборудование класса II (продукт оснащен двойной изоляцией.)
|	ВКЛЮЧЕНИЕ
⏻	Режим ожидания

Предупреждение
Следуйте нижеприведённым правилам, если иное не указано в других документах.
1. Устанавливайте прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением отсоединяемых или несъёмных частей.
2. Хранить в сухом, закрытом помещении.
3. Во время транспортировки не бросать, не подвергать излишней вибрации или ударам о другие предметы.
4. Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО!

Устройство
- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия,
  - Не подвергайте это устройство воздействию дождя, влаги, капель или брызг.
  - Не размещайте на устройстве какие-либо предметы, наполненные водой, например, вазы.
  - Используйте только рекомендуемые принадлежности.
  - Не открывайте крышку.
  - Не пытайтесь ремонтировать данное устройство самостоятельно. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
  - Не допускайте попадания металлических предметов в устройство.

ВНИМАНИЕ!

Устройство
- Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия,
  - Не устанавливайте и не размещайте данное устройство в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом ограниченном пространстве. Убедитесь, что устройство хорошо вентилируется.
  - Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и подобными предметами.
  - Не размещайте на устройстве источники открытого пламени, например, горящие свечи.
- Это устройство предназначено для использования в умеренном и тропическом климате.
- Это устройство может принимать радиопомехи, генерируемые мобильными телефонами. Если такие помехи доставляют беспокойство, увеличьте, пожалуйста, расстояние между изделием и мобильным телефоном.
- В этом устройстве используется лазер. Применение регулировок и настроек, отличных от нижеописанных, может привести к опасному лазерному облучению.
- Установите устройство на ровной поверхности в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности и сильных вибраций.

Сетевой кабель питания переменного тока
- Сетевой штепсель является устройством отключения. Установите данное устройство таким образом, чтобы сетевой штепсель можно было извлечь из сетевой розетки незамедлительно.

Батарейка
- При неправильной установке батареек существует опасность взрыва. Производите замену, используя только батарейки рекомендованного производителем типа.

- При утилизации батареек узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.
- Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
- Не оставляйте батарейку(и) в автомобиле с закрытыми дверями и окнами под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не разбирайте и не вызывайте короткое замыкание батарейки.
- Не заряжайте щелочную или марганцевую батарейку.
- Не используйте батарейку с поврежденным покрытием.
- Если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейку. Храните батарейки в прохладном темном месте.

Для России:
- Используемый диапазон частот стандарта IEEE 802.11, IEEE 802.15: (2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц.
- Выходная мощность передатчика до 100 мВт.

Содержание

Меры предосторожности 2
Справочный материал 3
Принадлежности, поставляемые в комплекте. 4
Транспортировка устройства 4
Выполнение соединений. 5
Обзор органов управления 6
Подготовка пульта ДУ к работе. 6
Подготовка медиа 7
Воспроизведение медиа 8
Радио 9
Часы и таймеры 10
Звуковые эффекты 11
Подсветка 11
Jukebox 11
Караоке 12
Использование микрофона 12
Внешнее оборудование. 13
Другие 14
Обслуживание 14
Устранение неисправностей 14
Технические характеристики. 17

Справочный материал

О Bluetooth®

Panasonic не несет ответственности за данные и/или информацию, сохранность которых может быть поставлена под угрозу во время беспроводной передачи.

Частотный диапазон
- Данная система использует частотный диапазон 2,4 ГГц.

Сертификация
- Эта система соответствует частотным ограничениям и получила сертификацию на основании законов о частоте. Таким образом, разрешение на беспроводную связь не требуется.
- Действия, указанные ниже, преследуются по закону:
  – Разборка на части или изменение основного устройства.
  – Удаление отметок с техническими характеристиками.

Ограничения по использованию
- Беспроводная передача данных и/или передача с использованием устройств, оснащенных Bluetooth®, не гарантируется.
- Все устройства должны соответствовать стандартам, установленным Bluetooth SIG, Inc.
- В зависимости от технических характеристик и настроек устройства возможен сбой подключения, а некоторые операции могут выполняться иначе.
- Эта система поддерживает функции обеспечения безопасности Bluetooth®. Однако в зависимости от операционной среды и/или настроек данная функция обеспечения безопасности может быть недостаточной. При выполнении беспроводной передачи данных в эту систему следует предпринять меры предосторожности.
- Эта система не может передавать данные на устройство Bluetooth®.

Диапазон применения
- Данное устройство может использоваться на расстоянии не более 10 м.
- В зависимости от окружающей обстановки, наличия препятствий или помех расстояние может быть меньше.

Помехи от других устройств
- Эта система может функционировать неправильно, и вследствие помех, создаваемых радиоволнами, если устройство расположено слишком близко к другим устройствам Bluetooth® или устройствам, использующим диапазон 2,4 ГГц, возможно возникновение таких проблем, как шум и скачки звучания.
- Эта система может функционировать неправильно при слишком сильных радиоволнах, создаваемых источником радиовещания и т.п., расположенным рядом.

Использование по назначению
- Эта система предназначена только для обычного бытового использования.
- Не используйте эту систему рядом с оборудованием или в обстановке, чувствительной к радиочастотным помехам (например: аэропорты, больницы, лаборатории и т.п.).

Лицензии

Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, которые принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются Panasonic Corporation по лицензии. Другие торговые марки и наименования принадлежат соответствующим владельцам.
Google Play и Android являются торговыми марками Google Inc.
Технология кодирования аудио сигнала MPEG Layer-3 лицензирована у компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

Принадлежности, поставляемые в комплекте

Проверьте наличие принадлежностей в комплекте.

- ☐ **3 Сетевой кабель питания переменного тока**
- ☐ **1 Пульт ДУ**
  (N2QAYB001149)
- ☐ **1 Батарейка для пульта ДУ**
- ☐ **1 Комнатная FM-антенна**




Примечание:
Используйте сетевой кабель питания переменного тока, совместимый с сетевой розеткой.

Транспортировка устройства


Подготовка
Отключите от изделия все подключенные устройства и кабели.

При перемещении устройства держите его, как показано на рисунке.

Удерживайте устройство с обеих сторон




Используйте ручки




Примечание:
- Поставьте динамики на ровную безопасную поверхность.
- Эти динамики не имеют магнитного экранирования. Не располагайте их возле ПК или других устройств, на работу которых влияет магнитное поле.
- Воспроизведение звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению динамиков и сократить срок их эксплуатации.
- Во избежание повреждения уменьшайте громкость звука в следующих случаях:
  – При искажении звука.
  – При регулировке качества звука.

ВНИМАНИЕ!
- **Не касайтесь вибрирующих поверхностей диффузоров:**
  – Это может привести к повреждению диффузора.
  – Диффузор может нагреваться.
- **Не перемещайте устройство в горизонтальном положении во избежание повреждений нижней части устройства или поверхности стола.**
- **Не устанавливайте устройство на край стола во избежание его падения, которое может привести к травмам, в частности для детей.**
- **Не устанавливайте устройство в вертикальном положении.**



Выполнение соединений

Подключите сетевой кабель питания переменного тока только после того, как будут подключены все остальные кабели.



1 **Подключите комнатную FM-антенну.**
Антенну необходимо разместить в зоне наилучшего приема.



2 **Подключите сетевой кабель питания переменного тока.**
Использование других сетевых кабелей питания переменного тока, кроме поставленных в комплекте, запрещено.




Экономия электроэнергии
В режиме ожидания система потребляет небольшое количество электроэнергии. Выньте вилку сетевого кабеля питания переменного тока из розетки, если система не используется. После отсоединения системы некоторые настройки будут потеряны. Их необходимо установить снова.

Примечание:
Антенны должны находиться на расстоянии от сетевого кабеля питания переменного тока во избежание возникновения помех.

Обзор органов управления

Выполните действия с помощью пульта ДУ. Вы также можете использовать кнопки, расположенные на устройстве, если они не отличаются.



① **Включение питания/переход в режим ожидания [⏻], [⏻/I]**
Нажмите переключатель для перевода устройства из режима включено в режим ожидания и наоборот. В режиме ожидания устройство потребляет небольшое количество электроэнергии.

② **Выберите источник аудио**
На основном устройстве:
Чтобы начать спаривание Bluetooth®, нажмите и удерживайте [ ].

③ Контроль основного воспроизведения

④ Просмотр меню установки

⑤ Просмотр информации контента

⑥ Выбор или подтверждение опции

⑦ Открытие или закрытие лотка для дисков

⑧ **Уменьшение яркости дисплея**
Подсветка также отключается.
Для отмены нажмите кнопку еще раз.

⑨ Регулировка уровня громкости

⑩ **Временное отключение звука**
Для отмены нажмите кнопку еще раз.
“MUTE” также отменяется при регулировке громкости или при выключении системы.

⑪ Просмотр меню воспроизведения

⑫ Выбор звуковых эффектов

⑬ Выбор jukebox


⑭ USB-порт (•⇐)

⑮ Лоток для дисков

⑯ Дисплей

⑰ **Датчик дистанционного управления**
Расстояние: Приблизительно до 7 м
Угол: Приблизительно 20° вверх и вниз, 30° влево и вправо

Подготовка пульта ДУ к работе



Используйте щелочную или марганцевую батарейку.

Вставьте батарейку так, чтобы полярность (+ и –) соответствовала обозначениям на пульте ДУ.

Подготовка медиа

Диск

1 Нажмите [CD ⏏] (устройство: [⏏]), чтобы открыть лоток для дисков.
Поместите диск этикеткой кверху.
Повторно нажмите чтобы закрыть лоток для дисков.

2 Нажмите [USB/CD] несколько раз, чтобы выбрать “CD”.

USB

Подготовка
Перед подключением USB-устройство убедитесь, что выполнено резервное копирование данных.

1 Уменьшите громкость и подсоедините USB-устройство к USB-порту.

2 Нажмите [USB/CD] несколько раз, чтобы выбрать “USB”.

Примечание:
- Не используйте удлинительный кабель USB. Система не может распознать USB-устройство, подключенное с помощью кабеля.
- Всегда отсоединяйте USB-устройство перед перемещением или наклоном устройства, например, при подключении внешних устройств или микрофонов.
- Зарядка некоторых устройств может не поддерживаться, так как максимальный ток зарядки через USB-порт составляет 500 мА.

Bluetooth®

Через Bluetooth® можно осуществлять беспроводное подключение и воспроизведение аудио устройства.

Подготовка
- Включите функцию Bluetooth® устройства и установите устройство рядом с системой.
- Для получения подробной информации обратитесь к инструкциям по эксплуатации устройства.

Спаривание устройства

Подготовка
Если эта система подключена к устройству Bluetooth®, отключите ее (➡ справа).

1 Нажмите [ᛒ].
При наличии индикации “PAIRING” продолжите с шага 3.

2 Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать “PAIRING”, и затем нажмите [OK].

3 Выберите “SC-UA3” из меню Bluetooth® устройства.
В случае запроса ключа доступа введите “0000” или “1234”.
После завершения спаривания устройство подключается к этой системе автоматически.
Название подключенного устройства будет выведено на дисплей в течение несколько секунд.

Использование устройства

1 Нажмите и удерживайте [ᛒ], пока на дисплее не появится индикация “PAIRING”.

2 Выберите “SC-UA3” из меню Bluetooth® устройства.

Примечание:
С этой системой можно спарить до 8 устройств. При спаривании 9-го устройства будет заменено устройство, которое не использовалось дольше всего.

Подключение устройства

Подготовка
Если эта система подключена к устройству Bluetooth®, отключите ее (➡ ниже).

1 Нажмите [ᛒ].
Появится индикация “BLUETOOTH READY”.

2 Выберите “SC-UA3” из меню Bluetooth® устройства.
Название подключенного устройства будет выведено на дисплей в течение несколько секунд.

3 Начните воспроизведение на устройстве.

Примечание:
- Для подключения устройство должно быть спарено.
- Система может подключаться одновременно только к одному устройству.
- Когда в качестве источника выбран “BLUETOOTH”, эта система автоматически попробует подключиться к устройству, которое было подключено последний раз. (Во время этого процесса отображается “LINKING”).

Отключение устройства

При подключении устройства Bluetooth®

1 Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “DISCONNECT?”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “OK? YES”, и затем нажмите [OK].
Появится индикация “BLUETOOTH READY”.
Для отмены выберите “OK? NO”.

Использование устройства

Нажмите и удерживайте [ᛒ], пока на дисплее не появится индикация “PAIRING”.

Примечание:
Устройство отключается следующих случаях:
- Выбор другого источника.
- Перемещение устройства за пределы максимальной дальности.
- Выключение передачи Bluetooth® устройства.
- Выключение системы или устройства.

Воспроизведение медиа

Следующие знаки указывают на наличие функции.

CD: CD-R/RW в формате CD-DA или с файлами MP3.
USB: USB-устройство с файлами MP3.
BLUETOOTH: Bluetooth®-устройство.

Основное воспроизведение

CD USB BLUETOOTH

Воспроизведение	Нажмите [►/II].
Остановка	Нажмите [■]. USB Позиция сохранена в памяти. Появится индикация “RESUME”. Нажмите еще раз, чтобы полностью остановить.
Пауза	Нажмите [►/II]. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
Пропуск	Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы пропустить трек. CD USB Нажмите [▲, ▼], чтобы пропустить альбом MP3.
Поиск	Нажмите и удерживайте [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I].

Примечание:
В зависимости от устройства Bluetooth® выполнение некоторых операций может быть невозможным.

Просмотр доступной информации

CD USB BLUETOOTH

Доступную информацию можно просматривать на дисплее, например, альбом MP3 и номер трека.

Нажмите [DISPLAY].
Например: Дисплей альбома MP3 и номера трека.



Номер альбома Номер трека

Примечание:
- Максимальное количество символов: Примерно 32
- Система поддерживает верс. 1.0, 1.1 и 2.3 ID3 теги.
- Текстовые данные, не поддерживаемые системой, могут отображаться иначе.

Меню воспроизведения

CD USB

1 CD
Нажмите [PLAY MENU].
USB
Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “PLAYMODE”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].

OFF PLAYMODE	Отмена настройки.
1-TRACK 1 ♪	Воспроизведение одного выбранного трека. Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать трек.
1-ALBUM 1 ■	Воспроизведение одного выбранного альбома MP3. Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать альбом MP3.
RANDOM RND	Воспроизведение всех треков в произвольном порядке.
1-ALBUM RANDOM 1 ■ RND	Воспроизведение всех треков из одного выбранного альбома MP3 в произвольном порядке. Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать альбом MP3.
ALL REPEAT ↻	Повторить все треки.
1-TRACK REPEAT 1 ♪ ↻	Повторное 1-TRACK.
1-ALBUM REPEAT 1 ■ ↻	Повторное 1-ALBUM.
RANDOM REPEAT RND ↻	Повторить воспроизведение в произвольном порядке.
1-ALBUM RANDOM REPEAT 1 ■ RND ↻	Повторное 1-ALBUM RANDOM.

Примечание:
- Во время воспроизведения в произвольном порядке переход к воспроизведенным трекам невозможен.
- При открытии лотка для дисков или отключении USB-устройства происходит отмена настройки.

Режим соединения

BLUETOOTH

Вы можете изменить режим соединения для соответствия типу подключения.

Подготовка
Если эта система подключена к устройству Bluetooth®, отключите ее (➡ стр. 7).

1 Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “LINK MODE”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать режим, и затем нажмите [OK].

MODE 1	Особое внимание к соединяемости.
MODE 2 (по умолчанию)	Особое внимание к качеству звука.

Примечание:
- В зависимости от устройства воспроизводимое изображение и звук могут быть не синхронизированы. В этом случае выберите “MODE 1”.
- Выберите “MODE 1”, если происходит прерывание звука.

Примечание относительно дисков

- Эта система может воспроизводить диски CD-R/RW с форматом содержимого CD-DA или MP3.
- Перед воспроизведением финализируйте диск на оборудовании, на котором была произведена его запись.
- Воспроизведение некоторых дисков CD-R/RW невозможно из-за условий записи.

Примечание относительно USB-устройства

- Система не гарантирует возможность подключения ко всем USB-устройства.
- Система поддерживает полноскоростное устройство USB 2.0.
- Система может поддерживать USB-устройства емкостью до 32 ГБ.
- Поддерживается только файловая система FAT 12/16/32.

Примечание относительно файлов MP3

- Файлы определяются как треки, а папки определяются как альбомы.
- Треки должны иметь расширение ".mp3" или ".MP3".
- Треки не обязательно будут воспроизведены в том порядке, в котором они были записаны.
- Некоторые файлы могут не работать из-за размера сектора.

Файл MP3 на диске

- Эта система может предоставить доступ к:
  - 255 альбомам (включая корневую папку)
  - 999 трекам
  - 20 сессий
- Диск должен соответствовать формату ISO9660 уровень 1 или 2 (за исключением расширенных форматов).

Файл MP3 на USB-устройстве

- Эта система может предоставить доступ к:
  - 800 альбомам (включая корневую папку)
  - 8000 трекам
  - 999 трекам в одном альбоме

Радио

Подготовка
Нажмите [RADIO/EXT-IN], чтобы выбрать "FM".

Ручная настройка

1. **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать "TUNE MODE".**
2. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать "MANUAL", и затем нажмите [OK].**
3. **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы настроиться на станцию.**
   Для автоматической настройки нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока частота не начнет быстро меняться.
   Во время приема стереофонической программы на дисплее отображается индикация "STEREO".

Использование устройства

1. **Нажмите [■], чтобы выбрать "MANUAL".**
2. **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы настроиться на станцию.**

Предустановка памяти

Вы можете выполнить предустановку до 30 FM станций.

Автоматическая предустановка

1. **Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать "A.PRESET".**
2. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать "LOWEST" или "CURRENT", и затем нажмите [OK].**

LOWEST	Настройка начинается с низшей частоты.
CURRENT	Настройка начинается с текущей частоты.

Тюнер осуществляет предварительную настройку всех станций, которые он может принимать, на каналы в восходящем порядке.
Для отмены нажмите [■].

Ручная предустановка

1. **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать "TUNE MODE".**
2. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать "MANUAL", и затем нажмите [OK].**
3. **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы настроиться на станцию.**
4. **Нажмите [OK].**
5. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать номер предустановки, и затем нажмите [OK].**
   Повторите действия пунктов с 3 по 5, чтобы предварительно настроить большее количество станций.
   Новая станция заменит другую станцию, занимающую тот же предустановленный номер.

www.panatex.com.ua

Выбор предустановленной станции

1 **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “TUNE MODE”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “PRESET”, и затем нажмите [OK].**

3 **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать предварительно настроенную станцию.**

Использование устройства

1 **Нажмите [■], чтобы выбрать “PRESET”.**

2 **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать предварительно настроенную станцию.**

Улучшение качества звука

1 **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “FM MODE”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “MONO”, и затем нажмите [OK].**
Для отмены выберите “STEREO”.
При изменении частоты также происходит отмена “MONO”.
Чтобы ввести настройку в память
Выполните действия пункта 4 “Ручная предустановка”. (➡стр. 9)

Проверка состояния сигнала

Нажмите [DISPLAY].

FM – – – –	Слабый FM сигнал. Система не настроена на станцию.
FM ST	FM сигнал – стереофонический.
FM MONO	“MONO” выбрана в качестве “FM MODE”. FM сигнал – монофонический.

Часы и таймеры

Установка времени

Часы показывают время в 24-часовом формате.

1 **Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “CLOCK”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы установить время, и затем нажмите [OK].**

Проверка времени
Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “CLOCK”, и затем нажмите [OK].
Находясь в режиме ожидания, нажмите [DISPLAY].

Примечание:
Регулярно переустанавливайте часы для поддержания точности работы.

Таймер воспроизведения

(За исключением источника Bluetooth®, AUX и D-IN)

Можно использовать таймер в качестве будильника.

Подготовка
Установите часы.

1 **Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “TIMER ADJ”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы установить время начала, и затем нажмите [OK].**

3 **Выполните действия пункта 2, чтобы установить время окончания.**

4 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать источник, с которого вы хотите выполнить воспроизведение, и затем нажмите [OK].**

Чтобы запустить таймер

1 **Подготовьте источник, который хотите прослушать (диск, USB или радио), и настройте уровень громкости.**

2 **Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “TIMER SET”.**

3 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “PLAY ON”, и затем нажмите [OK].**
Появится индикация “⏲”.
Для отмены выберите “PLAY OFF”.
Чтобы таймер сработал, необходимо выключить систему.

Проверка настройки
Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “TIMER ADJ”, и затем нажмите [OK].
Находясь в режиме ожидания, дважды нажмите [DISPLAY].

Примечание:
- Таймер начинает работать на низком уровне громкости, который постепенно увеличивается до предварительно установленного уровня.
- Если таймер включен, он будет срабатывать в установленное время каждый день.
- При выключении системы и повторном включении ее во время работы таймера, таймер не остановится на времени окончания.

Таймер сна

Таймер сна выключает систему после наступления установленного времени.

1 **Нажмите [SETUP], чтобы выбрать “SLEEP”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать настройку (в минутах), и затем нажмите [OK].**
Для отмены выберите “OFF”.

SLEEP 30 ↔ SLEEP 60 ↔ SLEEP 90 ↔ SLEEP 120
↔ OFF ↔

Примечание:
- Оставшееся время будет отображаться каждую минуту в течение нескольких секунд. “SLEEP 1” всегда отображается, если осталась 1 минута.
- Таймер сна всегда срабатывает первым. Убедитесь, что время срабатывания таймеров не совпадает.

Звуковые эффекты

Предварительная установка эквалайзера (Preset EQ)

1 **Нажмите [SOUND], чтобы выбрать “PRESET EQ”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать необходимую предварительно установленную настройку EQ, и затем нажмите [OK].**
Предварительно установленная настройка EQ: “ROCK”, “POP”, “AFRO BEAT”, “ARABIC”, “PERSIAN”, “INDIA BASS”, “DANGDUT”, “MALAY POP”, “ELECTRONICA”, “REGGAETON”, “SALSA”, “SAMBA”, “FOOTBALL”, “KARAOKE” или “FLAT”.

Эквалайзер ручной настройки (Manual EQ)

1 **Нажмите [SOUND] несколько раз, чтобы выбрать “MANUAL EQ”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать звуковой эффект.**

3 **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].**

BASS/MID/TREBLE	–4 до +4 **Примечание:** Данные настройки можно изменить при выборе PRESET EQ.
SURROUND	“ON SURROUND” или “OFF SURROUND”

D.Bass

1 **Нажмите [SOUND] несколько раз, чтобы выбрать “D.BASS”, и затем нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “D.BASS LEVEL” или “D.BASS BEAT”.**
Для отмены выберите “OFF D.BASS”.

2 **Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].**

Примечание:
D.BASS BEAT: При использовании данной функции увеличивается уровень атаки барабанного боя и воспроизводится напористый звук. В зависимости от трека этот эффект может быть незначительным.

Подсветка

Можно включить или отключить подсветку системы.

1 **Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “ILLUMINATION”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “ON”, и затем нажмите [OK].**
Для отмены выберите “OFF”.

Примечание:
Если включена функция регулировки силы света подсветка системы будет выключена, даже если функция подсветки включена.

Jukebox

Используйте эффект jukebox для плавного перехода между песнями. Также можно использовать дополнительные функции приложения “Panasonic MAX Juke” (➡ стр. 12).

1 **Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать “JUKEBOX”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].**

Использование устройства

Нажмите [JUKEBOX], чтобы выбрать настройку.

OFF CROSSFADE	Отмена плавный переход.
ON CROSSFADE	Применить плавный переход.
OFF	Выключите jukebox.

Изменение настройки повторения

1 **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “PLAYMODE”.**

2 **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].**

RANDOM REPEAT RND ↻	Повторить воспроизведение в произвольном порядке.
ALL TITLE REPEAT ↻	Повторить все треки.

Примечание:
- При выборе jukebox система автоматически переходит в режим повтора.
- Jukebox выключается при отключении системы или переключении на другой источник.
- Функция плавного перехода между песнями может не сработать, если песни имеют разную частоту дискретизации.

Использование приложения “Panasonic MAX Juke”
Можно загрузить и установить бесплатное приложение Android™ “Panasonic MAX Juke” на Google Play™ для дополнительных функций, например, одновременного воспроизведения звука с нескольких устройств. С помощью приложения можно выбирать треки для воспроизведения. Для получения сведений о приложении перейдите на следующий веб-сайт.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Данный веб-сайт доступен только на английском языке.)

Караоке

Подготовка
Выберите музыкальный источник.

Примечание:
Функция караоке выключается при отключении системы.

Изменение эффекта караоке

Функцию эффекта караоке можно использовать для добавления звуковых эффектов.

1 Нажмите [SOUND] несколько раз, чтобы выбрать “KARAOKE EFFECT”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать эффект.

VOCAL CANCEL	Включить или выключить голосовое сопровождение (в зависимости от источника).
ECHO	Добавление эффекта эхо.
KEY CONTROL	Для изменения тональности песни. **Примечание:** При установке другого источника происходит отмена настройки.
TEMPO	CD USB Изменение скорости песни.
BGM	Изменение уровня громкости фоновой музыки.
MIC EQ	Выберите режим MIC EQ.
OFF	Отменить эффект.

Для проверки текущей настройки нажмите [OK].

3 Нажмите [I◄◄/◄◄] или [►►/►►I], чтобы выбрать настройку, и затем нажмите [OK].

Примечание:
Чтобы использовать эффект караоке в источнике D-IN или AUX, установите для “D-IN MODE” или “AUX MODE” значение “MODE 1” (➡ стр. 13).

Использование микрофона

Подготовка
Перед подключением или отключением микрофона уменьшайте громкость системы до минимума.

Задняя панель устройства



1 Подсоедините микрофон (не входит в комплект поставки) к разъему для микрофона.
Тип разъема: Ш 6,3 мм моннауральный

2 Нажмите [SOUND] несколько раз, чтобы выбрать “MIC VOL”.

3 Нажмите [▲, ▼] , чтобы отрегулировать громкость микрофона, и затем нажмите [OK].

При желании петь с фоновой музыкой.

4 Начните воспроизведение с музыкального источника и отрегулируйте громкость системы.

Примечание:
- При появлении странного шума (воя) отодвиньте микрофон от динамиков или убавьте громкость микрофона.
- Если микрофон не используется, выньте его штекер из разъема и уменьшите громкость уровня микрофона до минимума.


Внешнее оборудование

Подготовка
- Отсоедините сетевой кабель питания переменного тока.
- Выключите все оборудование и ознакомьтесь с соответствующими инструкциями по эксплуатации.

Примечание:
- Компоненты и кабели приобретаются отдельно.
- При использовании адаптера может возникнуть искажение звука.
- Если Вы хотите подключить другое оборудование, не вошедшее в описание выше, обратитесь к дилеру аудио оборудования.

Использование оптического входа

Вы можете подключить телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер или другое устройство и прослушивать аудио через эту систему.




1. **Подключите внешнее оборудование.**
2. **Нажмите [RADIO/EXT-IN] несколько раз, чтобы выбрать “D-IN”.**
3. **Выполните воспроизведение с внешнего оборудования.**

Примечание:
- Эта система определяет только линейные сигналы PCM.
- Частота выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц и до 96 кГц
- Если формат сигнала или частота не поддерживается, звук не воспроизводится.
- Если присутствует звук из динамиков телевизора, уменьшите уровень звука телевизора до минимума.

Использование дополнительного входа

Вы можете подключить видеомагнитофон, DVD-плеер и т.п. и прослушивать аудио через эту систему.



1. **Подключите внешнее оборудование.**
2. **Нажмите [RADIO/EXT-IN] несколько раз, чтобы выбрать “AUX”.**
3. **Выполните воспроизведение с внешнего оборудования.**

Для регулировки уровня громкости входящего звука

1. **Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать “INPUT LEVEL”.**
2. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “NORMAL” или “HIGH”, и затем нажмите [OK].**

Примечание:
Выберите настройку “NORMAL” (нормальный), если при включении уровня “HIGH” (высокий) искажается звук.

Режим D-IN и режим AUX

1. **Нажмите [RADIO/EXT-IN] несколько раз, чтобы выбрать “D-IN” или “AUX”.**
2. **Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать “D-IN MODE” или “AUX MODE”.**
3. **Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать режим, и затем нажмите [OK].**

MODE 1 (по умолчанию)	Выберите этот режим, чтобы использовать функцию эффекта караоке.
MODE 2	Выберите этот режим при просмотре телевизора, фильмов или использования внешнего плеера с функциями караоке.

Другие

Автоматическое выключение

Система автоматически выключается, если она не используется в течение примерно 20 минут.

1 Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “AUTO OFF”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “ON”, и затем нажмите [OK].
Для отмены выберите “OFF”.

Примечание:
Данная функция не работает, когда источником является радио или подсоединено устройство Bluetooth®.

Режим ожидания Bluetooth®

Эта функция автоматически включает систему при установке Bluetooth® соединения с сопряженным устройством.

1 Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “BLUETOOTH STANDBY”.

2 Нажмите [▲, ▼], чтобы выбрать “ON”, и затем нажмите [OK].
Для отмены выберите “OFF”.

Примечание:
Для ответа некоторых устройств требуется больше времени. При подключении к устройству Bluetooth® перед отключением системы подождите по крайней мере 5 секунд, прежде чем снова подключиться к данной системе с помощью устройства Bluetooth®.

Обновление программного обеспечения

Время от времени компания Panasonic может выпускать обновление для ПО данного устройства, благодаря которому работа устройства будет улучшена, а также могут быть добавлены новые функциональные возможности. Данные обновления доступны бесплатно. Для получения дополнительных сведений перейдите на следующий веб-сайт.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Данный веб-сайт доступен только на английском языке.)

Проверка версии ПО

1 Нажмите [SETUP] несколько раз, чтобы выбрать “SW VER.”, и затем нажмите [OK].
На дисплее появится версия ПО.

2 Нажмите [OK] снова для выхода.

Обслуживание

Для очистки данной системы используйте мягкую сухую ткань.
- Запрещается использовать для очистки системы спирт, разбавитель для краски или бензин.
- Перед использованием химически обработанной салфетки обратитесь к инструкции по ее применению.

Устранение неисправностей

Перед тем как обратиться к специалисту сервисного обслуживания, выполните следующие действия. В случае возникновения сомнения относительно некоторых пунктов проверки или если указанные решения не способствуют устранению неполадки, обратитесь за инструкциями к своему дилеру.

Общие неисправности

Аппарат не работает.
- Были активированы устройство безопасности. Выполните следующее:
  1. Нажмите [⏻/I] на основном устройстве, чтобы перевести устройство в режим ожидания. Если устройство не переходит в режим ожидания, выньте штепсель шнура питания переменного тока из розетки и снова вставьте его.
  2. Нажмите [⏻/I] снова для включения устройства. Если проблему не удается решить, проконсультируйтесь со своим дилером.

В режиме ожидания загорается и постоянно меняется дисплей.
- Нажмите и удерживайте [■] на основном устройстве, чтобы выбрать “DEMO OFF”.

Выполнение операций с помощью пульта ДУ невозможно.
- Проверьте правильность установки батарейки.

Звук искажен или отсутствует.
- Отрегулируйте громкость системы.
- Выключите систему, определите и устраните причину неполадки, а затем повторно включите ее. Возможно, произошла деформация динамиков из-за чрезмерного уровня громкости или мощности, а также использования устройства в помещении с высокой температурой.

При воспроизведении может появиться гудение.
- Рядом с кабелями находится сетевой кабель питания переменного тока или флуоресцентная лампа. Размещайте другие приборы и шнуры подальше от кабелей данной системы.

Уровень звука уменьшается.
- В связи с непрерывным использованием звука на высокой громкости была активирована схема защиты. Это должно защитить систему и поддержать качество звука.

Диск

Дисплей отображается неправильно.
Воспроизведение не начинается.
- Вы вставили диск неправильно. Вставьте его правильно.
- Диск загрязнился. Почистите диск.
- Замените диск, если он поцарапан, деформирован или не соответствует стандарту.
- Образовался конденсат. Оставьте систему просохнуть на 1 до 2 часа.

Общее количество отображаемых треков неправильно.
Диск не читается.
Звук искажен.
- Вставлен диск, который система не может воспроизвести. Вставьте воспроизводимый диск.
- Вставлен диск, который не был финализирован.

USB

USB-устройство или контент, содержащийся на нем, не могут быть прочитаны.
- Формат USB-устройства или контент, содержащийся на нем, не совместим с системой.
- USB-устройства с емкостью хранения более 32 ГБ в некоторых условиях работать не может.

Медленная работа USB-устройства.
- Чтение контента большого размера или USB-устройства большой емкости может занять больше времени.

Bluetooth®

Спаривание не может быть выполнено.
- Проверьте состояние устройства Bluetooth®.
- Устройство находится за пределами расстояния срабатывания, равного 10 м. Переместите устройство ближе к системе.

Устройство не может быть подключено.
- Произошла ошибка во время спаривания устройства. Выполнить спаривание снова.
- Спаривание устройства было заменено. Выполнить спаривание снова.
- Эта система, возможно, подключена к другому устройству. Отключите другое устройство и попробуйте выполнить подключения устройства снова.
- Возможно, в системе возникли неполадки. Выключите систему, а затем включите ее снова.
- Если для “LINK MODE” выбран “MODE 2,” выберите “MODE 1”. (➡ стр. 8)

Устройство подключено, но аудио, выводимое через систему, не слышно.
- Для некоторых встроенных устройств Bluetooth® необходимо установить аудио выход к “SC-UA3” вручную. Для получения подробной информации обратитесь к инструкциям по эксплуатации устройства.

Звук, выводимый через устройство, прерывается.
- Устройство находится за пределами расстояния срабатывания, равного 10 м. Переместите устройство ближе к системе.
- Уберите препятствия, находящиеся между системой и устройством.
- Другие устройства, использующие частотный диапазон 2,4 ГГц (беспроводной маршрутизатор, микроволновая печь, беспроводной телефон и т.п.) создают помехи. Переместите устройство ближе к системе и удалите от других устройств.
- Выберите “MODE 1” для установления стабильной связи. (➡ стр. 8)

Радио

Искаженный звук.
- Используйте дополнительную наружную антенну. Антенна должна быть установлена квалифицированным специалистом.

Слышен пульсирующий звук.
- Выключите телевизор или переместите его подальше от системы.
- При появлении помех уберите подальше от система мобильные телефоны.

D-IN, AUX

Воспроизводимое изображение и звук не синхронизированы.
- Если используется источник типа D-IN, установите для параметра “D-IN MODE” значение “MODE 2”.
- Если используется источник типа AUX, установите для параметра “AUX MODE” значение “MODE 2”.

Невозможно использовать эффект караоке.
- Если используется источник типа D-IN, установите для параметра “D-IN MODE” значение “MODE 1”.
- Если используется источник типа AUX, установите для параметра “AUX MODE” значение “MODE 1”.

Индикация на дисплее основного устройства

“--:--”
- Время воспроизведения трека превышает 99 минут.

“ADJUST CLOCK”
- Часы не установлены. Настройте часы.

“ADJUST TIMER”
- Таймер воспроизведения не установлен. Настройте таймер воспроизведения.

“AUDIO UNSUPPORTED”
- Формат сигнала или частота не поддерживается.
- Эта система не поддерживает сигналы Bitstream. Смените настройку цифрового аудио выхода на внешнем оборудовании на PCM.
- Система поддерживает частоту дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц и до 96 кГц. На подключенном оборудовании выбирайте только поддерживаемые частоты дискретизации.
- Попробуйте подключить внешнее оборудование с помощью дополнительно входа.

“AUTO OFF”
- Система не использовалась в течение 20 минут, и через минуту она выключится. Для отмены нажмите любую кнопку.

“ERROR”
- Выполнено неправильное действие. Прочитайте инструкцию и повторите попытку.

“F61”
- Возникла проблема с усилителем системы.
- Отключите USB-устройство. Выключите систему, а затем включите ее снова.

“F703”
- Осмотрите Bluetooth®-соединение.
- Отключите Bluetooth®-устройство. Выключите систему, а затем включите ее снова.

“F76”
- Возникла проблема с электроснабжением.
- Отключите сетевой кабель питания переменного тока и проконсультируйтесь со своим дилером.

“F77”
- Отключите сетевой кабель питания переменного тока и проконсультируйтесь со своим дилером.

“NO DISC”
- Вы не вставили диск.

“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
- На USB-устройстве нет альбом или трек.
- Проверьте контент. Возможно воспроизведение только поддерживаемого формата.
- Возможно, в системе возникли неполадки. Выключите систему, а затем включите ее снова.

“NOT SUPPORTED”
- Чтобы использовать эффект караоке в источнике D-IN или AUX, установите для “D-IN MODE” или “AUX MODE” значение “MODE 1”.

“PLAYERROR”
- Вы воспроизвели не поддерживаемый файл MP3. Трек неподдерживаемого формата будет пропущен, а воспроизведение перейдет к следующему треку.

“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
- Пульт ДУ и основное устройство используют разные коды. Измените код пульта ДУ.
  – При отображении индикации “REMOTE 1” нажмите и удерживайте [OK] и [ ] на пульте ДУ не менее 4 секунд.
  – При отображении индикации “REMOTE 2” нажмите и удерживайте [OK] и [USB/CD] на пульте ДУ не менее 4 секунд.

“USB NO DEVICE”
- USB-устройство не подключено. Проверьте соединения.

“USB OVER CURRENT ERROR”
- USB-устройство использует слишком много электроэнергии. Отсоедините USB-устройство, выключите систему, а затем включите ее снова.

“VBR”
- Система не отображает оставшееся время воспроизведения для треков с переменной частотой передачи данных (VBR).

Код дистанционного управления

Если при использовании пульта ДУ этой системы срабатывает другое оборудование Panasonic, измените код дистанционного управления для данной системы.

Подготовка
Нажмите [USB/CD] несколько раз, чтобы выбрать “CD”.

Чтобы установить код на “REMOTE 2”

1 **Нажмите и удерживайте [USB/CD] на основном устройстве и [USB/CD] на пульте ДУ до тех пор, пока не появится индикация “REMOTE 2”.**

2 **Нажмите и удерживайте [OK] и [USB/CD] на пульте ДУ не менее 4 секунд.**

Чтобы установить код на “REMOTE 1”

1 **Нажмите и удерживайте [USB/CD] на основном устройстве и [ ] на пульте ДУ до тех пор, пока не появится индикация “REMOTE 1”.**

2 **Нажмите и удерживайте [OK] и [ ] на пульте ДУ не менее 4 секунд.**

Сброс памяти системы

Выполните сброс памяти при возникновении следующих ситуаций:
- Устройство не срабатывает при нажатии на кнопки.
- Необходимо очистить и сбросить содержимое памяти.

1 **Отсоедините сетевой кабель питания переменного тока.**

2 **Нажимая и удерживая [⏻/I] на основном устройстве, снова подсоедините сетевой кабель питания переменного тока.**
Продолжите нажимать и удерживать кнопку до тех пор, пока не появится индикация “– – – – – – – – –”.

3 **Отпустите [⏻/I].**
Все настройки сброшены до заводских установок. Пункты памяти необходимо установить заново.

Технические характеристики

Блок усилителя

Выходная мощность (среднеквадратичная) в стереорежиме

Передний канал (оба канала активны)
150 Вт на канал (4 Ом), 1 кГц, 30% THD

Полная мощность стерео режима RMS 300 Вт

Выходная мощность PMPO 3300 Вт

Блок тюнера

Частотная модуляция (FM)

Заранее установленная память 30 станций

Диапазон частот
От 87,50 МГц до 108,00 МГц (с шагом 50 кГц)

Антенный вход 75 Ом (несогласованный)

Блок дисков

Воспроизводимые диски (8 см или 12 см)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

* MPEG-1 Layer 3

Считывающее устройство

Длина волны 790 нм (CD)

Раздел Bluetooth®

Версия Bluetooth® Версия 2.1 + EDR

Класс Класс 2

Поддерживаемые профили A2DP, AVRCP, SPP

Рабочая частота 2,4 ГГц диапазон FH-SS

Рабочее расстояние
10 м по линии прямой видимости

Блок динамиков

Блок(и) динамиков

Вуфер 13 см конического типа x 2 шт

Высокочастотный динамик
4 см конического типа x 4 шт

Блок разъемов

USB-порт

Стандарт USB Максимальная скорость – USB 2.0

Поддерживаемые форматы файлов MP3 (*.mp3)

Файловая система USB-устройства
FAT12, FAT16, FAT32

Цифровой аудио вход

Оптический цифровой вход Оптический разъем

Частота выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц

Аналоговый аудио вход

Аудио вход Штекерное гнездо (1 система)

Микрофон

Разъем Моно, гнездо 6,3 мм (2 система)

Общие параметры

Электропитание
Переменный ток от 220 В до 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 51 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 650 мм x 196 мм x 274 мм

Масса 6,1 кг

Рабочий диапазон температур От 0°C до +40°C

Рабочий диапазон влажности
От 35% до 80% относительной влажности (без конденсации)

Потребляемая мощность в режиме ожидания (приблизительно)
0,5 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания (приблизительно)
(Если “BLUETOOTH STANDBY” установлен на “ON”)
0,6 Вт

Примечание:

- Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
  Масса и размеры даны приблизительно.
- Полный коэффициент гармонических искажений измерен с помощью цифрового анализатора спектра.

Информация для покупателя

Название продукции:	CD-стереосистема
Страна производства:	Малайзия
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки — Серийный номер № XX1AXXXXXXX (X-любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере (1—2011, 2—2012, ... 0—2020) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (A—Январь, B—Февраль, ... L—Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как “S” вместо “I”.	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Импортёр
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж.
тел. 8-800-200-21-00

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

CD-стереосистемы Panasonic модели SC-UA3####
(где «#» = 0-9, «-», A-Z или пробел)

СЕРТИФИЦИРОВАНА
Органом по сертификации продукции "ГОСТ-АЗИЯ РУС",
Адрес: 115191, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 10

Сертификат соответствия :	№ ТС RU C-SG.АГ21.В.02619
Сертификат соответствия выдан :	01.06.2017
Сертификат соответствия действителен до :	31.05.2022

Производитель: Panasonic Corporation
(Панасоник Корпорэйшн)
Made in Malaysia
Сделано в Малайзии

Импортёр
ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж.
тел. 8-800-200-21-00

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

www.manuals.com.ua

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы и международных звонков: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бясплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: 8-820-007-1-21-00
Бесплатный звонок в пределах Республики Белорусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Для дзвінків з-за кордону та дзвінків із Києва: +380-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0 (800) 309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу: 8-800-0-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Panasonic Centrul Informaţional
Apelurile efectuate prin telefonia fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite: 0 (800) 61-444
Бесплатный звонок со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0 (800) 61-444

Panasonic Məlumat mərkəzi
Azərbaycan üçün qaynar xətt: +994-(12)-465-10-11

Panasonic ի տեղեկատվական կենտրոն
Անվճար զանգեր Հայաստանի տարածքի ֆիքսված հեռախոսահամարներից: 0(800)01-005


პანასონიკის საინფორმაციო ცენტრი
0-800-100-110 უფასო სატელეფონო ზარები ადგილობრივი და მობილური ტელეფონებიდან საქართველოს ტერიტორიაზე

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Таджикистана:
+992 (44) 640-44-00 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Узбекистана:
+998 (71) 147-67-77 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Туркменистана:
+38 (044) 490-38-98 - тарификация звонков осуществляется по международным тарифам

Фактичний вигляд вашої системи й ілюстрації системи в цій інструкції можуть відрізнятися.



Символи на цьому виробі (включно з приладдям) означають таке:

~	Змінний струм
⧈	Обладнання класу II (конструкція виробу має подвійну ізоляцію.)
|	УВІМК
⏻	Очікування

Увага

Виконуйте наступні застереження, якщо інше не вказано в супровідних документах.

1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його надмірної вібрації або ударів об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному та/або місцевому законодавству.

Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати національним та/або місцевим законодавчим вимогам країни реалізації виробу.

Зміст

Заходи безпеки 2
Приладдя у комплекті 3
Посилання 3
Транспортування пристрою 4
Виконання підключень 4
Огляд елементів керування 5
Підготовка пульта ДК 5
Підготовка носія 6
Відтворення з носія 7
Радіо 8
Годинник і таймери 9
Звукові ефекти 10
Світловий супровід 10
Jukebox 10
Karaoke 11
Використання мікрофону 11
Зовнішнього обладнання 12
Інше 13
Технічне обслуговування 13
Усунення несправностей 13
Технічні характеристики 16

Заходи безпеки

ОБЕРЕЖНО!

Пристрій

- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу:
  - Уникайте потрапляння на пристрій дощових крапель, вологи або бризок.
  - Не ставте на пристрій предмети, наповнені водою, наприклад, вази.
  - Використовуйте тільки рекомендоване приладдя.
  - Не відкривайте кришок.
  - Не намагайтеся відремонтувати пристрій власноруч. Довіряйте роботи з ремонту та обслуговування тільки кваліфікованим спеціалістам.
  - Не допускайте потрапляння металевих предметів всередину пристрою.

УВАГА!

Пристрій

- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу:
  - Не встановлюйте і не розміщуйте цей апарат у книжковій шафі, вбудованих меблях або в іншому обмеженому просторі. Упевніться, що місце встановлення пристрою добре провітрюється.
  - Не накривайте вентиляційні отвори газетами, скатертинами, занавісками та подібними предметами.
  - Не ставте джерела відкритого полум'я, наприклад свічки, на пристрій.
- Цей пристрій призначений для використання в помірних і тропічних кліматичних умовах.
- Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що створюються мобільними телефонами під час їх використання. Якщо такі перешкоди є помітними, будь ласка, збільште відстань між виробом та мобільним телефоном.
- У цьому виробі застосовано лазер. Використання елементів керування або регулювання чи виконання процедур інших, ніж зазначено тут, може призвести до небезпечного впливу випромінювання.
- Установіть пристрій на рівній поверхні у місці, захищеному від попадання прямого сонячного проміння, високої температури, підвищеної вологості та надлишкової вібрації.

Шнур живлення змінного струму

- Засобом від'єднання пристрою є мережева вилка. Встановлюйте пристрій так, щоб мережеву вилку можна було негайно вийняти з розетки у разі потреби.

Батарейки
- Якщо батарейка встановлена неправильно, існує небезпека вибуху. Замінюйте її тільки на аналогічну батарейку або батарейку подібного типу, відповідно до рекомендацій виробника обладнання.
- З питань правильної утилізації батарейок звертайтеся до місцевих органів влади чи дилера.
- Не допускайте нагрівання чи контакту батарейок з полум'ям.
- Не залишайте батарейку(и) в автомобілі під прямим сонячним промінням на тривалий термін із закритими вікнами та дверима.
- Не ламайте та не спричиняйте коротке замикання батареї.
- Не заряджайте лужні батареї або батареї на основі марганцю.
- Не використовуйте батарею, якщо її кришка відходить.
- Вийміть батарею, якщо ви не використовуєте дистанційне керування протягом тривалого періоду часу. Зберігайте в прохолодному темному місці.

Приладдя у комплекті

Перевірте та ідентифікуйте додане приладдя.

☐ **3 Шнур живлення змінного струму**

☐ **1 Пульт ДК**
(N2QAYB001149)

☐ **1 Батарея пульту ДК**

☐ **1 Кімнатна антена FM-діапазону**



Примітка:
Використовуйте шнур живлення, який підходить для вашої побутової розетки змінного струму.

Посилання

Про Bluetooth®

Компанія Panasonic не несе відповідальності за порушення конфіденційності даних і/або інформації, яка сталася під час їх бездротового передавання.

Частотний діапазон
- Ця система використовує частотний діапазон 2,4 ГГц.

Сертифікація
- Ця система відповідає обмеженням щодо частот і пройшла сертифікацію відповідно до закону розподілу частот. Тому, дозвіл на використання бездротових частот не потрібен.
- Описані нижче дії караються законом:
  - Розбирання або зміна головного пристрою.
  - Видалення спеціальних позначень.

Обмеження у використанні
- Передавання даних через бездротове з'єднання і/або робота зі всіма пристроями Bluetooth® не гарантована.
- Всі пристрої мають відповідати стандартам, встановленим компанією Bluetooth SIG, Inc.
- Залежно від характеристик або налаштувань пристрою, можливо, не вдасться встановити з'єднання, або деякі операції можуть відрізнятись.
- Ця система підтримує функції безпеки Bluetooth®. Однак, залежно від робочого середовища і/або налаштувань, цих функцій безпеки може бути недостатньо. Будьте обережні, передаючи дані через бездротовий зв'язок до цієї системи.
- Ця система не передає дані на пристрій Bluetooth®.

Діапазон використання
- Використовуйте цей пристрій на відстані до 10 м.
- Залежно від середовища, перепон чи перешкод, діапазон може зменшитись.

Перешкоди від інших пристроїв
- Якщо система розташована занадто близько до інших пристроїв Bluetooth® або пристроїв, що використовують частотний діапазон 2,4 ГГц, вона може не працювати належним чином через радіоперешкоди: може чутися шум, або можуть ставатися перепади звуку.
- Система може не працювати належним чином, якщо радіоперешкоди від найближчої станції мовлення тощо занадто сильні.

Використання за призначенням
- Ця система призначена лише для звичайного, загального використання.
- Не використовуйте цю систему поблизу обладнання або в середовищі, чутливому до радіоперешкод (наприклад: в аеропортах, лікарнях, лабораторіях тощо).

Ліцензії

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками Bluetooth SIG, Inc., у всіх випадках корпорація Panasonic Corporation використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки та торгові назви належать відповідним власникам.

Google Play і Android є торговими марками компанії Google Inc.


Технологія аудіокодування MPEG Layer-3 ліцензована компаніями Fraunhofer IIS і Thomson.

Транспортування пристрою


Підготовка
Від'єднайте всі під'єднані пристрої та кабелі від пристрою.

Дотримуйтеся нижчезазначеної схеми у всіх випадках переміщення пристрою.

Тримайте пристрій з обох боків




Тримайте за ручку




Примітка:
- Установіть динаміки на рівну безпечну поверхню.
- Ці акустичні системи не мають магнітного екранування. Не ставте їх біля ПК або іншого устаткування, на яке легко впливають магнітні поля.
- Коли ви відтворюєте звук високої гучності протягом тривалого часу, це може пошкодити систему та зменшити строк її роботи.
- У такому випадку необхідно зменшити рівень гучності, щоб запобігти пошкодженню системи:
  – Звук є спотвореним.
  – Під час регулювання якості звуку.

УВАГА!
- **Не торкайтеся поверхні відбивання звуку конуса динаміків.**
  – **Це може пошкодити конус динаміків.**
  – **Конус динаміків може нагріватися.**
- **Не тягніть пристрій по горизонтальній площині, щоб уникнути пошкоджень його нижньої частини або поверхні столу.**
- **Не ставте пристрій на край столу, щоб запобігти його падінню та попередити травмування, особливо дітей.**
- **Не ставте пристрій у вертикальне положення.**



Виконання підключень

Шнур живлення змінного струму під'єднуйте в останню чергу.



1 **Підключить кімнатну FM-антену.**
Встановіть антену на місце, де прийом сигналу найкращий.



2 **Підключить шнур живлення змінного струму.**
Не використовуйте інші шнури живлення змінного струму, окрім того, який додається.




Економія електроенергії
В режимі очікування система споживає незначну кількість енергії. Відключіть подачу струму, якщо ви не використовуєте систему.
Після вимкнення системи деякі налаштування буде втрачено. Вам необхідно встановити їх знову.

Примітка:
Тримайте антени подалі від дроту живлення змінного струму, щоб запобігти виникненню перешкод.

Огляд елементів керування

Виконуйте операції за допомогою пульта дистанційного керування. Ви також можете використовувати кнопки, розташовані на пристрої, якщо вони виконують аналогічні функції.



① **Перемикач режимів роботи standby/on (очікування/ввімкнено) [⏻], [⏻/I]**
Натисніть перемикач, щоб переключити пристрій з режиму увімкнено у режим очікування та навпаки. Навіть у режимі очікування пристрій споживає невелику кількість електроенергії.

② **Вибір джерела звуку**
На головному пристрої:
Щоб почати спарення Bluetooth®, натисніть і утримуйте [ ].

③ Основні операції з керування відтворенням

④ Виклик меню налаштувань

⑤ Перегляд інформації про вміст

⑥ Вибір або підтвердження вибору параметра

⑦ Відкривання або закривання лотка для дисків

⑧ **Зменшення яскравості дисплея**
Світлові ефекти також вимикаються.
Для скасування знову натисніть цю кнопку.

⑨ Регулювання гучності

⑩ **Тимчасове вимкнення звуку**
Для скасування знову натисніть цю кнопку.
Функція тимчасового вимкнення звуку «MUTE» також скасовується, коли ви регулюєте рівень гучності або коли вимикаєте систему.

⑪ Перегляд меню відтворення

⑫ Вибір звукових ефектів

⑬ Вибір режиму jukebox


⑭ USB-роз'єм (⇐)

⑮ Лоток для дисків

⑯ Дисплей

⑰ **Датчик пульта дистанційного керування**
Відстань: У межах приблизно 7 м
Кут: Приблизно 20° вгору і вниз, 30° ліворуч і праворуч

Підготовка пульта ДК



Використовуйте лужні або марганцеві батареї.

Налаштуйте батарею таким чином, щоб полюси (+ та –) відповідали полюсам у пульті дистанційного керування.

Підготовка носія

Диск

1 Натисніть [CD ⏏] (пристрій: [⏏]), щоб відкрити лоток для дисків.
Вставте диск етикеткою вгору.
Натисніть знову, щоб закрити лоток для дисків.

2 Натисніть [USB/CD] кілька разів поспіль, щоб вибрати «CD».

USB

Підготовка
Перед тим, як ви під'єднаєте USB-накопичувач даних до системи, впевніться, що ви зробили резервну копію даних.

1 Зменште рівень гучності та під'єднайте USB-накопичувач даних до USB-роз'єму.

2 Натисніть [USB/CD] кілька разів поспіль, щоб вибрати «USB».

Примітка:
- Не використовуйте подовжувальний кабель для пристрою USB. Система не може розпізнати пристрій USB, який під'єднаний через кабель.
- Завжди відключайте USB-накопичувач, перш ніж перемістити або нахилити пристрій, наприклад, при підключенні зовнішньої апаратури або мікрофонів.
- Деякі пристрої не можуть зарядитися, оскільки максимальна сила зарядного струму для USB становить лише 500 мА.

Bluetooth®

Через бездротовий зв'язок Bluetooth® можна під'єднати і прослуховувати звук з аудіопристроїв.

Підготовка
- Увімкніть на пристрої функцію Bluetooth® і покладіть пристрій поблизу системи.
- Докладніше читайте в інструкції з експлуатації пристрою.

Парування пристрою

Підготовка
Якщо цю систему під'єднано до пристрою Bluetooth®, від'єднайте її від такого пристрою (➡ правий).

1 Натисніть [ᛒ].
Якщо відобразиться індикація «PAIRING», перейдіть до кроку 3.

2 Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати «PAIRING», а тоді натисніть [OK].

3 У меню Bluetooth® пристрою виберіть значення «SC-UA3».
Якщо з'явиться запит із проханням ввести ключ доступу, введіть «0000» або «1234».
Після завершення парування пристрій під'єднається до цієї системи автоматично.
Через кілька секунд з'явиться назва під'єднаного пристрою.

Користування пристроєм

1 Натисніть і утримуйте [ᛒ], допоки не з'явиться індикація «PAIRING».

2 У меню Bluetooth® пристрою виберіть значення «SC-UA3».

Примітка:
Із цією системою можна спарувати до 8-ми пристроїв. Якщо виконується парування з 9-тим пристроєм, буде замінено пристрій, що не використовується протягом тривалого часу.

Під'єднання пристрою

Підготовка
Якщо цю систему під'єднано до пристрою Bluetooth®, від'єднайте її від такого пристрою (➡ нижче).

1 Натисніть [ᛒ].
Відображається індикація «BLUETOOTH READY».

2 У меню Bluetooth® пристрою виберіть значення «SC-UA3».
Через кілька секунд з'явиться назва під'єднаного пристрою.

3 Почніть відтворення на пристрої.

Примітка:
- Для під'єднання пристрої потрібно спарувати.
- Систему одночасно можна підключити лише до одного пристрою.
- Якщо «BLUETOOTH» вибрано як джерело сигналу, ця система автоматично спробує під'єднатись до пристрою, з яким було останнє з'єднання. (Під час цього процесу відображається індикація «LINKING».)

Від'єднання пристрою

Якщо під'єднано пристрій Bluetooth®

1 Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «DISCONNECT?».

2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «OK? YES», а тоді натисніть [OK].
Відображається індикація «BLUETOOTH READY».
Для скасування виберіть «OK? NO».

Користування пристроєм

Натисніть і утримуйте [ᛒ], допоки не з'явиться індикація «PAIRING».

Примітка:
Пристрій від'єднується, коли ви:
- Вибираєте інше джерело.
- Переміщаєте пристрій за межі допустимого діапазону.
- Вимикаєте зв'язок Bluetooth® пристрою.
- Вимикаєте систему або пристрій.

Відтворення з носія

Наведені нижче позначки вказують на доступність функції.

CD: Диск CD-R/RW у форматі CD-DA або з MP3 файлами.
USB: Пристрій USB з MP3-файлами.
BLUETOOTH: Пристрій Bluetooth®.

Основне відтворення

CD USB BLUETOOTH

Відтворення	Натисніть [►/II].
Зупинка	Натисніть [■]. USB Позицію внесено у пам'ять. Відображається індикація «RESUME». Натисніть знову, щоб зупинити повністю.
Пауза	Натисніть [►/II]. Натисніть знову, щоб продовжити відтворення.
Пропустити	Щоб пропустити доріжку, натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I]. CD USB Пропустити MP3-альбом можна за допомогою кнопок [▲, ▼].
Пошук	Натисніть і утримуйте [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I].

Примітка:
Залежно від пристрою Bluetooth® деякі операції можуть бути недоступними.

Перегляд доступної інформації

CD USB BLUETOOTH

На панелі дисплея можна переглядати доступну інформацію, наприклад альбом MP3 та номер доріжки.

Натисніть [DISPLAY].
Приклад: Відображення номера MP3-альбому і номера доріжки.



Номер альбому Номер доріжки

Примітка:
- Максимальна кількість символів, які можна відобразити: Приблизно 32
- Ця система підтримує теги ID3 версії 1.0, 1.1 і 2.3.
- Текстова інформація про те, що система не підтримує дані, може відображатися по-різному.

Меню відтворення

CD USB

1 CD
Натисніть [PLAY MENU].
USB
Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «PLAYMODE».

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].**

OFF PLAYMODE	Скасування налаштування.
1-TRACK 1 ♪	Відтворення одної вибраної доріжки. Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб вибрати доріжку.
1-ALBUM 1 ■	Відтворення одного вибраного MP3-альбому. Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати MP3-альбом.
RANDOM RND	Відтворення всіх доріжок у довільному порядку.
1-ALBUM RANDOM 1 ■ RND	Відтворення усіх доріжок з одного вибраного MP3-альбому у випадковому порядку. Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати MP3-альбом.
ALL REPEAT ↻	Повторення всіх доріжок.
1-TRACK REPEAT 1 ♪ ↻	Повторення 1-TRACK.
1-ALBUM REPEAT 1 ■ ↻	Повторення 1-ALBUM.
RANDOM REPEAT RND ↻	Багаторазове відтворення у довільному порядку.
1-ALBUM RANDOM REPEAT 1 ■ RND ↻	Повторення 1-ALBUM RANDOM.

Примітка:
- Під час відтворення у довільному порядку неможливо перейти до доріжок, які вже були відтворені.
- Якщо відкрити лотка для дисків або від'єднати пристрій USB, налаштування буде скасовано.

Режим з'єднання

BLUETOOTH

Режим з'єднання можна налаштувати відповідно до типу з'єднання.

Підготовка
Якщо цю систему під'єднано до пристрою Bluetooth®, від'єднайте її від такого пристрою (➡ сторінка 6).

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «LINK MODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати режим, а тоді натисніть [OK].**

MODE 1	Акцент на з'єднанні.
MODE 2 (за умовчанням)	Акцент на якості звуку.

Примітка:
- Залежно від пристрою, відтворення зображення і звуку може не бути синхронізовано. У цьому разі виберіть «MODE 1».
- Якщо звук переривається, виберіть «MODE 1».

Примітка щодо диска
- Ця система підтримує диски CD-R/RW із вмістом формату CD-DA або MP3.
- Перед відтворенням фіналізуйте диск на обладнанні, на якому він був записаний.
- Вміст окремих дисків CD-R/RW неможливо відтворити через якість запису.

Примітка щодо пристрою USB
- Ця система не гарантує можливість підключення до усіх пристроїв USB.
- Ця система підтримує повну швидкість передачі даних USB 2.0.
- Ця система може підтримувати пристрої USB з об'ємом пам'яті до 32 ГБ.
- Підтримується тільки файлова система FAT 12/16/32.

Примітка щодо MP3-файлів
- Файли розглядаються як доріжки, а каталоги розглядаються як альбоми.
- Доріжки повинні мати розширення «.mp3» або «.MP3».
- Доріжки не завжди відтворюються в тому порядку, в якому вони були записані.
- Деякі файли можуть не працювати через розмір секторів.

MP3-файл на диску
- Ця система може здійснювати доступ до:
  - 255 альбомів (разом із кореневим каталогом)
  - 999 доріжок
  - 20 сеансів
- Диск має відповідати формату ISO9660, рівень 1 або 2 (за винятком розширених форматів).

MP3-файл на пристрої USB
- Ця система може здійснювати доступ до:
  - 800 альбомів (разом із кореневим каталогом)
  - 8000 доріжок
  - 999 доріжок в одному альбомі

Радіо

Підготовка
Натисніть [RADIO/EXT-IN], щоб вибрати «FM».

Ручна настройка

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TUNE MODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «MANUAL», а тоді натисніть [OK].**

3 **Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб налаштуватися на станцію.**
Щоб настроїти автоматично, натисніть і утримуйте кнопку, доки частота не почне швидко змінюватися. Коли приймається стереосигнал, на дисплеї відображається напис «STEREO».

Користування пристроєм

1 **Натисніть [■], щоб вибрати «MANUAL».**

2 **Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб налаштуватися на станцію.**

Попередні налаштування пам'яті

Можна налаштувати до 30 станцій FM.

Автоматичне попереднє налаштування

1 **Натисніть [PLAY MENU] , щоб вибрати «A.PRESET».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «LOWEST» або «CURRENT», а тоді натисніть [OK].**

LOWEST	Настройка розпочинається з найнижчої частоти.
CURRENT	Настройка розпочинається з поточної частоти.

Тюнер настроїться на всі станції, сигнал яких він може отримувати на каналах, у зростаючому порядку.
Щоб скасувати, натисніть [■].

Попереднє налаштування вручну

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TUNE MODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «MANUAL», а тоді натисніть [OK].**

3 **Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб налаштуватися на станцію.**

4 **Натисніть [OK].**

5 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати попередньо встановлений номер, а тоді натисніть [OK].**
Повторно виконайте кроки 3 до 5, щоб попередньо налаштувати більше станцій.
Нова радіостанція замінює будь-яку радіостанцію, яка займає аналогічний номер попередньо налаштованої радіостанції.

Вибір попередньо налаштованої станції

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TUNE MODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «PRESET», а тоді натисніть [OK].**

3 **Натисніть [⏮/◀◀] або [▶▶/⏭], щоб вибрати попередньо встановлену станцію.**

Користування пристроєм

1 **Натисніть [■], щоб вибрати «PRESET».**

2 **Натисніть [⏮/◀◀] або [▶▶/⏭], щоб вибрати попередньо встановлену станцію.**

Покращення якості звуку

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «FM MODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «MONO», а тоді натисніть [OK].**
Для скасування виберіть «STEREO».
Режим «MONO» також скасовується у разі зміни частоти.
Запам'ятовування налаштувань
Перейдіть до кроку 4 розділу «Попереднє налаштування вручну». (➡ сторінка 8)

Перевірка стану сигналу

Натисніть [DISPLAY].

FM – – – –	FM-сигнал слабкий. Систему налаштовано на станцію.
FM ST	FM-сигнал перебуває у стереорежимі.
FM MONO	У режимі «FM MODE» вибрано пункт «MONO». FM-сигнал перебуває у монофонічному режимі.

Годинник і таймери

Налаштування годинника

Годинник відображає час у 24-годинному форматі.

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «CLOCK».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб встановити час, а тоді натисніть [OK].**

Перевірка налаштувань часу
Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «CLOCK», а тоді натисніть [OK].
В режимі очікування натисніть кнопку [DISPLAY].

Примітка:
Для забезпечення точності годинника періодично встановлюйте час.

Таймер відтворення

(Окрім джерела Bluetooth®, AUX та D-IN)

Ви можете налаштувати таймер, щоб пристрій увімкнувся в заданий час і розбудив вас.

Підготовка
Встановіть годинник.

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TIMER ADJ».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб встановити час початку, а тоді натисніть [OK].**

3 **Повторіть пункт 2, щоб установити час завершення.**

4 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати джерело, з якого потрібно виконати відтворення, а тоді натисніть [OK].**

Щоб запустити таймер

1 **Підготуйте джерело, з якого ви бажаєте здійснювати прослуховування (диск, носій USB або радіо) і встановіть рівень гучності.**

2 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TIMER SET».**

3 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «PLAY ON», а тоді натисніть [OK].**
Відображається індикація «◴».
Для скасування виберіть «PLAY OFF».
Система має бути вимкненою, щоб почав працювати таймер.

Перевірка налаштувань
Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «TIMER ADJ», а тоді натисніть [OK].
В режимі очікування двічі натисніть кнопку [DISPLAY].

Примітка:
- Таймер починає відтворення за низького рівня гучності та поступово збільшує до заздалегідь встановленого рівня.
- Якщо таймер увімкнено, він буде спрацьовувати у встановлений час кожного дня.
- У разі вимкнення та повторного ввімкнення системи під час роботи таймера його не буде зупинено в установлений час.

Таймер режиму очікування

Таймер режиму очікування вимикає систему у встановлений час.

1 **Натисніть [SETUP], щоб вибрати «SLEEP».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати значення (в хвилинах), а тоді натисніть [OK].**
Для скасування виберіть «OFF».

SLEEP 30 ↔ SLEEP 60 ↔ SLEEP 90 ↔ SLEEP 120
↑ OFF ↔ ↑

Примітка:
- Час, який залишився, відображатиметься протягом кількох секунд кожної хвилини. «SLEEP 1» відображається завжди, коли залишилася лише 1 хвилина.
- Таймер режиму очікування завжди вмикається першим. Впевніться, що ви не встановили час таймерів таким чином, що вони накладаються один на одного.

Звукові ефекти

Попереднє налаштування еквалайзера (Preset EQ)

1 **Натисніть [SOUND], щоб вибрати «PRESET EQ».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати потрібне попередньо встановлене налаштування еквалайзеру, а тоді натисніть [OK].**
Задайте налаштування EQ: «ROCK», «POP», «AFRO BEAT», «ARABIC», «PERSIAN», «INDIA BASS», «DANGDUT», «MALAY POP», «ELECTRONICA», «REGGAETON», «SALSA», «SAMBA», «FOOTBALL», «KARAOKE» або «FLAT».

Налаштування еквалайзера вручну (Manual EQ)

1 **Натисніть [SOUND] кілька разів поспіль, щоб вибрати «MANUAL EQ».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати звуковий ефект.**

3 **Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].**

BASS/MID/ TREBLE	–4 до +4 **Примітка:** Ці налаштування можуть змінюватися при виборі опції PRESET EQ.
SURROUND	«ON SURROUND» або «OFF SURROUND»

D.Bass

1 **Натисніть [SOUND] кілька разів поспіль, щоб вибрати «D.BASS», а тоді натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «D.BASS LEVEL» або «D.BASS BEAT».**
Для скасування виберіть «OFF D.BASS».

2 **Натисніть [I◄◄/◄◄] або [►►/►►I], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].**

Примітка:
D.BASS BEAT: Ця функція підкреслює звук барабанів і дозволяє відтворити сильний звук. Залежно від доріжки ефект може бути незначний.

Світловий супровід

Світлові ефекти системи можна ввімкнути або вимкнути.

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «ILLUMINATION».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «ON», а тоді натисніть [OK].**
Для скасування виберіть «OFF».

Примітка:
Якщо увімкнена функція регулювання яскравості, то підсвічення в системі залишатиметься вимкненим, навіть якщо функція підсвічення активна.

Jukebox

За допомогою функції jukebox можна додати ефекти плавного переходу між піснями. Також за допомогою програми «Panasonic MAX Juke» можна скористатися додатковими функціями (➡ сторінка 11).

1 **Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати «JUKEBOX».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].**

Користування пристроєм

Натисніть [JUKEBOX], щоб вибрати налаштування.

OFF CROSSFADE	Скасування плавного переходу.
ON CROSSFADE	Додавання плавного переходу.
OFF	Вимкнення jukebox.

Зміна налаштування повторення

1 **Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «PLAYMODE».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].**

RANDOM REPEAT RND ↻	Багаторазове відтворення у довільному порядку.
ALL TITLE REPEAT ↻	Повторення всіх доріжок.

Примітка:
- З увімкненням jukebox система автоматично вмикає режим повторення.
- Jukebox скасовується при вимиканні системи або переході на інше джерело.
- Функція плавного переходу може не працювати між піснями, які мають різну частоту вибірки.

Користування програмою «Panasonic MAX Juke»
Ви можете завантажити та встановити безкоштовну програму «Panasonic MAX Juke» для Android™ на Google Play™ для використання додаткових функцій, наприклад запит одночасного відтворення пісні з багатьох пристроїв. Доріжки, які ви бажаєте відтворити, можна викликати через програму. Докладніше про програму читайте на сторінці нижче.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Сторінка лише англійською мовою.)

Karaoke

Підготовка
Виберіть джерело музики.

Примітка:
Ефект Karaoke скасовується, якщо вимкнути систему.

Зміна ефекту караоке

Ви можете користуватися функцією «ефект Karaoke» для додавання звукових ефектів.

1 Натисніть [SOUND] кілька разів поспіль, щоб вибрати «KARAOKE EFFECT».

2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати ефект.

VOCAL CANCEL	Увімкнення або вимкнення голосового супроводу (в залежності від джерела).
ECHO	Додає ефект відлуння до звуку.
KEY CONTROL	Щоб змінити ключову пісню. **Примітка:** Налаштування скасовується при перемиканні на інше джерело.
TEMPO	CD USB Змінює швидкість пісні.
BGM	Змінює рівень фонової музики.
MIC EQ	Оберіть режим MIC EQ.
OFF	Скасування ефекту.

Для перевірки поточного налаштування натисніть [OK].

3 Натисніть [⏮/◀◀] або [▶▶/⏭], щоб вибрати налаштування, а тоді натисніть [OK].

Примітка:
Для використання ефекту караоке для джерела D-IN або AUX установіть для «D-IN MODE» або «AUX MODE» режим «MODE 1» (➡ сторінка 12).

Використання мікрофону

Підготовка
Зменшіть рівень гучності системи до мінімального рівня перед тим, як ви під'єднаєте або від'єднаєте мікрофон.

Задня панель цього пристрою



1 Під'єднайте мікрофон (не постачається в комплекті) до роз'єму для мікрофону.
Тип штекера: Ш 6,3 мм монофонічний

2 Натисніть [SOUND] кілька разів поспіль, щоб вибрати «MIC VOL».

3 Натискайте [▲, ▼], щоб налаштувати рівень гучності мікрофону, а тоді натисніть [OK].

Якщо ви хочете співати під музику на задньому плані.

4 Відтворюйте джерело музики і регулюйте рівень гучності системи.

Примітка:
- Якщо створюється дивний шум (виття), перемістіть мікрофон подалі від динаміків або зменшіть рівень гучності мікрофону.
- Коли ви не використовуєте мікрофон, від'єднайте його від роз'єму для мікрофону та зменшіть рівень гучності мікрофону до мінімального.


Зовнішнього обладнання

Підготовка
- Від'єднайте шнур живлення змінного струму.
- Вимкніть усе обладнання і прочтіть відповідні інструкції з експлуатації.

Примітка:
- Компоненти і кабелі продаються окремо.
- Спотворення звуку може відбуватися, коли ви використовуєте адаптер.
- Якщо ви хочете під'єднати обладнання окрім того, яке описано вище, проконсультуйтеся з дилером з продажу аудіообладнання.

Використання оптичного входу

Ви можете під'єднати телевізор, відеомагнітофон, DVD-плеєр тощо та прослухати звук через цю систему.



1 Під'єднайте зовнішнє устаткування.


2 Натисніть [RADIO/EXT-IN] кілька разів поспіль, щоб вибрати «D-IN».

3 Відтворюйте звук через зовнішнє обладнання.

Примітка:
- Ця система може виявляти лише сигнали з лінійною імпульсно-кодовою модуляцією.
- Частота вибірки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц та 96 кГц
- Якщо формат або частота сигналу не підтримуються, звук вимикається.
- Якщо звук іде з динаміків телевізора, зменшіть гучність телевізора до мінімальної.

Використання роз'єму AUX

Ви можете під'єднати відеомагнітофон, DVD-плеєр і т.п., а також прослухати звук через цю систему.



1 Під'єднайте зовнішнє устаткування.

2 Натисніть [RADIO/EXT-IN] кілька разів поспіль, щоб вибрати «AUX».

3 Відтворюйте звук через зовнішнє обладнання.

Налаштування рівня вхідного сигналу

1 Натисніть [PLAY MENU], щоб вибрати «INPUT LEVEL».

2 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «NORMAL» або «HIGH», а тоді натисніть [OK].

Примітка:
Виберіть режим «NORMAL» (нормальний), якщо звук є спотвореним під час відтворення в режимі «HIGH» (виисокий).

Режим D-IN і режим AUX

1 Натисніть [RADIO/EXT-IN] кілька разів поспіль, щоб вибрати «D-IN» або «AUX».

2 Натисніть [PLAY MENU] кілька разів поспіль, щоб вибрати «D-IN MODE» або «AUX MODE».

3 Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати режим, а тоді натисніть [OK].

MODE 1 (за умовчанням)	Виберіть цей режим для використання функції ефекту караоке.
MODE 2	Виберіть цей режим для перегляду телевізора, фільмів, або використання зовнішнього програвача з функціями караоке.

Інше

Автоматичне вимкнення

Якщо ця система не використовується протягом приблизно 20 хвилин, вона автоматично вимкнеться.

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «AUTO OFF».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «ON», а тоді натисніть [OK].**
Для скасування виберіть «OFF».

Примітка:
Ця функція не працює, якщо джерелом сигналу є радіо або якщо під'єднано пристрій Bluetooth®.

Режим очікування Bluetooth®

Ця функція вмикає систему автоматично у випадку встановлення з'єднання Bluetooth® зі спареним пристроєм.

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «BLUETOOTH STANDBY».**

2 **Натисніть [▲, ▼], щоб вибрати «ON», а тоді натисніть [OK].**
Для скасування виберіть «OFF».

Примітка:
Деякі пристрої можуть потребувати більше часу для відповіді. Якщо перед вимиканням системи ви підключені до пристрою Bluetooth®, зачекайте щонайменше 5 секунд перед тим, як підключатися до цієї системи з пристрою Bluetooth® знову.

Оновлення програмного забезпечення

Час від часу компанія Panasonic може випускати оновлення програмного забезпечення для даного пристрою, що сприяє нарощуванню або поліпшенню його технічних характеристик. Такі оновлення пропонуються безкоштовно. З метою отримання докладної інформації відвідайте наступний сайт.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Сторінка лише англійською мовою.)

Перевірка версії програмного забезпечення

1 **Натисніть [SETUP] кілька разів поспіль, щоб вибрати «SW VER.», а тоді натисніть [OK].**
Відобразиться версія програмного забезпечення.

2 **Знову натисніть [OK], щоб вийти.**

Технічне обслуговування

Щоб очистити цю систему, протріть її м'якою і сухою тканиною.
- Ніколи не використовуйте спирт, розчинник для фарб або бензин, щоб очистити цю систему.
- Перед використанням хімічно обробленої серветки уважно прочитайте інструкції щодо її використання.

Усунення несправностей

Перш ніж звертатися до ремонтної служби, прочитайте надані нижче поради. Якщо ви маєте сумніви відносно деяких пунктів перевірки, або якщо перелічені дії не вирішують проблему, зверніться за інструкціями до свого дилера.

Загальні несправності

Пристрій не працює.
- Активовано захисний механізм. Виконайте описані нижче дії:
  1. Натисніть [⏻/I] на головному пристрої, щоб перевести пристрою в режим очікування. Якщо пристрій не переходить в режим очікування, розєднайте шнур живлення, а потім підєднайте його знову.
  2. Натисніть [⏻/I] знову, щоб увімкнути пристрою. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до дилера.

Дисплей засвітився і зображення безперервно змінюється в режимі очікування.
- Натисніть і утримуйте [■] на головному пристрої та, щоб вибрати «DEMO OFF».

За допомогою пульта дистанійного керування неможливо виконувати жодні операції.
- Перевірте, чи батарейку правильно встановлено.

Звук спотворений або відсутній.
- Відрегулюйте рівень гучності системи.
- Вимкніть систему, визначте й усуньте причину, а потім увімкніть систему знову. Причиною може бути перегрузка динаміків через надмірний рівень гучності або надмірну потужність, а також використання системи при високій температурі навколишнього середовища.

Можливо, під час відтворення буде чути шум.
- Кабель електроживлення змінного струму або флуоресцентна лампа знаходяться поряд із кабелями. Тримайте інші побутові прилади та кабелі подалі від кабелю цієї системи.

Рівень звуку зменшується.
- Захисна схема була активована внаслідок тривалого використання з високим рівнем вихідної гучності. Цей засіб спрямований на захист системи та збереження якості звуку.

Диск

Інформація на дисплеї не відображається правильно. Відтворення не починається.
- Диск встановлено неправильно. Вставте його правильно.
- Диск забруднений. Очистьте диск.
- Замініть диск, якщо він подряпаний, деформований або нестандартний.
- Присутня конденсація. Дозвольте системі висохнути від 1 до 2 годин.

Усі доріжки відображаються неправильно. Диск не читається. Чується спотворений звук.
- Ви вставляєте диск, який система не може відтворити. Змініть диск на той, який може бути відтворенний.
- Ви вставляєте диск, який не був фіналізований.

USB

Пристрій USB або вміст, який в ньому міститься, неможливо прочитати.
- Формат пристрою USB або вміст, який на ньому міститься, є несумісним із системою.
- Пристрої USB з об'ємом пам'яті більше 32 ГБ не можуть працювати в деяких умовах.

Сповільнена робота пристрою USB.
- Завантаження великого обсягу даних або великий об'єм пам'яті пристрою USB потребує більше часу.

Bluetooth®

Неможливо виконати парування.
- Перевірте стан пристрою Bluetooth®.
- Пристрій перебуває поза межами області зв'язку (дальше 10 метрів). Присуньте пристрій ближче до системи.

Пристрій не вдається підключити.
- Не вдалося виконати парування пристрою. Виконайте парування ще раз.
- Спарований пристрій було замінено. Виконайте парування ще раз.
- Система може бути під'єднана до іншого пристрою. Від'єднайте такий інший пристрій і спробуйте і спробуйте спарувати пристрої знову пристрої знову.
- Можливі проблеми з системою. Вимкніть систему, а потім увімкніть її знову.
- Якщо у «LINK MODE» обрана опція «MODE 2», оберіть «MODE 1». (➡ сторінка 8)

Пристрій під'єднано, однак звук із системи не лунає.
- У деяких пристроях із вбудованим Bluetooth®, потрібно вручну встановити для вихідного звуку налаштування «SC-UA3». Докладніше читайте в інструкції з експлуатації пристрою.

Звук із пристрою переривається.
- Пристрій перебуває поза межами області зв'язку (дальше 10 метрів). Присуньте пристрій ближче до системи.
- Заберіть сторонні предмети, розташовані між системою і пристроєм.
- Інші пристрої, що використовують частотний діапазон 2,4 ГГц (бездротовий маршрутизатор, мікрохвильова піч, бездротовий телефон тощо), створюють перешкоди. Перемістіть пристрій ближче до системи і відсуньте його подалі від інших пристроїв.
- Для стабільного зв'язку виберіть «MODE 1». (➡ сторінка 8)

Радіо

Звук є спотвореним.
- Застосуйте додаткову зовнішню антену. Залишайте рамочну антену під'єднаною.

Чути звук вдаряння.
- Вимкніть ТВ або перемістіть його подалі від системи.
- Якщо наявні перешкоди, перемістіть мобільні телефони подалі від виробу.

D-IN, AUX

Зображення і звук відтворення не синхронізовано.
- Якщо використовується джерело D-IN, установіть «D-IN MODE» в режим «MODE 2».
- Якщо використовується джерело AUX, установіть «AUX MODE» в режим «MODE 2».

Ефект караоке не може використовуватися.
- Якщо використовується джерело D-IN, установіть «D-IN MODE» в режим «MODE 1».
- Якщо використовується джерело AUX, установіть «AUX MODE» в режим «MODE 1».

Відображення інформації на дисплеї головного пристрою

«–:–»
- Час відтворення треку складає близько 99 хвилин.

«ADJUST CLOCK»
- Годинник не налаштовано. Налаштуйте годинник.

«ADJUST TIMER»
- Таймер відтворювання не налаштовано. Налаштуйте таймер відтворювання.

«AUDIO UNSUPPORTED»
- Формат або частота сигналу не підтримуються.
- Ця система не підтримує сигнали у форматі Bitstream. На зовнішньому обладнанні змініть налаштування цифрового вихідного звуку на PCM.
- Ця система підтримує наступні частоти дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц та до 96 кГц. Виберіть на зовнішньому обладнанні лише такі частоти вибірки, які підтримуються.
- Спробуйте підключити зовнішнє обладнання до роз'єму AUX.

«AUTO OFF»
- Система не використовується упродовж 20 хвилин і за хвилину вимкнеться. Для скасування знову натисніть будь-яку кнопку.

«ERROR»
- Було виконано некоректну операцію. Прочитайте інструкцію та спробуйте ще раз.

«F61»
- Виникла проблема з підсилювачем системи.
- Від'єднайте пристрій USB. Вимкніть систему, а потім увімкніть її знову.

«F703»
- Перевірте підключення Bluetooth®.
- Від'єднайте пристрій Bluetooth®. Вимкніть систему, а потім увімкніть її знову.

«F76»
- Виникла проблема з енергопостачанням.
- Від'єднайте шнур живлення змінного струму і зверніться до дилера.

«F77»
- Від'єднайте шнур живлення змінного струму і зверніться до дилера.

«NO DISC»
- Ви не вставили диск.

«NO PLAY»
«UNSUPPORT»
- На пристрої USB немає альбом або доріжку.
- Перевірте вміст. Можна відтворювати тільки підтримуваний формат даних.
- Можливі проблеми з системою. Вимкніть систему, а потім увімкніть її знову.

«NOT SUPPORTED»
- Для використання ефекту караоке для джерела D-IN або AUX установіть для «D-IN MODE» або «AUX MODE» режим «MODE 1».

«PLAYERROR»
- Ви намагалися відтворити непідтримуваний файл MP3. Цю доріжку буде пропущено, після чого почнеться відтворення наступної доріжки.

«REMOTE 1»
«REMOTE 2»
- Пульт дистанційного керування і головний блок використовують різні коди. Змініть код пульта дистанційного керування.
  - Коли відображається «REMOTE 1», натисніть і утримуйте [OK] та [ ] на пульті дистанційного керування протягом щонайменше 4 секунд.
  - Коли відображається «REMOTE 2», натисніть і утримуйте [OK] та [USB/CD] на пульті дистанційного керування протягом щонайменше 4 секунд.

«USB NO DEVICE»
- Пристрій USB не під'єднано. Перевірте з'єднання.

«USB OVER CURRENT ERROR»
- Пристрій USB використовує занадто багато електроенергії. Від'єднайте пристрій USB, вимкніть систему і увімкніть її знову.

«VBR»
- Система не може показати час відтворення, який залишився, для доріжок зі змінною швидкістю потоку даних (VBR).

Код дистанційного керування

Якщо інше устаткування торгової марки Panasonic відповідає на команди дистанційного керування цієї системи, змініть код дистанційного керування нею.

Підготовка
Натисніть [USB/CD] кілька разів поспіль, щоб вибрати «CD».

Щоб установити код «REMOTE 2»

1 **Натисніть і утримуйте [USB/CD] на головному пристрої та [USB/CD] на пульті дистанційного керування, доки не з'явиться напис «REMOTE 2».**

2 **Натисніть і утримуйте [OK] та [USB/CD] на пульті дистанційного керування протягом щонайменше 4 секунд.**

Щоб установити код «REMOTE 1»

1 **Натисніть і утримуйте [USB/CD] на головному пристрої та [ ] на пульті дистанційного керування, доки не з'явиться напис «REMOTE 1».**

2 **Натисніть і утримуйте [OK] та [ ] на пульті дистанційного керування протягом щонайменше 4 секунд.**

Скидання пам'яті системи

Скиньте налаштування пам'яті у разі настання описаного нижче.
- Відсутня реакція на натискання кнопок.
- Ви бажаєте очистити та відновити вміст пам'яті.

1 **Від'єднайте шнур живлення змінного струму.**

2 **Натиснувши та утримуючи [⏻/I] на головному пристрої, під'єднайте шнур живлення знову.**
Натисніть і утримуйте кнопку, поки на дисплеї не з'явиться індикація «– – – – – – – – –».

3 **Відпустіть [⏻/I].**
Відбудеться відновлення заводських налаштувань.
Потрібно знову встановити відповідні налаштування в пам'яті.

www.panatex.com.ua

Технічні характеристики

Секція підсилювача

Середньоквадратичне значення вихідної потужності у стереорежимі

Передній канал (по обох каналах)
150 Вт на канал (4 Ом), 1 кГц, 30% THD

Середньоквадратичне значення загальної потужності у стереорежимі 300 Вт

Вихідна потужність PMPO 3300 Вт

Секція тюнера

Частотна модуляція (FM)

Напередустановлені станції 30 станцій

Частотний діапазон
87,50 МГц до 108,00 МГц (крок – 50 кГц)

Роз'єм антени 75 Ом (незбалансований)

Секція диска

Диски, що відтворюються (8 см або 12 см)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

* MPEG-1 Layer 3

Відбір

Довжина хвилі 790 нм (CD)

Характеристики Bluetooth®

Версія	Bluetooth® Версія 2.1 + EDR
Клас	Клас 2
Підтримувані профілі	A2DP, AVRCP, SPP
Робоча частота	Діапазон 2,4 ГГц FH-SS
Робоча відстань	10 м на лінії прямої видимості

Секція динаміків

Акустична система(и)

Динамік низьких частот
13 см конічного типу x 2 шт

Високочастотний динамік
4 см конічного типу x 4 шт

Секція терміналів

USB-роз'єм

Стандарт USB
USB 2.0 з повною швидкістю передачі даних

Підтримка мультимедійних файлів MP3 (*.mp3)

Файлова система USB-пристрою
FAT12, FAT16, FAT32

Цифровий аудіовхід

Оптичний цифровий вхід Оптичний роз'єм

Частота вибірки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц

Аналоговий аудіовхід

Аудіовхід Контактне гніздо (система 1)

Мікрофон

Роз'єм Моно, гніздо 6,3 мм (система 2)

Загальні параметри

Живлення	Змінний струм 220 В до 240 В, 50/60 Гц
Енергоспоживання	51 Вт
Габарити (Ш x В x Г)	650 мм x 196 мм x 274 мм
Вага	6,1 кг
Робочий діапазон температури	0°C до +40°C

Робочий діапазон вологості
35% до 80% відносної вологості (без конденсації)

Енергоспоживання в режимі очікування (приблизно) **0,5 Вт**

Енергоспоживання в режимі очікування (приблизно)
(Якщо для «BLUETOOTH STANDBY» встановлено значення «ON»)
0,6 Вт

Примітка:

- Технічні характеристики може бути змінено без попередження.
  Вага та габарити є приблизними.
- Сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень вимірюється цифровим аналізатором спектру.

Декларація про Відповідність

Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР, :

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr^{6+}) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Додаткова інформація

Декларацію про відповідність Технічним регламентам, діючим в Україні, можна переглянути на http://service.panasonic.ua у розділі «Технічне регулювання»



Виробник: Panasonic Corporation / Панасонік Корпорейшн

Адреса виробника: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan /
1006, Оаза Кадома, Кадома-ші, Осака 571-8501, Японія

Країни походження: Malaysia / Малайзія

Імпортер: ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"

Адреса імпортера: провулок Охтирський, будинок, 7, місто Київ, 03022, Україна

Примітки:

Термін служби: 7 років

Дату виготовлення ви можете визначити за комбінацією цифр та літер серійного номера, що розташований на задній частині виробу.

Приклад: XX X X XX XXXXX — останні 4 цифри: серійний номер

Рік (остання цифра номера року):
7-2017, 8-2018, 9-2019....

Місяць (за алфавітом):
A – Січень, B – Лютий... L – Грудень

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы и международных звонков: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бясплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: 8-820-007-1-21-00
Бесплатный звонок в пределах Республики Белорусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Для дзвінків з-за кордону та дзвінків із Києва: +380-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0 (800) 309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу: 8-800-0-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Panasonic Centrul Informaţional
Apelurile efectuate prin telefonia fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite: 0 (800) 61-444
Бесплатный звонок со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0 (800) 61-444

Panasonic Məlumat mərkəzi
Azərbaycan üçün qaynar xətt: +994-(12)-465-10-11

Panasonic ի տեղեկատվական կենտրոն
Անվճար զանգեր Հայաստանի տարածքի ֆիքսված հեռախոսահամարներից: 0(800)01-005

პანასონიკის საინფორმაციო ცენტრი
0-800-100-110 უფასო სატელეფონო ზარები ადგილობრივი და მობილური ტელეფონებიდან საქართველოს ტერიტორიაზე

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Таджикистана:
+992 (44) 640-44-00 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Узбекистана:
+998 (71) 147-67-77 - звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Туркменистана:
+38 (044) 490-38-98 - тарификация звонков осуществляется по международным тарифам