gorenje


Пилосос
Пылесос



MVC 148 FW

Інструкція з експлуатації UK

Руководство по эксплуатации RUS



1 Підставка для заряджання
2 Збірник для пилу та рідини
3 Кнопка-фіксатор збірника пилу
4 Перемикач «Увімк./вимк.»
5 Індикатор заряджання
6 Корпус
7 Адаптер
8 Блок фільтра (пластикова кришка й фільтр)
9 Вузька насадка
10 Щітка-насадка
11 Гумова насадка
12 Щітка-насадка для шерсті

УВАГА!

Переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі у вашій електричній мережі.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Під час користування пилососом завжди дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки.

- Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте прилад згідно з викладеними в ньому інструкціями.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Діти та особи з фізичними чи розумовими вадами або особи без належного досвіду та знань можуть користуватися приладом лише зі сторонньою допомогою й під наглядом людей, які несуть відповідальність за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- **Увага!** Перед використанням приладу належним чином зберіть усі його частини.
- Використовуйте прилад виключно в приміщенні та в сухих місцях.
- Використовуйте прилад тільки з тими комплектуючими, які рекомендовані виробником.
- Не використовуйте прилад, якщо він упав, пошкодився, зберігався на вулиці або якщо в нього потрапила рідина.
- Перед чищенням підставки для заряджання від'єднайте адаптер від електромережі.
- Заряджайте прилад лише за допомогою адаптера та підставки для заряджання, які постачаються з ним у комплекті. Під час заряджання адаптер може нагріватися. Це нормальне явище.
- Не вставляйте в отвори жодних предметів.
- Очищуйте отвори від пилу, волосся й інших забруднень, які можуть їх заблокувати, зменшити потік повітря та знизити потужність усмоктування.
- Не допускайте контакту волосся, вільних частин одягу, пальців та інших частин тіла з отворами чи рухомими частинами приладу.

- Тримайте всмоктувальні отвори подалі від обличчя й тіла.
- Зберігайте прилад у сухому приміщенні. Після використання поставте прилад у місце його зберігання.
- Не застосовуйте прилад для прибирання будівельних матеріалів (як-от пісок, вапно, цементний порошок тощо). У разі всмоктування в пилосос будівельні матеріали можуть пошкодити його.
- Не прибирайте пилососом займисті або їдкі речовини чи попіл, доки він повністю не охолов.
- Під час прибирання рідини не тримайте прилад так, щоб збірник пилу та рідини був направлений вгору, і не нахиляйте прилад у той чи інший бік.
- Після прибирання рідини вилийте її, висушіть збірник пилу та рідини і лише тоді ставте прилад на підставку для заряджання.
- Уникайте потрапляння на пилосос прямих сонячних променів або впливу на нього тепла чи вогню.
- Вимикайте пилосос після використання.
- Під час заряджання прилад має бути вимкнений.
- Прилад відповідає чинним німецьким і європейським стандартам щодо електрики та радіоперешкод.
- Цей прилад можна використовувати дітям від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали відповідні вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
  Діти мають користуватися приладом лише під наглядом. Не дозволяйте їм гратися з ним.
  Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу, якщо їм не виповнилося 8 років і вони перебувають без нагляду.
- Рівень шуму: Lc < 72 дБ(A)

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Ніколи не використовуйте пилосос без належним чином установлених фільтрів!
Прилад призначено виняткова для побутового використання в приміщеннях.

Шнур живлення

Якщо шнур живлення пошкоджено, замініть його підходящим шнуром або комплектом із намотувачем шнура, придбаним у найближчому сервісному центрі Gorenje.
Якщо шнур живлення пошкоджено, його можна замінити лише в компанії Gorenje, авторизованому сервісному центрі Gorenje або звернувшись до особи належної кваліфікації.

Утилізація приладу та захист довкілля

За необхідності замінити прилад або якщо він вам більше не потрібен, пам'ятайте про довкілля та вживайте всі можливі заходи для його захисту.

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ

Результати перевірки цього приладу підтвердили, що він відповідає вказаним нижче директивам ЄС:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU
- 666/2013/EU

Це обладнання позначено відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EC щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Директива визначає вимоги до збирання та переробки відходів електричного й електронного обладнання, які застосовуються у всьому Європейському Союзі.


ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

- Перед першим використанням приладу заряджайте його щонайменше протягом 12 годин. Кожне наступне заряджання має тривати приблизно 6 годин.
  Примітка. Коли акумулятор повністю зарядиться, червоний індикатор на приладі стане зеленим.
  Порада. Якщо ви не плануєте користуватися приладом протягом тривалого часу, задля економії електроенергії вимкніть адаптер із розетки.
- Щоб зарядити пилосос, помістіть його на підставку для заряджання та ввімкніть адаптер в розетку.
- Індикатор заряджання світитиметься протягом усього часу, доки прилад перебуває на підставці.
  Примітка. Індикатор заряджання не відображає ступінь зарядженості акумулятора.
  Примітка. Перевірте, чи правильно розміщено пилосос на підставці для


заряджання. Індикатор заряджання засвітиться.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ


- Щоб увімкнути прилад, пересуньте перемикач «Увімк./вимк.» уперед.
- Щоб вимкнути пилосос, пересуньте перемикач «Увімк./вимк.» назад.



- Помістіть на наконечник приладу потрібну насадку. Вузька насадка підходить для чищення кутків і вузьких щілин чи жолобків. Щітка — для чищення делікатних поверхонь. Гумова насадка — для прибирання рідини. Щітка для шерсті — для видалення волосся й шерсті тварин із диванів та інших м'яких меблів.
- За наявності рідини в збірнику пилу та рідини завжди тримайте прилад передньою частиною донизу (ручка направлена вгору).
  Важливо! Слідкуйте, щоб рідина ніколи не перевищувала позначку максимального рівня на збірнику пилу та рідини.
- Після кожного використання очищайте збірник пилу та рідини, а також фільтр. Від чистоти фільтра залежить потужність усмоктування пилососа. Якщо регулярно чистити фільтр, прилад працюватиме краще.
- Спочатку зніміть збірник з пилососа, натиснувши кнопку-фіксатор.



- Потім зніміть пластикову кришку перед фільтром.



- Якщо фільтр дуже брудний, очистьте його за допомогою щітки або звичайного пилососа.

  Примітка. За необхідності фільтр можна промити холодною або теплою водою. У такому разі обов'язково ретельно висушіть його, перш ніж використовувати знову.

  Примітка. Рекомендується замінити фільтр після тривалого періоду використання або коли його неможливо очистити.
- **Примітка.** Слідкуйте за тим, щоб фільтр був правильно зорієнтований і встановлений. Також звертайте увагу на гумовий ущільнювач фільтра. Якщо фільтр не встановлено належним чином, правильно зібрати пилосос буде неможливо.

ДОВКІЛЛЯ

Після закінчення строку експлуатації не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Віднесіть його в авторизований центр утилізації. Таким чином ви збережете довкілля.


ГАРАНТІЯ ТА РЕМОНТ

Додаткову інформацію або допомогу в разі проблеми можна отримати в регіональному центрі обслуговування Gorenje (див. номер телефону в міжнародному гарантійному талоні). Якщо у вашій країні немає такого центру, зверніться до регіонального дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

Примітка. Акумулятор пилососа має 6-місячну гарантію.

Лише для особистого використання!

КОМПАНІЯ GORENJE БАЖАЄ ВАМ ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ ПИЛОСОСОМ



1. Зарядное устройство
2. Контейнер для сбора пыли/жидкости
3. Кнопка открытия контейнера для сбора пыли/жидкости
4. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
5. Индикатор зарядки
6. Корпус
7. Адаптер
8. Фильтр (пластиковая крышка и фильтр)
9. Щелевая насадка
10. Насадка-щетка
11. Прорезиненная насадка
12. Щетка для уборки шерсти животных

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем или адаптере номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети!

Предупреждения

При пользовании прибором следуйте указаниям по безопасности, приведенным ниже.

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ее указаниям при пользовании прибором.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором!
- **Внимание!** Перед использованием убедитесь, что все детали прибора правильно собраны и установлены.
- Прибор предназначен для использования в закрытых сухих помещениях.
- Используйте прибор только с оригинальными принадлежностями и запчастями.
- Запрещается использовать прибор, если он упал на пол, если прибор поврежден, хранился на открытом воздухе или упал в воду.
- Перед очисткой зарядного устройства отключите адаптер от электросети.
- Зарядку аккумулятора следует производить при помощи адаптера и зарядного устройства, входящих в комплект прибора. В процессе зарядки допускается нагрев адаптера.
- Не вставляйте в отверстия предметы.
- Очищайте отверстия от пыли, волос и других загрязнений, которые могут снизить мощность всасывания.
- Следите, чтобы волосы, длинная одежда, пальцы и другие части тела не касались отверстий и подвижных частей прибора.

- Не приближайте к себе отверстие на шланге.
- Храните прибор в закрытом сухом помещении, убирайте его после использования.
- Запрещается использовать прибор для уборки строительного мусора (например, мелкого песка, извести, цемента). Это может привести к поломке прибора.
- Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных веществ, корродирующих жидкостей и неостывшего пепла.
- Не устанавливайте пылесос контейнером для сбора пыли/жидкости вверх и не наклоняйте его на бок во время уборки жидкости.
- Если пылесос использовался для сбора жидкости, перед помещением прибора в зарядное устройство контейнер для сбора пыли/жидкости необходимо очистить и просушить.
- Не подвергайте пылесос воздействию прямого солнечного света, тепла и огня.
- Всегда выключайте пылесос после использования.
- Во время зарядки пылесос должен быть выключен.
- Прибор соответствует европейским и немецким стандартам по электромагнитным полям, а также нормам, регулирующим допустимые уровни радиопомех.
- Допускается использование прибора детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
  Контролируйте процесс использования прибора детьми и следите, чтобы дети не играли с прибором.
  Дети младше восьми лет могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!
- Уровень шума: Lc < 72 дб (A)

ВАЖНО!
Запрещается использование прибора без фильтров!
Пылесос предназначен для домашнего использования и для уборки внутри помещений.

Присоединительный кабель

Для замены поврежденного присоединительного кабеля используйте соответствующий кабель или комплект смотки, который можно приобрести в сервисном центре Gorenje.

Ремонт и замену деталей и присоединительного кабеля может производить только специалист авторизованного сервисного центра.

Утилизация прибора и защита окружающей среды

При утилизации отслужившего прибора помните об охране окружающей среды.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Испытания данного типа прибора свидетельствуют о его соответствии следующим европейским стандартам:
- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU
- 666/2013/EU


Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (*Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE*). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- Перед первым использованием прибора аккумулятор необходимо заряжать не менее 12 часов. В дальнейшем заряжайте аккумулятор 6 часов.
  Предупреждение Когда аккумулятор заряжен, красный индикатор на корпусе загорается зеленым цветом.
  Совет Если вы не будете пользоваться прибором длительное время, отключите адаптер от электросети. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Установите пылесос на зарядное устройство и вставьте адаптер в розетку.
- Индикатор зарядки горит, пока прибор установлен в подключенное к сети зарядное устройство.
  Примечание Индикатор не отображает информацию о степени зарядки аккумулятора.
  Предупреждение Проверьте, чтобы прибор был правильно установлен в зарядном устройстве. Световой индикатор сигнализирует о том, что прибор заряжается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОЧИСТКА ПРИБОРА


- Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вперед.
- Чтобы выключить прибор, сдвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. назад.



- Присоедините необходимую насадку к пылесосу. Щелевая насадка подходит для уборки в углах и щелях. Насадка-щетка подходит для бережной очистки поверхностей. Прорезиненную насадку используйте для уборки жидкости. Щетка для уборки шерсти животных применяется для очистки мягкой мебели от шерсти животных.
- Если в контейнере для сбора пыли/жидкости находится жидкость, держите прибор в положении, при котором насадка направлена вниз (ручка направлена вверх).
  Примечание Уровень жидкости не должен превышать отметку максимального уровня на корпусе прибора.
- Каждый раз после использования очищайте контейнер для сбора пыли/жидкости и фильтр. Мощность прибора зависит от того, насколько чистый фильтр. Прибор лучше работает, если фильтры чистить регулярно.
- Нажмите кнопку открытия контейнера для сбора пыли/жидкости и снимите контейнер.



- Снимите пластиковую крышку, расположенную перед фильтром.



- При сильном загрязнении очистите фильтр щеткой или обычным пылесосом.
  Примечание При необходимости можно промыть фильтр холодной или чуть теплой водой. Перед использованием тщательно просушите фильтр.
  Предупреждение После продолжительного использования фильтр рекомендуется заменить, если его достаточная очистка невозможна.
- **Примечание** Проверьте правильность установки фильтра и резиновой прокладки, в противном случае невозможно правильно собрать прибор.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки пользователей (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

Примечание Гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев.

Только для домашнего использования!

GORENJE
ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Вы скачали инструкцию по эксплуатации пылесос gorenje MVC148FW
для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua.
Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты,
рецепты для мультиварок и хлебопечек, книги, журналы,
возможность скачать инструкцию бесплатно, без регистрации.