SCARLETT™

SC-4143

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RUS КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР-БЛЕНДЕР С МЕЛЬНИЦЕЙ 6

UA КУХОННИЙ ПРОЦЕСОР-БЛЕНДЕР З МЛИНОМ..... 11




АЯ46 002 010


RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Толкатель – мерный стаканчик (60 мл)
2. Крышка чаши
3. Чаша (2 л)
4. Пазы чаши
5. Фиксаторы моторной части
6. Моторная часть
7. Переключатель режимов работы
8. Кнопка самоочистки AUTO CLEAN
9. Кнопка импульсного режима PULSE
10. Сетевой шнур
11. Пазы насадки для измельчения сухих продуктов
12. Насадка для измельчения сухих продуктов
13. Крышка насадки для сухих продуктов

UA ОПИС

1. Штовхач – мірна склянка (60 мл)
2. Кришка чаші
3. Чаша (2 л)
4. Пази чаші
5. Фіксатори відсіку з двигуном
6. Відсік з двигуном
7. Перемикач режимів роботи
8. Кнопка самоочищення AUTO CLEAN
9. Кнопка імпульсного режиму PULSE
10. Кабель живлення
11. Пази насадки для подрібнення сухих продуктів
12. Насадка для подрібнення сухих продуктів
13. Кришка насадки для сухих продуктів

220-240 V / ~ 50 Hz **Класс защиты II**	**500 W**	**1.9 / 2.2 kg**	


1
2
13
3
12
4
11
5
6
7
8
9
10

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением убедитесь, что технические характеристики, указанные на изделии, соответствуют параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть или шнур питания в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- **По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.**
- **ВНИМАНИЕ:** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно!
- **ВНИМАНИЕ:** Запрещено переполнять прибор или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Не помещайте в процессор горячие ингредиенты (> 70 ºC).
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского питания, смешивания разнообразных коктейлей.

ПРИМЕЧАНИЕ: объем чаши блендера измеряется в нескольких единицах – литрах (LITRE), пинтах (PINT), унциях (OZS) и чашках (CUPS).

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- **Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.**
- Установите блендер на ровную, устойчивую поверхность.
- Поместите чашу на моторную часть так, чтобы ручка чаши располагалась справа от переключателя режимов работы, фиксаторы моторной части должны совпадать с пазами чаши блендера. Убедитесь, что чаша правильно расположена и надежно зафиксирована на моторной части.
- Поместите в чашу блендера ингредиенты, предназначенные для обработки. Не превышайте отметку максимального уровня MAX, расположенную на чаше.
- Вы можете добавлять ингредиенты через небольшое отверстие, расположенное в крышке чаши. Для этого извлеките из крышки толкатель.
- Установите крышку с толкателем на чашу так, чтобы стрелка, расположенная на крышке была справа от носика чаши, при этом два выступа крышки должны войти в соответствующие выемки чаши, расположенные над индикаторами уровня заполнения чаши. Зафиксируйте крышку, повернув ее по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что крышка надежно зафиксирована.

РАБОТА

- Убедитесь, что сборка произведена полностью и должным образом, иначе прибор не включится.
- Подключите прибор к электросети
- Переключателем скоростей установите рабочий режим: “I” – низкая или “II” – высокая скорость. Блендер начнет непрерывно работать до тех пор, пока переключатель не будет переведен в положение «0».
- По достижении необходимого результата или когда чаша заполнится до отметки максимального уровня MAX,отключите прибор, переведя переключатель режимов работы в положении «0» и отсоедините прибор от электросети.
- После того, как движущиеся ножи остановятся, снимите чашу с моторной части и переложите содержимое в другую емкость.
- Для того чтобы снять крышку с чаши, поверните ее против часовой стрелки.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ (PULSE)

- Импульсный режим идеально подходит для приготовления молочных коктейлей.
- Переведите переключатель скоростей в положение “0”.
- Нажмите и удерживайте кнопку PULSE – процессор будет работать до тех пор, пока нажата кнопка.

ВНИМАНИЕ: для того чтобы избежать перегрева прибора, непрерывное время работы должно составлять не более 3 минут. Далее следует сделать перерыв в работе на некоторое время, чтобы дать прибору остыть.

- Добавляйте ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы блендера.

НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

- Вы можете использовать насадку для измельчения и перемалывания кофейных зерен, семян, зерен, миндаля, сухарей, специй и приготовления сахарной пудры.
- В комплектацию насадки для измельчения сухих продуктов входит крышка насадки, которая используется для того, чтобы предотвратить контакт с движущимися ножами насадки в процессе измельчения. Крышка насадки может также использоваться в качестве контейнера для хранения сыпучих продуктов.
- Поместите насадку для измельчения на моторную часть так, чтобы фиксаторы корпуса вошли в пазы насадки. Убедитесь, что насадка правильно расположена и надежно зафиксирована. Накройте насадку крышкой.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ AUTO CLEAN

- Категорически запрещается использование кнопки самоочистки «AUTO CLEAN», если переключатель режимов работы находится в положении «I» или «II». Вы можете воспользоваться кнопкой самоочистки «AUTO CLEAN» , только когда переключатель режимов работы находится в положении «0» .
- Налейте в чашу блендера теплой мыльной воды.
- Нажмите на кнопку самоочистки «AUTO CLEAN» и удерживайте ее в нажатом положении несколько секунд.
- После окончания самоочистки промойте все съемные части блендера чистой водой.

ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом чистом месте.

UA ПОРАДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, зазначені на наклейці, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Порадника з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого застосування.
- Використовувати тільки у приміщенні.
- Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.
- Щоб уникнути поразки електричним струмом і загоряння, не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Не використовуйте приналежності, що не входять до комплекту.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.
- **Наприкінці роботи, перш, ніж витягати продукти та насадки, відключіть прилад з електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.**
- **УВАГА:**Зніміть насадку, натиснувши кнопки від'єднання насадок.
- **УВАГА:** Заборонено переповнювати прилад або використовувати його без продуктів. Не перевищуйте допустимий час безупинної роботи.
- Не поміщайте у процесор гарячі інгредієнти (> 70 ºС).
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºС, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Блендер ідеально підходить для приготування супів-пюре, різноманітних соусів та підливки, а також дитячого харчування, змішування різноманітних коктейлів.

ПРИМІТКА: об'єм чаші блендера вимірюється у декількох одиницях – літрах (LITRE), пінтах (PINT), унціях (OZS) та чашках (CUPS).

- Перед першим використанням вимийте всі знімні частини теплою водою з миючим засобом та ретельно просушіть їх. Відсік з двигуном зовні протріть м'якою злегка вологою тканиною.
- **Заборонено занурювати відсік з двигуном в будь-яку рідину та мити його водою.**
- Встановіть блендер на рівну, стійку поверхню.
- Покладіть чашу на відсік з двигуном так, щоб ручка чаші розташувалась з правої сторони від перемикача режимів роботи, фіксатори відсіку з двигуном повинні співпадати з пазами чаші блендера. Переконайтеся, що чаша правильно розташована та надійно зафіксована на відсіку з двигуном.
- Покладіть в чашу блендера інгредієнти, що призначені для обробки. Не перевищуйте відмітки максимального рівня MAX, що розташована на чаші.
- Ви можете додавати інгредієнти через невеликий отвір, розташований у кришці чаші. Для цього, вийміть із кришки штовхач.
- Встановіть кришку із штовхачем на чашу так, щоб стрілка, що розташована на кришці, була з правої сторони від носика чаші, при цьому, два виступи кришки повинні увійти у відповідні виїмки чаші, розташовані над індикаторами рівня заповнення чаші. Зафіксуйте кришку, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору. Переконайтеся, що кришка надійно зафіксована.

РОБОТА

- Переконайтесь, що прилад зібраний повністю та належним чином, інакше прилад не увімкнеться.
- Під єднайте прилад до електромережі.
- Перемикачем швидкостей встановіть робочий режим: "I" – низька або "II" – висока швидкість. Блендер почне безперервно працювати доти, поки перемикач не буде переведений у положення «0».
- Після досягнення бажаного результату або коли чаша заповниться до відмітки максимального рівня MAX, вимкніть прилад шляхом переведення перемикача режимів роботи в положення «0» та від'єднайте прилад від електромережі.
- Після того, як ножі зупиняться, зніміть чашу з відсіку з двигуном та перекладіть вміст чаші в іншу ємність.
- Для того, щоб зняти кришку з чаші, поверніть її проти годинникової стрілки.

ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ (PULSE)

- Імпульсний режим ідеально підходить для приготування молочних коктейлів.
- Переведіть перемикач потужностей у положення "0".
- Натисніть та утримуйте кнопку PULSE – процесор буде працювати доти, поки натиснута кнопка.

УВАГА: для того, щоб уникнути перегріву приладу, безперервний час роботи повинен складати не більше 3-х хвилин. Далі необхідно зробити перерву в роботі на деякий час, щоб дати приладу охолонути.

- Додавайте інгредієнти поступово, невеликими порціями.
- Заборонено знімати будь-яке приладдя під час роботи блендера.

НАСАДКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СУХИХ ПРОДУКТІВ

- Ви можете використати насадку для подрібнення та перемелювання кавових зерен, насіння, зерен, мигдалю, сухарів, спецій та приготування цукрової пудри.

- В комплектацію насадки для подрібнення сухих продуктів входить кришка насадки, яка використовується з метою запобігання контакту із рухомими ножами насадки в процесі подрібнення. Кришка насадки може також використовуватися у якості контейнера для зберігання сипучих продуктів.
- Покладіть насадку для подрібнення на відсік з двигуном так, щоб фіксатори корпуса увійшли у пази насадки. Переконайтеся, що насадка правильно розташована та надійно зафіксована. Накрийте насадку кришкою.

ФУНКЦІЯ САМООЧИЩЕННЯ AUTO CLEAN

- Категорично забороняється використовувати кнопку самоочищення «AUTO CLEAN», якщо перемикач режимів роботи знаходиться в положенні «I» або «II». Ви можете використати кнопку самоочищення «AUTO CLEAN» тільки коли перемикач режимів роботи знаходиться в положенні «0».
- Налийте в чашу блендера теплої мильної води.
- Натисніть на кнопку самоочищення «AUTO CLEAN» та утримуйте її у натиснутому стані декілька секунд.
- Після закінчення самоочищення, промийте всі знімні частини блендера чистою водою.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Наприкінці роботи вимкніть прилад та відключіть його з електромережі.
- Вимийте усі знімні частини теплою мильною водою відразу ж (не замочуючи надовго), після чого протріть сухим чистим рушником. Не використовуйте для цього посудомийну машину.
- Корпус протріть м'якою вологою тканиною.
- Не використовуйте жорсткі губки, абразивні та агресивні миючі засоби.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений з електромережі.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Зберігайте прилад у сухому чистому місці.

Инструкция по эксплуатации Блендер Scarlett SC-4143. Документация для ознакомления
на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя,
рецепты, рецепты для мультиварок, рецепты для хлебопечек, инструкции, мануалы, сервис мануалы, книги,
схемы для радиолюбителей, журналы, скачать бесплатно без смс.