SCARLETT®

SC-GS130S07

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RUS ОТПАРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5
UA ВІДПАРЮВАЧ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ДЛЯ ОДЯГУ 7



UA.TR.010


RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. База
2. Резервуар для воды (2.1 л)
3. Вилка и шнур питания
4. Регулятор интенсивности пара
5. Отверстие для подсоединения шланга
6. Шланг
7. Отверстие для телескопической стойки с фиксатором
8. Телескопическая стойка
9. Регуляторы высоты стойки
10. Прищепки для брюк
11. Вешалка для одежды
12. Держатель для насадки
13. Щетка
14. Варежка
15. Заглушка для удаления воды из резервуара
16. Накладка
17. Кнопка отсоединения стойки
18. Крышка резервуара

UA СКЛАД ВИРОБУ

1. База
2. Резервуар для води (2.1 л)
3. Вилка та кабель живлення
4. Регулятор інтенсивності пари
5. Отвір для з’єднання шланга
6. Шланг
7. Отвір для телескопічної стійки з фіксатором
8. Телескопічна стійка
9. Регулятори висоти стійки
10. Прищіпки для брюк
11. Вішак для одягу
12. Тримач для насадки
13. Щітка
14. Рукавичка
15. Заглушка для видалення води з резервуару
16. Накладка
17. Кнопка від’єднання стійки
18. Кришка резервуару

220-240 V ~ 50 Hz	**2000 W**	**4.5 / 5.5 kg**	**mm** **1500** **290** **360**



RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется и во время залива воды.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не должен быть без присмотра, пока он подключен к сети питания.
- ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Следует соблюдать меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºС, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

www.panatek.com.ua

- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ПОДГОТОВКА

- Прибор предназначен для отпаривания одежды.
- Распакуйте изделие.
- Не подключайте прибор к электросети, пока он полностью не собран.
- Вытяните телескопическую стойку на удобную вам высоту.
- Закрепите высоту стойки регуляторами длины стойки, защелкнув их на стойке.
- Вставьте стойку в отверстие для стойки. Устанавливайте ее таким образом, чтобы углубление на конце стойки совпало с белым фиксатором внутри отверстия для стойки.
- Чтобы отсоединить стойку после эксплуатации, снимите резервуар для воды и нажмите кнопку фиксации стойки, который находится за резервуаром. Выньте стойку из корпуса.
- Установите вешалку в специальные пазы стойки.

ЗАЛИВ ВОДЫ

- Снимите резервуар для воды, потянув за выступ на резервуаре.
- Переверните резервуар вверх дном и открутите крышку.
- Залейте воды не выше отметки максимума на резервуаре.
- Закрутите крышку резервуара.
- Установите резервуар на место.
- Если в резервуаре кончилась вода, сначала выключите отпариватель, затем отключите от электросети и только потом доливайте воду.
- Поставьте прибор в собранном виде на ровную устойчивую поверхность. Прибор готов к работе.

РАБОТА

- Подключите прибор к электросети.
- Повесьте на вешалку для одежды предмет гардероба, который вы хотите отпарить.
- Регулятором выберите нужный уровень интенсивности отпаривания.
- Установите щетку на насадку.
- Прибор готов к отпариванию.

ОТПАРИВАНИЕ

- Водите медленными движениями вдоль ткани вверх-вниз, пока не достигнете нужного результата.
- Следите, чтобы во время работы шланг не перекручивался.
- При отпаривании слегка дотрагивайтесь насадкой до одежды.
- Всегда удерживайте насадку в вертикальном положении, чтобы конденсат стекал обратно в отпариватель. Если отпариваете в горизонтальном положении – чаще поднимайте шланг чтобы дать конденсату стечь обратно.
- ВНИМАНИЕ: Во время отпаривания держите насадку на расстоянии от тела, во избежание контакта с горячим паром, выходящим из отверстий насадки.
- Для отпаривания манжетов и воротников используйте специальную накладку. Это позволит добиться лучшего результата.
- Для удобства отпаривания брюк используйте прищепки на вешалке.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- По окончании отпаривания установите регулятор в положение OFF
- Отключите прибор от электросети. Дайте прибору остыть в течение 30 минут.
- Установите насадку на держатель для насадки.
- Слейте воду из резервуара.
- Уменьшите высоту телескопической стойки и перенесите прибор в место удобное для хранения.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- Использование дистиллированной или деминерализованной воды позволит уменьшить периодичность чистки. Однако вы можете использовать и обыкновенную воду.
- Накипь со временем оседает на основных узлах и деталях отпаривателя. Рекомендуется ежемесячно проводить процедуру чистки отпаривателя от накипи.
- Приготовьте раствор в пропорции: 50% уксуса и 50% воды. Двух чашек такого раствора достаточно.
- Медленно влейте раствор в резервуар.
- Проведите рабочий цикл с раствором. Затем промойте резервуар проточной водой.
- Проведите еще один рабочий цикл с чистой водой, чтобы удалить остатки раствора из прибора.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор и отключите его от электросети.
- Разберите шланг и телескопическую стойку и отложите отдельно.
- Слейте воду из резервуара, для этого открутите крышку резервуара.
- Оставшуюся в приборе воду необходимо удалить, открутив заглушку на дне прибора.

- ВНИМАНИЕ! Перед сливом воды необходимо дождаться, когда прибор остынет (примерно 30 минут), во избежание ожогов при сливе горячей воды.
- Промойте базу.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поломок при використанні. Неправильне поводження може призвести до поломки виробу, нанести матеріальні збитки або заподіяти шкоду здоров'ю користувача.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі.
- Використовувати лише в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Не використовувати за межами приміщень чи в умовах підвищеної вологості.
- При від'єднанні приладу від мережі живлення, тримайтесь рукою за вилку, а не тягніть шнур живлення.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він не використовується та у випадку заливання водою.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом та загоряння, не занурюйте прилад або шнур живлення у воду або інші рідини. Якщо це сталося, НЕ ТОРКАЙТЕСЯ виробу, негайно від'єднайте його від електромережі та зверніться до Сервісного центру для перевірки.
- При пошкодженні шнуру живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен виконувати виробник або уповноважений ним сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не намагайтесь власноруч ремонтувати прилад. При виникненні несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Діти повинні знаходитися під контролем, щоб не допустити гри з приладом.
- Прилад не повинен бути без нагляду, поки він підключений до мережі живлення.
- УВАГА: Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не підключайте прилад одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї і тієї ж лінії електромережі.
- Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0 ° С, перед увімкненням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового сповіщення вносити в конструкцію виробу незначні зміни, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність і функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакування, а також у супроводжуючій документації у форматі XX.XXXX, де перші дві цифри «XX» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.

ПІДГОТОВКА

- Прилад призначений для відпарювання одягу.
- Розпакуйте виріб.
- Не вмикайте прилад в електромережу поки він повністю не зібраний.
- Витягніть телескопічну стійку на зручну вам висоту.
- Зафіксуйте висоту стійки регуляторами довжини стійки, заклацнувши їх на стійці.
- Вставте стійку в отвір для стійки. Встановлюйте її таким чином, щоб заглибина на кінці стійки співпала з білим фіксатором всередині отвору для стійки.

- Щоб від'єднати стійку після експлуатації, зніміть резервуар для води та натисніть кнопку фіксації стійки, яка знаходиться за резервуаром. Вийміть стійку з корпуса.
- Встановіть вішак у спеціальні пази стійки.

ЗАЛИВАННЯ ВОДИ

- Зніміть резервуар для води, потягнувши за виступ на резервуарі.
- Переверніть резервуар догори дном та відкрутіть кришку.
- Залийте води не вище відмітки максимуму на резервуарі.
- Закрутіть кришку резервуара.
- Встановіть резервуар на місце.
- Якщо в резервуарі скінчилась вода, спочатку вимкніть відпарювач, потім вимкніть його з електромережі та тільки потім доливайте воду.
- Встановіть прилад у зібраному вигляді на рівну стійку поверхню. Прилад готовий до роботи.

РОБОТА

- Увімкніть прилад в електромережу.
- Повісьте на вішак для одягу предмет гардероба, який ви хочете відпарити.
- Регулятором оберіть потрібний рівень інтенсивності відпарювання.
- Встановіть щітку на насадку.
- Прилад готовий до відпарювання.

ВІДПАРЮВАННЯ

- Ведіть повільними рухами вздовж тканини догори-униз, поки не досягнете потрібного результату.
- Слідкуйте, щоб під час роботи шланг не перекручувався.
- Під час відпарювання злегка торкайтеся насадкою до одягу.
- Завжди утримуйте насадку в вертикальному положенні, щоб конденсат стікав назад у відпарювач. Якщо відпарюєте в горизонтальному положенні – частіше піднімайте шланг, щоб дати конденсату стікати назад.
- УВАГА: Під час відпарювання тримайте насадку на відстані від тіла, з метою запобігання контакту з гарячою парою, що виходить з отворів насадки.
- Для відпарювання манжетів та комірців використовуйте спеціальну накладку. Це дозволить отримати кращий результат.
- Для зручності відпарювання брюк використовуйте прищіпки на вішаку.

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ

- Після закінчення відпарювання встановіть регулятор у положення OFF
- Вимкніть прилад з електромережі. Дайте приладу охолонути протягом 30 хвилин.
- Встановіть насадку на тримач для насадки та дайте приладу охолонути.
- Злийте воду з резервуару.
- Зменьшіть висоту телескопічної стійки та перенесіть прилад у зручне для зберігання місце.

ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ

- Накип з часом осідає на основних вузлах і деталях відпарювача. Рекомендується щомісяця проводити процедуру чищення відпарювача від накипу.
- Приготуйте розчин в пропорції: 50% оцту і 50% води. Двох чашок такого розчину достатньо.
- Повільно влийте розчин в резервуар.
- Проведіть робочий цикл з розчином. Потім промийте резервуар проточною водою.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Використання дистильованої або демінералізованої води дозволить зменшити періодичність чищення. Однак ви можете використовувати і звичайну воду.
- Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі.
- Розберіть шланг і телескопічну стійку і відкладіть окремо.
- Злийте воду з резервуара, для цього відкрутіть заглушку для видалення води з резервуара. Воду необхідно видалити, відкрутивши заглушку на дні приладу.
- УВАГА! Перед зливом води необхідно дочекатися, коли прилад охолоне (приблизно 30 хвилин), щоб уникнути опіків при зливі гарячої води.
- Промийте базу.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед зберіганням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі і повністю охолов.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.



- Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.
- Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.
- Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

Инструкция по эксплуатации отпариватель универсальный Scarlett SC-GS130S07 для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, книги, схемы электрические, рецепты для хлебопечек, мануал, журналы, скачать бесплатно без смс.