SCARLETT®

SC-TR310M51

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RUS ТРИММЕР 5
UA ТРИМЕР 7



UA.TR.010


RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Триммер
2. Переключатель
3. Лезвие из нержавеющей стали
4. Гребень для бороды
5. Насадка для носа и ушей с защитной крышкой
6. Подставка
7. Отсек для батарейки

UA ОПИС

1. Тример
2. Перемикач
3. Лезо з неіржавіючої сталі
4. Гребінь для бороди
5. Насадка для носа та вух з захисною кришкою
6. Підставка
7. Відсік для батарейки

1x1,5V AA	**0.32 / 0.39 kg**	**mm** **160** **50** **100**




RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда выключайте устройство перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденными деталями – это может привести к травме.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей воды.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºС, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

РАБОТА

- Прибор предназначен для удаления волос с различных участков лица и тела.
- Откройте отсек для батарейки, повернув крышку отсека.
- Соблюдая полярность, установите батарейку 1.5V AA (не включена в комплект).



- Установите крышку отсека на место, чтобы указатели на крышке отсека и корпусе прибора совпали.
- Чтобы удалить батарейку, проделайте вышеописанные действия в обратном порядке.
- Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель вверх.
- Поместите прибор на поверхность кожи, легко надавите на лезвие и ведите прибор в нужном направлении. Следите, чтобы лезвие полностью лежало на поверхности кожи, не ставьте лезвие под углом, чтобы не повредить кожу.
- Не ведите лезвие против роста волос.
- Применяйте прибор только на чистой коже, не используйте гели или пены.

ГРЕБЕНЬ ДЛЯ БОРОДЫ

- Гребень идеально подходит для стрижки бороды. Данный гребень оставляет длину бороды 3 мм.
- Чтобы установить гребень на прибор, наденьте его сверху на лезвие до щелчка.
- Следите, чтобы во время работы гребень полностью соприкасалась с поверхностью кожи.

НАСАДКА ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

- Данная насадка идеально подходит для удаления волос в труднодоступных местах, таких как нос или уши.
- Чтобы установить насадку на прибор, сначала открутите лезвие. Затем вставьте насадку в гнездо вместо лезвия.
- Чтобы снять насадку, поверните ее.
- Чтобы установить лезвие обратно, вставьте его в прибор и поверните таким образом, чтобы указатели на лезвии и приборе совпадали.

ОЧИСТКА И УХОД

- Прибор следует очищать после каждого применения.
- Перед очисткой выключите прибор.
- Снимите насадку или гребень, если пользовались ими.
- Протрите прибор снаружи сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- Насадку и гребень можно промыть под струей воды.
- Не применяйте абразивные моющие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Всегда проверяйте не повреждены ли лезвия, не используйте прибор с поврежденными лезвиями.
- ВНИМАНИЕ: Лезвия очень острые, проводите очистку очень аккуратно.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор и принадлежности на специальной подставке.
- Насадку для ушей и носа закрывайте защитным колпачком.

ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЙКОЙ

- Батарейка содержит вредные для организма вещества. Проследите, чтобы маленькие дети не имели доступа к элементам питания. Если кто-либо проглотит элемент питания, следует немедленно обратиться к врачу.
- Регулярно заменяйте батарейку. Используйте при этом элементы одного типа.
- Батарейку нельзя перезаряжать или реактивировать с помощью различных средств, не разбирайте их, не бросайте в огонь и не замыкайте накоротко.
- Разряженная батарейка может стать причиной неисправности прибора. При длительном перерыве в использовании прибора выньте батарейку из прибора.
- Не бросайте элементы питания в огонь. Опасность взрыва!
- Не допускается замыкание зажимов питания.



- Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.
- Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.
- Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації та збережіть її в якості довідкового матеріалу.
- Використовувати лише в побутових цілях відповідно до цієї Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Не використовувати поза межами приміщення.
- Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед очищенням або якщо Ви його не використовуєте.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Діти повинні знаходитись під наглядом задля недопущення ігор з приладом.
- Не допускайте потрапляння в отвори на корпусі виробу сторонніх предметів та будь-якої рідини.
- Не користуйтесь приладом з пошкодженими деталями – це може призвести до травми.
- Не використовуйте приналежності, що не входять до комплекту постачання.
- Нікуди не кладіть працюючий пристрій, оскільки це може призвести до травми або нанести матеріальну шкоду.
- Не занурюйте прилад у воду й не мийте під струмом води.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення збоїв звертайтесь до найближчого продавця.
- Якщо виріб деякий час знаходився за температури нижче 0ºС, перед увімкненням його слід витримати за кімнатних умов не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакуванні, а також у супровідній документації, в форматі XX.XXXX, де перші дві цифри «XX» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.

РОБОТА

- Прилад призначений для видалення волосся з різних ділянок обличчя та тіла.
- Відчиніть відсік для батарейки, повернувши кришку відсіку.
- Дотримуючись полярності, встановіть батарейку 1.5V AA (не входить до комплекту).



- Встановіть кришку відсіку на місце, щоб вказівники на кришці відсіку та корпусі приладу співпали.
- Щоб увімкнути прилад, посуньте перемикач уверх.
- Покладіть прилад на поверхню шкіри, злегка натисніть на лезо й ведіть прилад у потрібному напрямку. Слідкуйте, щоб лезо повністю лежало на поверхні шкіри, не ставте лезо під кутом, щоб не пошкодити шкіру.
- Не ведіть лезо проти росту волосся.
- Застосовуйте прилад тільки на чистій шкірі, не використовуйте гель чи піну.

ГРЕБІНЬ ДЛЯ БОРОДИ

- Гребінь ідеально підходить для стрижки бороди. Цей гребінь залишає довжину бороди 3 мм.
- Щоб встановити гребінь на прилад, надіньте його зверху на лезо до клацання.
- Слідкуйте, щоб під час роботи гребінь повністю торкався поверхні шкіри.

НАСАДКА ДЛЯ НОСА ТА ВУХ

- Ця насадка ідеально підходить для видалення волосся у важкодоступних місцях, таких як ніс чи вуха.
- Щоб встановити насадку на прилад, спочатку відкрутіть лезо. Потім вставте насадку в гніздо замість леза.
- Щоб зняти насадку, поверніть її.
- Щоб встановити лезо назад, вставте його в прилад та поверніть таким чином, щоб вказівники на лезі та приладі співпадали.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Прилад слід очищати після кожного застосування.
- Перед очищенням вимкніть прилад.
- Зніміть насадку чи гребінь, якщо користувалися ними.
- Протріть прилад зовні спочатку злегка вологою, а потім сухою м’якою тканиною.
- Не застосовуйте абразивні миючі засоби, органічні розчинники та агресивні речовини.
- Завжди перевіряйте, чи не пошкоджені леза, не використовуйте прилад з пошкодженими лезами.
- УВАГА: Леза дуже гострі, проводьте чищення дуже акуратно.

ЗБЕРІГАННЯ

- Виконайте вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Зберігайте прилад й приналежності на спеціальній підставці.
- Насадку для вух та носа закривайте захисним ковпачком.

ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ

- Елементи живлення містять шкідливі у разі потрапляння всередину організму речовини. Прослідкуйте за тим, щоб маленькі діти не мали доступу до елементів живлення. Якщо хтось проковтне елемент живлення, слід негайно звернутись до лікаря.
- Регулярно проводьте заміну елементів живлення. Замінюйте одночасно всі елементи живлення. Використовуйте при цьому елементи одного типу.
- Елементи живлення не можна перезаряджати чи реактивувати за допомогою різних засобів, не розбирайте їх, не кидайте у вогонь й не допускайте виникнення короткого замикання.
- Розряджені елементи живлення можуть стати причиною несправності приладу. У разі довготривалої перерви у використанні приладу вийміть елементи живлення з батарейного відсіку.
- Якщо один з елементів живлення розрядився, надягніть захисні рукавички й почистіть батарейний відсік сухою серветкою.
- Не викидайте елементи живлення у вогонь. Небезпека вибуху!



- Цей символ на виробі, пакування та/або супроводжувальній документації означає, що використані електричні та електронні вироби й батарейки не повинні викидатися разом зі звичайними побутовими відходами. Їх слід здавати в спеціалізовані пункти прийому.
- Для отримання додаткової інформації про наявні системи збору відходів зверніться до місцевих органів влади.
- Правильна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та попередити можливий негативний вплив на здоров’я людей та стан зовнішнього середовища, що може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

Инструкция по эксплуатации триммер Scarlett SC-TR310M51 для ознакомления
на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя,
рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, книги, мануал, журналы, скачать бесплатно без смс.