


Panasonic®

Инструкция по применению Інструкція з експлуатації Пайдалану нұсқаулығы



Мясорубка
(для домашнего использования)

М'ясорубка
(побутового призначення)

Ет тартқыш
(тұрмыста пайдалану үшін)

Модель / Үлгі **МК-МГ1510**

Спасибо за покупку продукта Panasonic.

- Данный продукт предназначен только для домашнего использования.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы использование прибора было правильным и безопасным.
- Перед началом использования прибора, **особенно внимательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности»**(стр. 2-4).
- Пожалуйста, сохраните Инструкцию по применению для будущего пользования прибором.

Дуже дякуємо за те, що Ви придбали техніку Panasonic.

- Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію для правильного і безпечного використання приладу.
- Перед користуванням цим приладом, **будь ласка, зверніть Вашу особливу увагу на розділ «Заходи безпеки»** (стор. 13 - 15).
- Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

Panasonic техникасын таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

- Бұл құрылғы тұрмыста пайдалану үшін арналған.
- Бұл құрылғыны дұрыс, әрі қауіпсіз пайдалану үшін, берілген нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, **"Қауіпсіздік нәтижелері" бөлімін мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз (25-27-б.)**.
- Пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз.

Содержание

Меры предосторожности.....	2
Наименования деталей	5
Как пользоваться	6
Инструкция по уходу	10
Технические характеристики	12

Русский

Зміст

Заходи безпеки	13
Будова приладу	16
Як користуватися	17
Чищення	21
Технічні характеристики	23
Декларація про Відповідність	24

Українська мова

Мазмұны

Қауіпсіздік нәтижелері	25
Бөлшектердің атаулары	28
Қолдану тәсілі	29
Тазалау тәсілі	33
Сипаттамалары	35

Қазақша