

REDMOND

EN RJ-903 Citrus Juicer
RU RJ-903 Соковыжималка

Instruction for use
Инструкция по применению



EN: For your own safety read these instructions carefully before using the appliances.

RU: В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

I. BEFORE OPERATING.....	7
Complete set.....	4
Product specification.....	4
Model description.....	5
Safety measures.....	7
Prior the first use.....	8
II. OPERATING INSTRUCTION.....	8
How you should use squeezer for citrus plants.....	8
III. CONTENT OF VITAMINS IN CITRUS PLANTS.....	9
Grapefruit.....	9
Orange.....	9
Tangerine.....	10
Lemon.....	10
IV. CLEANING AND MAINTENANCE.....	10
V. TROUBLE SHOOTING.....	10
VI. GARANTEE.....	11

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	13
Комплектация.....	4
Техническая информация.....	4
Описание модели.....	5
Меры безопасности.....	13
Перед первым использованием.....	14
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКИ.....	14
Как пользоваться соковыжималкой для цитрусовых.....	14
III. СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ЦИТРУСОВЫХ.....	15
Грейпфрут.....	15
Апельсин.....	15
Мандарин.....	16
Лимон.....	16
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	17
V. ОЧИСТКА И УХОД.....	17
VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17

COMPLETE SET/КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Transparent press-lid
2. Conical attachment for big citrus plants
3. Conical attachment for small citrus plants
4. Metal filter-mesh
5. Drive shaft
6. Reservoir of juice leak lock
7. Basement of squeezer
8. Manual
9. Guarantee coupon

1. Прозрачная крышка-пресс
2. Коническая насадка для больших citrusовых
3. Коническая насадка для малых citrusовых
4. Металлическая сетка-фильтр
5. Приводной вал
6. Емкость блокиратора пролива сока
7. Основание соковыжималки
8. Инструкция
9. Гарантийный талон

PRODUCT SPECIFICATION

Model	RJ-903
Voltage	220-240 V
Frequency	50/60 Hz
Power	100 W
Cord length	0.8 m
Metal filter-mesh	+
Number of attachments	2
Juice leak lock	+

THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT TO INTRODUCE MODIFICATIONS TO DESIGN, COMPLETE SET, AS WELL AS TECHNICAL DATA OF THE DEVICE IN THE COURSE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT OF THE PRODUCTS WITHOUT ADDITIONAL NOTIFYING OF SUCH MODIFICATIONS.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	RJ-903
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	100 Вт
Длина шнура	0.8 м
Металлическая сетка-фильтр	+
Количество насадок	2
Блокиратор пролива сока	+

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.


EN Model arrangement
RU Устройство модели

EN

1. Transparent press-lid
2. Conical attachment for big citrus plants
3. Conical attachment for small citrus plants
4. Metal filter-mesh
5. Drive shaft
6. Reservoir of juice leak lock
7. Basement of squeezer
8. Beak for draining o juice
9. Rubberized legs

RU

1. Прозрачная крышка-пресс
2. Коническая насадка для больших цитрусовых
3. Коническая насадка для малых цитрусовых
4. Металлическая сетка-фильтр
5. Приводной вал
6. Емкость блокиратора пролива сока
7. Основание соковыжималки
8. Носик для слива сока
9. Прорезиненные ножки



Dear Customer!

Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by REDMOND. REDMOND means quality, reliability and thoughtful attitude towards our clients. We hope that in future you will also select products of our company.

SQUEEZER REDMOND RJ-903 IS ONE OF THE POWERFUL SQUEEZERS for citrus plants. For provision of efficient operation a 100 W motor is used. High power gives possibility to process great quantity of citrus plants without significant loads.

DELIVERY SET INCLUDES TWO CONICAL ATTACHMENTS, which give possibility to select options for various types and sizes of citrus plants, allowing to process them more thoroughly.

DUE TO INCLINED STRUCTURE of all system optimum mode of operation is achieved. This allows to increase the amount of squeezed juice.

NON-DRIP SYSTEM prevents dripping of juice and squeezes it down to the last drop.

RUBBERIZED LEGS provide stability of the squeezer during operation, eliminating vibration.

CONVENIENT ACCUMULATION SYSTEM will not give you trouble in everyday use.

I. BEFORE OPERATING

SAFETY MEASURES

IN OPERATING THE APPLIANCE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN BELOW. IF USED PROPERLY, IT WILL SERVE YOU MANY YEARS.


- Prior to connecting to socket, check whether mains voltage corresponds to appliance feed ing voltage. This can be found in technical data or upon factory plate of the appliance.
- If you want to use extension cord, make sure that it is designed for consumed power of the appliance. Different current voltage can result in short circuit or inflaming of cable.
- If you want to disconnect appliance from socket (in case of prolonged non-using), then the power cord is disconnected with dry hands directly by plug itself, and not the wire. Otherwise it can result in rupture of cable of electric shock. Disconnect appliances from socket after use, as well as during cleaning or movement.
- Do not lay the power cord near sharp corners and edges, close to hot sources of heat (stoves, gas or electric fryers). Do not immerse into water appliance itself, power cord or plug. This can lead to malfunctions, which are not covered by guarantee.
- It is prohibited to use the appliance and packing materials for children games. Do not leave small children unattended near the appliance during its operation.
- Do not allow to use appliance to people with limited physical or mental capabilities (including children) before instructions for safe use of the appliance would not be explained to them and would not be understood by them. The appliance may be used only under supervision of adults. Do not leave the appliance connected to the mains without atten dance.
- It is prohibited to use appliance out-of-doors. There is a danger of fault due to rain or other weather conditions.
- To provide safety during connecting to the mains, the appliance should be grounded. The appliance should be connected only to grounded sockets. Otherwise the appliance will not correspond to the requirements of protection against electric shock.
- Watch that the cord will not twist and bend over the edge of table, children can tug it or stumble over it. Place appliance only upon dry even surface. Also observe generally accepted safety rules during work with appliance.
- It is prohibited to use appliance in case of any malfunctions. If it is faulty or functions incorrectly, disconnect it from mains, taking plug off of the socket, and address the authorized service center.
- Unassisted repair or modification of appliance is prohibited. All works related to maintenance and repair should be carried out by authorized service center. The work carried out unprofessionally can lead to fail, injuries and property damaging.
- Use the appliance for intended purpose; it is prohibited to use it for goals, not described in the present manual. The appliance is to be used in domestic conditions; the appliance is not designed for industrial use.
- Before cleaning of the appliance make sure that it is disconnected from the mains and the appliance's components rotation has stopped completely. Always keep the appliance clean.
- Keep this Manual, so you can use it in the course of consequent operation.
- Use soapy water, sponge or soft fabric for cleaning of the appliance. Do not use chemical and abrasive agents for cleaning.

PRIOR TO THE FIRST USE


Before the first use we recommend you to remove all packing materials, including advertising stickers, wash all detachable parts of the appliance in warm soapy water, then dry them and install onto their standard place, as is shown in «Model Description» (see page 5).

II. OPERATING INSTRUCTIONS**HOW YOU SHOULD USE SQUEEZER FOR CITRUS PLANTS**


1. Connect the appliance to the mains, having unwind the cord completely.



2. Place a reservoir of sufficient size under the beak for draining juice.
3. Beak for draining juice can be lowered down, if you want the juice to flow into the reservoir, prepared by you, directly during operation of squeezer, or to raise it up till the fixation to prevent flowing off of the fluid.



4. Squeezer is completed with two conical attachments for different types of citrus plants. Select one of them in correspondence with the size.



5. The squeezer will start to operate at the moment when you will press a citrus plant cut in two upon conical attachment upon the shaft of motor. Do not apply excessive loads! Motor will automatically stop if there is no pressing.
6. Upon completion of operation the squeezer should be disconnected from the power source.
7. Wind the mains cord in special cell for storage of the cord.

III. CONTENT OF VITAMINS IN CITRUS PLANTS



GRAPEFRUIT

Grapefruit has high dietic and medical properties. Grapefruits improve appetite, stimulate the normalization of digestion processes and decrease functional disorder of liver, lower blood pressure, stimulate the restoration of strength in case of tiredness. Glycosides, which are contained in grapefruits, improve cerebation.

Grapefruits contain 90% of water, 4-7% of sugar, 1-2% of organic acids, pectic substances. In 100 g of grapefruit juice there are up to 45 mg of vitamin C, as well as also vitamins B, D, P.

Grapefruit is rich with cellulose, it contains antioxidants – vitamin C and vitamin A. Grapefruit belong to the fruits and vegetables, which use lowers the risk of illnesses.



ORANGE

Fresh orange juice contains vitamin A, C, small quantity of vitamins K, E, B-6, B-2, B-1, biotin, folic acid, inositol, niacin, bioflonaid and 11 amino acids. It also contains minerals: calcium, chlorine, phosphorous, potassium, copper, fluoride, iron, magnesium, selenium and zinc. In 150 g of orange there are 80 mg of ascorbic acid, which provide the daily need of a human in vitamine C. Besides that, oranges remove water from organism and burn fats. Due to high content of calcium each segment of orange strengthens bones and teeth. In these fruits there is a lot of magnesium, which serves as a good support for heart and muscular activities. Oranges belong to the main suppliers of rare microelement selenium, one of the best helpers for immune system. Vitamin C is called the main motor for cells vital functions: each second it takes part in millions of metabolism chemical reactions. Vitamin C increases vital forces, stimulate vividness of thinking, activates endocrine glands, makes a figure slender and provides beneficial effect upon potency.

Nevertheless, in case of ulcer of stomach, duodenum, gastritis with superacidity and disfunctions of bowels it is better to dilute the juice with water by half.



TANGERINE

Tangerine is considered to be a vitamin store by right too. Besides vitamin C it is rich with vitamins B1, B2, P, provitamin A. Besides that, in tangerine pulp and skin there are pectic substances, organic acids, carotin, glucosides, ether oils. Tangerine juice vitaminizes and feeds the skin, give it the beautiful color and opacity. It is useful to put napkins wetted in tangerine juice upon face and neck.



LEMON

By the advice of American biochemists, directly before doing sports or other intensive physical loads it is necessary to eat the pulp of one lemon. In case of big physical loads upon organism leukocytes (white immune corpuscles) are saturated with molecules of vitamin C and improve stamina. Besides that, general fatigability of organism is decreased. In several minutes after you will eat a lemon, you will feel the inflow of fresh energy already. With the help of lemon juice it is possible to strengthen immune system, connective tissue, hair and nails. Lemon stimulates generation of gastric juice, improves uptake of iron, activates metabolism and inflow of calcium into bones and teeth, strengthens blood vessels and improves growth of cells and rejuvenates organism, releases fats and helps to get rid of excessive weight. Nevertheless, people with superacidity of gastric juice should be careful with the use of big amounts of lemon juice.

IV. CLEANING AND MAINTENANCE

- Cleaning of the appliance's motor part basement is to be made with wet fabric. Do not immerse motor part into water.
- All other parts may be cleaned in dishwashing machine; we recommend to clean them directly after application.
- In case of processing of color food products (for instance, grapefruit), plastic parts of the appliance can change color. Wipe these parts with plant oil prior to placing them in dish washing machine.

V. TROUBLE SHOOTING

Trouble	Устранение
1. Squeezer does not operate	<ul style="list-style-type: none"> - Having turned the appliance on preliminarily, check the availability of voltage in mains - Call the specialists of service center

2. Motor stops	- Do not apply excessive force in the process of operation
3. Pulp sticks upon the filter	- Make sure that filter was cleaned after previous use. If holes are clogged, the squeezer can not operate efficiently. Wash filter-mesh with soapy warm water.

VI. GUARANTEE

The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. The guarantee covers defects of material and workmanship. Under the present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any part recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. The present guarantee shall be valid only in case the product was used in compliance with this instruction, no modifications were made to it, it was not repaired or disassembled by unauthorized persons, or was not damaged due to improper handling. Also, the complete set of the product must be retained.

This guarantee does not cover natural wear of the product as well as brittle objects such as ceramic components, lamps, etc. The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is confirmed by the seller's signature and seal on the guarantee coupon.

Any repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and shall not initiate the beginning of a new guarantee.

In accordance with p. 2 of clause 5 of RF Federal law «About protection of consumer rights» the manufacturer assigned the minimum service life for this product, which is not less than 2 years from the date of manufacture, on condition that it is operated in strict correspondence with the present manual and stipulated technical requirements.

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND. REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим клиентам. Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.

REDMOND RJ-903 - ЭТО СОВРЕМЕННАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ, высокую эффективность работы которой обеспечивает двигатель мощностью 100 Вт. Это дает возможность перерабатывать большее количество цитрусовых.

В КОМПЛЕКТ СОКОВЫЖИМАЛКИ ВХОДЯТ две конусные насадки, позволяющие отжимать сок из цитрусовых разных видов и размеров с максимальным результатом.

БЛАГОДАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАКЛОННОЙ КОНСТРУКЦИИ в системе, был достигнут оптимальный режим работы, что позволило увеличить количество получаемого сока.

СИСТЕМА NON-DRIP ПОЗВОЛЯЕТ отжимать сок, не теряя ни капли.

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ НОЖКИ исключают вибрацию во время работы и обеспечивают соковыжималке устойчивость.

УДОБНАЯ СИСТЕМА СБОРКИ не доставит вам хлопот в повседневном использовании.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ.
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОН ПРОСЛУЖИТ ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.**

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. Это можно узнать из технических характеристик в инструкции или из информации на приборе
- Если вы хотите использовать удлинитель, то убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Если вы хотите выключить прибор из розетки (при длительном неиспользовании), то шнур питания вытаскивайте сухими руками за саму вилку, а не за провод. Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.
- Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (плиткам, газовым или электрическим плитам). Не опускайте в воду сам прибор (основание двигателя), шнур питания или вилку. Это может привести к неполадкам, которые не попадают под действие гарантии.
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям. Не оставляйте маленьких детей рядом во время его работы. Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте пользоваться прибором людям ограниченным физически или умственно. А так же детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. Прибором можно пользоваться только в присутствии взрослых. Не оставляйте прибор включённым в розетку без присмотра.
- Запрещено использование прибора на открытом воздухе. Существует опасность неисправности из-за дождя и других погодных условий.
- В целях безопасности при подключении к сети прибор должен быть заземлен. Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.
- Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола, дети могут потянуть его или нечаянно споткнуться. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.
- Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. Если он неисправен или ненормально функционирует, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- Запрещён самостоятельный ремонт или переделка прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.
- Не касайтесь вращающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вращение насадок полностью прекратится.
- Лезвия прибора очень острые, будьте аккуратны при использовании.

- Используйте прибор по назначению. Запрещена эксплуатация в целях, не описанных в данном руководстве.
- Прибором можно пользоваться только в полностью собранном состоянии. Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остановлено вращение элементов конструкции. Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии. Сохраните эту инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
- Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью. Не используйте химические и абразивные средства для чистки.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием рекомендуем Вам удалить все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки, промыть все съемные части прибора в теплой мыльной воде, затем высушить их и установить на место, как показано на странице 5 «Устройство модели».


II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОКОВЫЖИМАЛКИ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОКОВЫЖИМАЛКОЙ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ


1. Подключите аппарат к сети, полностью размотав сетевой шнур.



2. Поместите под носик для слива сока соответствующую по размеру емкость.
3. Носик для слива сока можно опустить вниз, если Вы хотите, чтобы сок стекал в приготовленную Вами емкость непосредственно во время работы соковыжималки, или поднять его вверх до фиксации, чтобы предотвратить вытекание жидкости.



4. Соковыжималка комплектуется двумя конусными насадками для разных видов цитрусовых. Выберите одну из них в соответствии с размером.



5. Соковыжималка начнет работать в тот момент, когда Вы надавите разрезанным пополам цитрусом на конусную насадку на валу двигателя. Не прикладывайте чрезмерных усилий! Двигатель автоматически остановится при отсутствии нажатия.
6. По завершении работы соковыжималку необходимо отключить от источника тока.
7. Смотайте сетевой шнур в специальный отсек для хранения шнура.

III. СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ЦИТРУСОВЫХ

ГРЕЙПФРУТ



Грейпфрут обладает высокими диетическими и лечебными качествами. Плоды грейпфрута улучшают аппетит, способствуют нормализации процессов пищеварения и уменьшению функциональных расстройств печени, понижают кровяное давление, способствуют восстановлению сил при усталости. Гликозиды, содержащиеся в плодах грейпфрута, улучшают мозговую деятельность.

Плоды грейпфрута содержат 90% воды, 4-7% сахаров, 1-2% органических кислот, пектиновые вещества. В 100 г сока плода грейпфрута содержится до 45 мг витамина С, а также витамины В, D, Р.

Грейпфрут богат клетчаткой, содержит антиоксиданты - витамин С и витамин А. Грейпфрут относится к числу фруктов и овощей, употребление которых снижает риск заболеваний.

АПЕЛЬСИН



Свежий апельсиновый сок содержит витамины А, С, небольшое количество витаминов К, Е, В-6, В-2, В-1, биотин, фолиевую кислоту, инозитол, ниацин, биофлавоид и 11 аминокислот. А также минералы: кальций, хлорин, фосфор, калий, медь, флуорид, железо, магний, селен и цинк. В 150 граммах апельсина содержится 80 мг аскорбиновой кислоты, которые и составляют суточную потребность человека в витамине С. Кроме того, апельсины выводят из организма воду и сжигают жиры. Благодаря высокому содержанию кальция, каждая долька апельсина

укрепляет кости и зубы. В этих фруктах много магния, который служит прекрасной поддержкой для сердца и мышечной активности. Апельсины принадлежат к главным поставщикам редкого микроэлемента селена, одного из лучших помощников иммунной системы. Витамин С называют главным мотором жизнедеятельности клеток: каждую секунду он участвует в миллионах химических реакций обмена веществ. Витамин С увеличивает жизненные силы, способствует ясности мышления, активизирует железы внутренней секреции, делает стройной фигуру и оказывает благотворное влияние на потенцию.

Однако при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью и расстройствах кишечника лучше сок разбавлять наполовину водой.

МАНДАРИН

Витаминной кладовой по праву считается и мандарин. Помимо витамина С он богат витаминами В1, В2, Р, провитамином А. Кроме того, в мандариновой мякоти и кожуре содержатся пектиновые вещества, органические кислоты, каротин, глюкозиды, эфирные масла. Сок мандарина витаминизирует и питает кожу, придает ей красивый цвет и матовость. Полезно накладывать на лицо и шею салфетки, смоченные мандариновым соком.



ЛИМОН

По совету американских биохимиков, непосредственно перед занятиями спортом или другими интенсивными физическими нагрузками необходимо съесть мякоть одного лимона. При больших физических нагрузках на организм лейкоциты (белые иммунные кровяные тельца) насыщаются молекулами витамина С и повышают выносливость. Кроме того, снижается общая утомляемость организма. Уже через несколько минут, после того как вы съедите лимон, почувствуется приток свежей энергии. С помощью лимонного сока можно укрепить иммунную систему, соединительную ткань, волосы и ногти. Лимон стимулирует выработку желудочного сока, улучшает усвоение железа, активизирует обмен веществ и поступление кальция в кости и зубы, укрепляет кровеносные сосуды и улучшает рост клеток и омолаживает организм, высвобождает жиры и помогает избавиться от лишнего веса. Правда, людям с повышенной кислотностью желудочного сока следует быть осторожными с употреблением большого количества лимонного сока.



IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Прежде чем обратиться в сервисный центр обслуживания, проверьте прибор по нижеперечисленным вариантам.

Неисправность и возможная причина	Устранение
1. Соковыжималка не работает	Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напряжения в сети. Вызовите специалиста сервис-центра.
2. Мотор останавливается	Не прикладывайте чрезмерное усилие в процессе работы
3. Мякоть залипает на фильтре	Убедитесь, что фильтр был очищен после предыдущего использования. Если отверстия засорены, соковыжималка не сможет работать эффективно. Промойте фильтр-сетку мыльной теплой водой.

V. ЧИСТКА И УХОД

- Очистку основания моторной части прибора следует производить влажной тканью. Не погружайте в воду моторную часть.
- Все другие части могут быть очищены в посудомоечной машине, рекомендуем производить очистку непосредственно после использования.
- При обработке цветных пищевых продуктов (например, грейпфрут) пластмассовые части прибора могут изменить цвет. Перед помещением в посудомоечную машину протрите эти части растительным маслом

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали, такие как керамические компоненты, лампочки и т.п.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление

гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Вы скачали инструкцию по эксплуатации Redmond RJ-903 для ознакомления на сайте <http://www.panatex.com.ua>. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, рецепты для мультиварок, книги, журналы, возможность скачать бесплатно.