
PHILIPS


HC3518
HC3520
HC3521
HC3522
HC3530
HC3535
HC3536










www.philips.com/support








1



2
8 hr.



3
45min
HC3518
75min
HC3520
HC3521
HC3522
HC3530
HC3535
HC3536






1 - 23mm


1



2



3
1 3
5 7
9 11
13 15
17 19
21 23



4



5






0,5 mm



1


2



3



HC3518
HC3530
HC3535
HC3536



1 - 23mm



1



2



3
1 3
5 7
9 11
13 15
17 19
21 23



4


5









1



2


3


4
②
①


5


6


7
①
②

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.9060.1 (9/2/2018)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

Инструкция по эксплуатации Машинка для стрижки Philips Hairclipper series 3000 HC3522/15. Машинка для стрижки волос и триммеры Филипс.
Руководство по эксплуатации для ознакомления на сайте http://www.panatex.com.ua. Для Вас инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, рецепты, сервис мануал, рецепты для мультиварок, инструкции, книги, мануал, журналы, скачать бесплатно без смс.