СПЕЦИФИКАЦИЯ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

■ Спецификация

Необходимые батареи	2 X CR123A Литиевые батареи (в компл)	Напряжение	DC 6 V
Срок службы батарей(-20 C)	Приблизительно 25 циклов работы мороженицы (* Цикл - приготовленте 480 мл ванильного мороженого)		
Температура морозильника	0 °F до -13° F (-18 C до -25 C) (во время процесса перемешивания)		
Вместимость	от 240 мл до 720 мл		
Размеры	Приблизительно: Высота - 135 mm Ширина - 167 mm Глубина - 167 mm)		
Вес	Приблизительно 615 г (с литиевыми батарейками от Panasonic)		

* Состав ванильного мороженого: 120 мл густых сливок, 80 мл молока, 50 г сахарного песка, 3 желтка от больших яиц и 1/2 чайной ложки (2.5 мл) ванильного экстракта.

	Время заморозки	Срок службы батарей
240 мл	2.5 часа	28 циклов
480 мл	3 часа	25 циклов
720 мл	5 часов	9 циклов

* Приведённые выше данные могут изменяться в зависимости от возможностей морозильника и частоты открываний/закрываний его двери.

■ Производитель

Matsushita Battery Industrial Co., Ltd.
Osaka Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/



Нужно 2 × CR123A
(**Литиевые батарейки**)

Panasonic

Мороженица

Модель № **BH-941P**

Инструкция по эксплуатации

До эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

Благодарим Вас за покупку мороженицы от Panasonic модель BH-941P. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и точно следуйте её указаниям.
Пожалуйста, сохраните инструкцию.

Только для домашнего пользования.



ОГЛАВЛЕНИЕ

■ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2
■СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИХ ФУНКЦИИ 3
■КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4-6
■ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 7
■УХОД ЗА МОРОЖЕНИЦЕЙ 8
■ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК 9
■ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10
■ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 10

Printed in China BMA6C○○○2AYA A0904K0

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

◆До того, как начать делать мороженое, важно выяснить следующее: Надлежащая подготовка позволит Вам избежать неудач. Убедитесь, что:

Холодильники

- Убедитесь, что Ваш холодильник может поддерживать температуру -18 С



- Морозильник с прямой системой охлождения может не подойти.
- Т.к. температура в морозильниках, оснащенных системой автоматической разморозки, временно повышается во время разморозки, общее время приготовления может оказаться больше .

Ингредиенты и объёмы


- Допустимый объём одной порции мороженого от 1 до 3 чашек ингредиентов. (240 мл до 720 мл). Попытка сделать порцию больше или меньше может закончится неудачей.




- Твёрдые фрукты измельчите до состояния пюре в соковыжималке.
- Перемешанные ингредиенты нельзя хранить долго - они могут испортиться.
- Рассчитывайте нужный объём мороженого, принимая за 1 порцию 1/2ч.(120мл)
- Сделайте мороженое по своему вкусу, основываясь на пропорциях в приведённых рецептах

Практические советы


- Положите металлическую пластину, например, аллюминиевый поднос под мороженицу.



- Накройте перемешанные ингредиенты целлофаном и охладите в холодильнике непосредственно перед приготовлением мороженого. (Приблизительно до 5 С).



- Освободите морозильник от излишков продуктов.
- Расположите мороженицу так, чтобы она не касалась других продуктов.



Перед приготовлением тщательно вымойте все части, кроме блока управления. Перед этим ознакомьтесь со стр. "Техническое обслуживание"

СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИХ ФУНКЦИИ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1 Сдвиньте крышку с отсека батарей.

2 Вставьте две литиевые батареи CR123A как показано на рисунке.

- Убедитесь, что полярность на батарейках совпадает с указаниями внутри отсека.
  - *Если батарейки вставлены неправильно, прибор не заработает.
  - *Не смешивайте старые и новые батареи.
  - *Всегда заменяйте обе батарейки новыми батарейками от Panasonic.



3 Откройте зажимы с обеих сторон и снимите крышку.

4 Смешайте ингредиенты для мороженого.

- Пожалуйста, предерживайтесь объёмов, рекомендованных в рецептах.

5 Положите смесь в контейнер.

- Вытрите насухо внешнюю поверхность контейнера и вращающегося вала.



Чтобы снять вращающийся, вал следуйте указаниям на стр 8."

6 Вставьте вращающийся вал в корпус и соедините корпус с крышкой. Зафиксируйте вращающиеся лопасти на противоположной стороне крышки.



- *Не поворачивайте вращающиеся лопасти с усилием вручную. Это может привести к поломке лопастей или мотора.

7 Зафиксируйте корпус на контейнере

① Совместите указатель на крышке с фиксатором на контейнере.

② Защёлкните боковые зажимы с обеих сторон.



8 Нажните кнопку выключателя и поставьте мороженицу в морозильник.

- Убедитесь, что лампа индикатора горит.
  - *Вы не сможете приготовить мороженое, пока лампа индикатора не загорится. Пожалуйста, ознакомьтесь с п. 9 "Устранения неисправностей". Нажмите кнопку выключателя снова, если хотите прервать работу.
- Расположите мороженицу в морозильнике так, чтобы контейнер стоял на ровной поверхности.

Что показывает лампочка индикатора

Горит	Нормальная работа (первые 5 секунд - перемешивание, остановка, далее чередование перемешиваний и остановок согласно программе)
Медленное мигание	Стадия замораживания перед окончением работы (примерно за 60 минут)
Быстрое мигание (свет гаснет через 5 секунд)	Нарушение нормальной работы (невозможность перемешивания)
Быстрое мигание (продолжительное)	Сели батарейки
Погасла	Работа закончена или приостановлена

⑨ Достаньте закончившую работу мороженицу из морозильника.

●Когда после 60 минут "медленного мигания" лампочка индикатора погаснет, мороженое готово.

*480 мл ингредиентов - стандартный объём.

Время заморозки.	Приблизительно 2.5 часа для 240 мл ингредиентов
	Приблизительно 3 часа для 480 мл ингредиентов.
	Приблизительно 5 часов для 720 мл ингредиенсов.

* Приведённые данные могут меняться в зависимости от условий морозильника и частоты открываний/закрываний его дверцы.
* Если мороженое осталось в мороженице, а Вы нажали кнопку выключателя, лампочка индикатора быстро замигает и погаснет через 5 сек. показывая на "нарушение нормального режима". Однако оставление мороженого в мороженице не является ошибкой.
* Если по истечении 5 часов мороженое ещё не готово, это ненормально. Пожалуйста, обратитесь к п. 9 "Устранение неисправностей" и попробуйте снова.

⑩ Откройте зажимы с обеих сторон и снимите крышку.

⑪ Как правильно вынуть мороженое.

* Если лопасти глубоко погружены в мороженое, не применяйте силу, извлекая их. Просто "вскопайте" мороженое вокруг них.
* Оставшееся мороженое надо переложить в другую посуду.
* Не оставляйте неработающую мороженицу в морозильнике.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор не предназначен для использования маленькими детьми.

ВНИМАНИЕ -

Чтобы избежать возгораний и ожогов, следуйте правилам безопасного обращения с батарейками:

■Не перезаряжайте их, не разбирайте, не нагревайте выше 100 С и не пытайтесь их сжечь.

■Не храните под прямыми солнечными лучами,при высокой температуре и влажности. Избегайте запотевания батарей.

ОСТОРОЖНО -

Чтобы не причинить вреда себе и не испортить прибор, пожалуйста, следуйте правилам безопасности.

■Никогда не дотрагивайтесь до замороженного контейнера мокрыми руками.

● Вытрите их кухонным полотенцем или воспользуйтесь защитными рукавичками.



■Не трогайте вращающиеся лопасти во время работы.



■При перемещении мороженицы не нажмите случайно на кнопку Выключателя.

■Никогда не пытайтесь починить мороженицу самостоятельно и не разбирайте блок управления.



■Неправильная установка батарей может привести к их разрядке.

■Вынимайте батарейки, если долго не пользуетесь прибором.

■Регулярно проверяйте прибор. (Годность батареек)

■Вы должны изолировать оба конца батареек (+ и –) изолентой, когда кладёте их на хранение или выбрасываете.

■Не следует смешивать старые и новые батарейки или использовать батарейки другого типа.

■Никогда не берите батарейки в рот.

■Храните батарейки вне зоны досягаемости детей.

■Будьте особенно внимательны, когда прибор используется детьми.

● Если малыш проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.


■Не используйте вне помещения

■Используйте прибор только по его назначению.

■Не кладите вблизи от горячих газовых/электрических горелок или в горячую духовку.

УХОД ЗА МОРОЖЕНИЦЕЙ

● **Перед тем как мыть, разберите мороженицу на отдельные части от A до E.**



Блок мыть нельзя.

● Оботрите его тщательно влажной тканью. Можно использовать средство для мытья посуды

*Не допускайте попадания блока в воду или какую-либо другую жидкость.

Все части, кроме блока, можно мыть в холодной или чуть тёплой воде.

● После мытья все части хорошо высушить или вытереть насухо полотенцем.

*Для мытья контейнера используйте мягкую губку, так как он сделан из нержавеющей стали и его легко поцарапать.

*НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие абразивные чистящие средства

.

*НЕ МОЙТЕ детали мороженицы в посудомоечной машине.
*НИКОГДА не пользуйтесь для чистки бензином или растворителями.
*Используйте для мытья воду не выше 40 С. ° °

ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

Неполадки	Возможные причины	Решение	Стр
После включения не загорелась лампочка индикатора.	● На месте ли батареи? ● Батареи разрядились? ● Лампочка индикатора быстро мигает 5 секунд, а затем гаснет?	→ Вставьте две батарейки. → Замените батарейки двумя новыми. → Застряли перемешивающие лопасти. Устраните помеху.	4 4 5
Не смотря на нормальную работу прибора, мороженое не заморозилось. Процесс замораживания длится дольше обычного.	● Может ли морозильник поддерживать необходимую температуру? ● Не слишком ли высокая температура в морозильнике? ● Достаточное ли количество ингредиентов? ● Не слишком ли Вы часто открывали дверь морозильника? ● Не слишком ли много продуктов в морозильнике?	→ Используйте морозильную камеру,в которой можно устанавливать t° -18°C) или ниже. → Установите регулятор температуры в полоение "Самый низкий"/-18°/ или °ниже. → Закладывайте в контейнер min 210 мл или max 720 мл ингредиентов. → Перестаньте часто открывать и закрывать морозильник. → Оставьте достаточно свободного места вокруг мороженицы для обеспечения нормальной циркуляции воздуха	2 2 2 6 2
Мороженое заморозилось неравномерно.	● Не криво ли стоит мороженица в морозильнике? ● Хорошо ли перемешаны ингредиенты?	→ Поставьте мороженицу ровно. → Тщательно перемешайте ингредиенты.	5 4
После включения мроженица не заработала нормально.	● На мороженице лежат какие-нибудь продукты? ● Световой индикатор быстро мигает?	→ Освободите мороженицу от лежащих на ней продуктов → Батарейки разрядились. Пожалуйста,замените их новыми.	5 4-5